Расход жидкости

# PanaFlow Z3

# Инструкция по эксплуатации





imagination at work

910-311 Ред. А Февраль 2014

# PanaFlow Z3

# Ультразвуковой расходомер жидкости

Инструкция по эксплуатации

910-311 Ред. А Февраль 2014



www.ge-mcs.com

©2014 Компания General Electric. Все права защищены Техническое содержание может изменяться без уведомления. [страница намеренно оставлена пустой]

# Глава 1. Введение

1.1	Краткий обзор	. 1
1.2	Принцип работы	. 3

## Глава 2. Установка

2.1	Вве	дение	.4
2.2	Pac	паковка	. 5
2.2	.1	Идентификация	. 5
2.2	.2	Транспорт	. 6
2.3	Кри	терии площадки	. 7
2.3	.1	Расположение корпуса прибора	. 7
2.4	Под	цключение электрических соединений	. 8
2.4	.1	Подготовка к монтажу электропроводки	. 9
2.4	.2	Подсоединение аналоговых выходов	10
2.4	.3	Подсоединение цифровых выходов	11
2.4	.4	Подсоединение Modbus/сервисного порта	16
2.4	.5	Подключение калибровочного порта	17
2.4	.6	Подключение линии питания	18

Глава З.	Начальная	установка и п	рограммирование
----------	-----------	---------------	-----------------

3.1	Введение	20
3.2	Магнитная кнопочная панель корпуса PanaFlow Z3	22
3.3	Программирование дисплея	24
3.3	3.1 Изменение значения для экранов с одной или двумя переменными	24
3.3	3.2 Изменение типа измерения для экранов с одной или двумя переменными	25
3.3	<ul> <li>Изменение типа измерения или значения для экрана суммирующего счетного</li> <li>28</li> </ul>	) прибора
3.3	3.4 Начало или завершение измерений суммирующего счетного прибора	
3.3	3.5 Возврат суммирующего счетного прибора в исходное состояние	
3.4	Вход в главное меню (клавиша блокировки)	31
3.4	н.1 Формат дисплея	32
3.4	I.2 Блокировка кнопочной панели	32
3.4	I.3 Программа/Просмотр программы	
3.4	н.4 Программа	34
3.5	Установки пользователя	35
3.5	5.1 Настройки	35
3.5	5.2 Единицы измерения потока	
3.5	5.3 Настройка расходомера	42
3.5	б.4 Пароль	44
3.5	5.5 Дисплей	45
3.6	Ввод/Вывод	46
3.6	5.1 Аналоговый выход А	46
3.6	5.2 Аналоговый выход В	48
3.6	5.3 Программирование цифровых выходов	52
3.6	5.4 Modbus/Сервисный порт А	64
3.7	Меню испытаний	67
3.7	'.1      Доступ к меню испытаний	67
3.7	2.2 Испытания Мин./Макс. вывода	68
3.7	7.3 Испытания переключателя аналогового выхода	68
3.7	'.4 Просмотр бортовой температуры	68
3.7	7.5 Проведение испытаний сторожевой схемы	68

### Глава 4. Коды ошибок и устранение неисправностей

4.1 Пользовательские ограничен	1я70
4.2 Отображение ошибок в пользо	овательском интерфейсе70
4.2.1 Название ошибки	
4.2.2 Описание ошибки связи	
4.2.3 Описание ошибки расход	a71
4.2.4 Описание ошибки систем	ю
4.3 Диагностика	
4.3.1 Введение	

4.3.2	Проблемы корпуса прибора74	4

#### Приложение А. Спецификации

A.1	Эксплуатация и производительность	76
A.2	Корпус измерителя/Датчик	77
A.3	Электроника	78

#### Приложение В. Карты меню

#### Приложение С. Схема Modbus

C.1	Часто используемые адреса Modbus	87
C.2	Определения групп пользователей	88
C.3	Схема Modbus	89
C.4	Коды ед. изм. Modbus	115
C.5	Протокол Modbus	118

# Приложение D. Схемы меню $HART^{\textcircled{R}}$

D.1	НАRТ соединения	
D.1.	.1 Проводные соединения к цепи HART	120
D.1.	.2 Переключатель режима записи	120
D.1	.3 Использование Сильного усилия через HART	120
D.2	Главное меню	120
D.3	Схема работы HART для общего пользователя	
D.4	Схема работы HART для служебного использования	122
D.5	Меню просмотра	123

#### Приложение Е. Регистрация данных

E.1	Регистрация обслуживания	125
E.	1.1 Ввод данных	125
E.2	Исходные установки	127
E.3	Диагностические параметры	130

## Приложение F. Соответствие стандарту СЕ

F.1	Введение	. 131
F.2	Проводные соединения	. 131

Содержание

# Информационные параграфы

- Параграфы, отмеченные как «Примечание», содержат информацию, обеспечивающую более глубокое понимание ситуации, но не являющуюся важной для надлежащего выполнения инструкций.
- Параграфы, отмеченные как «Важно!», обращают особое внимание на инструкции, выполнение которых важно для надлежащей настройки оборудования. Несоблюдение данных инструкций может привести к ненадежной работе оборудования.
- Параграфы, отмеченные как «Предупреждение!», содержат информацию, предупреждающую оператора о возникновении опасной ситуации, которая может привести к порче имущества или повреждению оборудования.
- Параграфы, отмеченные как «Внимание!», содержат информацию, предупреждающую оператора о возникновении опасной ситуации, в результате которой возможно телесное повреждение персонала. Также при необходимости может быть включена предупреждающая информация.

### Вопросы, связанные с безопасностью

ВНИМАНИЕ! Пользователь несет ответственность за соблюдение всех локальных, региональных, государственных и международных норм и правил, связанных с безопасностью, и безопасными условиями эксплуатации каждой установки.

#### Вспомогательное оборудование

#### Местные стандарты безопасности

Пользователь должен быть уверен, что вспомогательное оборудование эксплуатируется в соответствии с местными действующими нормами, стандартами, правилами или законами, касающимися безопасности.

#### Рабочая зона

- ВНИМАНИЕ! Вспомогательное оборудование может работать как в ручном, так и автоматическом режимах. В виду того, что оборудование может перемещаться внезапно и без предупреждения, запрещается входить в рабочий отсек оборудования во время автоматического режима работы и в рабочую зону оборудования во время ручного режима работы. В противном случае можно получить серьезные телесные повреждения.
- ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что питание вспомогательного оборудования ВЫКЛЮЧЕНО и заблокировано до начала проведения работ по техническому обслуживанию оборудования.

#### Квалификация персонала

Убедитесь, что весь персонал прошел профессиональное обучение и подготовку по работе со вспомогательным оборудованием.

#### Средства индивидуальной защиты

Убедитесь, что операторы и обслуживающий персонал имеют средства индивидуальной защиты при работе со вспомогательным оборудованием. Средства индивидуальной защиты включают защитные очки, защитные головные уборы, специальную безопасную обувь и т.д.

#### Несанкционированная эксплуатация оборудования

Убедитесь в том, что посторонний персонал не имеет доступа к эксплуатации оборудования.

#### Соблюдение природоохранного законодательства

Директива EC об отходах электрического и электронного оборудования

Компания GE Measurement & Control является активным участником Директивы EC об отходах электрического и электронного оборудования, Директива EC 2002/96.



При производстве приобретаемого вами оборудования потребовались добыча и использование природных ресурсов. Оборудование может содержать опасные вещества, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Во избежание распространения опасных веществ в окружающую среду и с целью ослабления давления на природные ресурсы мы призываем вас использовать соответствующие системы утилизации. Данные системы позволят надежно утилизировать или переработать большую часть материалов вашего вышедшего из употребления и устаревшего оборудования.

Перечеркнутое изображение мусорного контейнера призывает вас использовать данные системы.

Для получения дополнительной информации о системах сбора, утилизации или переработки свяжитесь с вашим местным или региональным органом по обращению с отходами.

Для получения инструкций по утилизации отходов и дополнительной информации о данной инициативе посетите сайт <u>http://www.ge-mcs.com/en/about-us/environmental-health-and-safety/1741-weee-reg.Z3ml</u>.

# Глава 1. Введение

# 1.1 Краткий обзор

Спасибо за покупку ультразвукового расходомера жидкости PanaFlow Z3. PanaFlow Z3 является представителем нового поколения ультразвуковых расходомеров от GE Panametrics. Этот трехканальный прибор разработан специально для проведения надежного, точного и периодического измерения расхода технологических жидкостей. Благодаря элегантному промышленному дизайну и высоконадежной электронной аппаратуре расходомер жидкости PanaFlow Z3 является экономически эффективным и первоклассным прибором.

В отличие от других расходомеров, PanaFlow Z3 не требует технического обслуживания, поскольку на линиях потока отсутствуют какие-либо компоненты, которые могли бы вызвать засорение, а также отсутствуют подвижные компоненты, которые могли бы быть повреждены текущей жидкостью. Также благодаря характеристикам прибора при ультразвуковом измерении расхода на функционирование PanaFlow Z3 не оказывают влияние изменяющиеся технологические условия (температура, давление и проводимость), а также не превышается лимит времени, отводимый на проведение поверки средств измерения. Расходомер PanaFlow Z3 отличается низкой общей стоимостью, надежностью и высокой производительностью благодаря тому, что не требует периодического технического обслуживания и калибровки.

В состав расходомера PanaFlow Z3 входит новейшая электроника XMT910, группа датчиков LX и сам корпус, как показано ниже.



#### PUCYHOK 1: PanaFlow 23

# 1.2 Принцип работы

#### 1.2.1 Времяимпульсный метод измерения расхода жидкости

При применении данного метода два датчика используются в качестве генераторов и приемников ультразвукового сигнала. Между ними устанавливается акустическая связь, то есть второй датчик может принимать ультразвуковые сигналы от первого датчика и наоборот.

При функционировании каждый датчик используется в качестве передатчика (генерирует определенное число звуковых импульсов), а затем в качестве приемника того же числа импульсов. Время между передачей и приемом ультразвуковых сигналов измеряется в обоих направлениях. При отсутствии потока жидкости в трубе время перехода сигнала в одном направлении равно времени перехода сигнала в другом направлении. При наличии потока жидкости время перехода сигнала в направлении потока меньше времени перехода сигнала в направлении, обратному направлению потока.

Разница между временем прохождения жидкости вниз и вверх по потоку пропорциональна скорости движения жидкости, и его знак указывает направление потока.



Рисунок 2: Пути движения потока и датчика

# Глава 2. Установка

## 2.1 Введение

Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации расходомера PanaFlow Z3 система должна быть установлена в соответствии с данными рекомендациями. Рекомендации, подробно представленные в настоящей главе, распространяются на:

- Распаковку системы PanaFlow Z3
- Выбор соответствующего места для установки корпуса электроники и корпуса прибора
- Установку корпуса прибора
- Монтаж электропроводки корпуса электроники
- <u>ВНИМАНИЕ!</u> Расходомер PanaFlow Z3 используется для измерения скорости потока многих жидкостей, некоторые из них являются <u>потенциально опасными.</u> Не следует недооценивать важность соблюдения мер предосторожности.

Обязательно соблюдайте местные нормы и правила безопасности при установке электрического оборудования и работе с опасными жидкостями или опасными режимами потока. Обратитесь к персоналу службы техники безопасности компании или местным службам безопасности с просьбой проверить безопасность выполняемых процедур или операций.

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Для соблюдения требований знака соответствия европейским стандартам качества все кабели должны быть проложены в соответствии с Приложением E, Соответствие европейским стандартам качества.

## 2.2 Распаковка

До извлечения системы PanaFlow Z3 из упаковочного ящика расходомер жидкости следует осмотреть. Компания GE Measurement & Control гарантирует, что каждый прибор изготовлен в соответствии со стандартами качества и не содержит дефектов материала. Прежде чем выбросить упаковочные материалы, необходимо проверить все компоненты и документацию, перечисленные в упаковочном листе. Случаи выбрасывания важного элемента совместно с упаковочными материалами являются достаточно частыми. Если отсутствует или поврежден какой-либо элемент, необходимо немедленно связаться с сервисной службой компании GE.

#### 2.2.1 Идентификация

В зависимости от конфигурации расходомер PanaFlow Z3 имеет три отдельные идентификационные маркировки. Система монтируется как одиночный блок.



#### 2.2.1а Идентификация датчика ХМТ910

Рисунок 3: Маркировка датчика ХМТ (Пример)

#### 2.2.16 Идентификация корпуса прибора



Рисунок 4: Идентификация измерительного участка (пример)

#### 2.2.2 Транспорт

На Рисунке 5 представлен надежный способ подтягивания такелажных лент к расходомеру. Это единственный одобренный способ подъема расходомера на трубопровод.



Рисунок 5: Подъем расходомера PanaFlow Z3

# 2.3 Критерии площадки

Из-за взаимного расположения корпуса расходомера и его электроники необходимо обеспечить ограждение. Для планирования установки расходомера PanaFlow Z3 используйте рекомендации, данные в настоящем разделе.

#### 2.3.1 Расположение корпуса прибора

Для установки корпуса прибора по возможности необходимо выбрать участок трубы с неограниченным доступом; например, длинный участок трубы, расположенный над уровнем земли. Однако если корпус прибора должен быть установлен на подземном трубопроводе, то для удобства установки или демонтажа датчиков вокруг трубы следует открыть шурф.

#### 2.3.1а Расположение датчика

Точность измерения расходомера PanaFlow Z3 зависит от расположения и центрирования датчиков. При планировании расположения расходомера, кроме обеспечения удобства осмотра и обслуживания, придерживайтесь следующих рекомендаций:

 Корпус расходомера должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечить установку, по крайней мере, 10 диаметров труб для прямого невозмущенного потока вверх по течению и 5 диаметров труб для прямого невозмущенного потока вниз по течению от точки измерения. Невозмущенный поток означает устранение источников вихревых потоков, таких как клапаны, фланцы, расширения и изгибы; устранение воронки; устранение кавитационных пустот.



#### Рисунок 6: Направление потока

 Разместите датчики на одной общей осевой плоскости вдоль трубы. Разместите датчики по сторонам трубы, а не в ее верхней или нижней частях, так как в верхней части трубы возможно скопление газа, а в нижней части - скопление отложений. В противном случае это может привести к повышенному затуханию ультразвукового сигнала. Для вертикальных труб подобное ограничение отсутствует, так как во избежание падения жидкости ее поток направлен вверх или меньше, чем цельная труба.



#### ОСТОРОЖНО!

При изоляции корпуса расходомера максимальная рабочая температура не должна превышать 80°С, а максимальная температура окружающей среды должна быть не выше 50°С.

#### 2.4 Подключение электрических соединений

В настоящем разделе даны инструкции по подключению всех необходимых электрических соединений к электронному блоку ХМТ910. Полную схему электропроводки см. на Рисунке 8.

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Для соблюдения требований знака соответствия европейским стандартам качества все кабели должны быть проложены в соответствии с Приложением Е, Соответствие европейским стандартам качества.

Руководствуясь Рисунком 8, подготовьте датчик ХМТ910 к подключению, выполняя следующие действия:



#### Рисунок 8: Схема электропроводки

Примечание: Для предотвращения возможности поражения электрическим током требуется надлежащее заземление шасси расходомера PanaFlow Z3. Установите винт заземления шасси в соответствии с Рисунком 8. Все винты заземления должны быть затянуты вручную. Не превышайте момент затяжки винта. Максимальный момент затяжки винта -2,5 Н-м (22 дюйм-фунт).

### 2.4 Подключение электрических соединений (продолжение)

# <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед снятием передней или задней крышки убедитесь, что расходомер PanaFlow Z3 отключен от линии электросети. Соблюдение этого условия является особенно важным в опасной окружающей среде.

- 1. Отключите все ранее подключенные линии электросети от прибора.
- 2. Ослабьте установочный винт на крышке с проводкой.
- **3.** Поместите стержень или длинную отвертку поперек крышки в предусмотренные для этого отверстия, поверните крышку против часовой стрелки, пока она не выйдет из корпуса.
- **4.** Установите необходимые кабельные зажимы в соответствующие отверстия в трубе на противоположной стороне корпуса.
- 5. Убедитесь, что маркировочные знаки, нанесенные на внутренней стороне задней крышки, помогут выполнить электропроводку силовых и дополнительных соединений.

Перейдите в соответствующий раздел настоящей главы для подключения необходимых электрических соединений.

#### 2.4.1 Подготовка к монтажу электропроводки

При монтаже электропроводки необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Отсоединить основное питание от прибора и снять крышку с проводкой.
- **2.** Установить кабельный зажим в выбранное в трубе отверстие со стороны корпуса электроники и протянуть стандартный кабель с витой парой через отверстие в трубе.
- **3.** Установить клеммную коробку в соответствии с Рисунком 8 на странице 7 и монтировать проводку в соответствии с маркировочным знаком, нанесенным на внутренней стороне крышки с проводкой. Закрепить кабельный зажим.

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Для соблюдения требований знака соответствия европейским стандартам качества все кабели должны быть проложены в соответствии с Приложением E, Соответствие европейским стандартам качества.

**4.** После завершения монтажа электропроводки прибора заново установить крышку с проводкой на корпус и затянуть установочный винт.

Более подробные инструкции по конфигурации выхода см. в соответствующих подразделах.

#### 2.4.2 Подсоединение аналоговых выходов

В базовую комплектацию расходомера PanaFlow Z3 входит один изолированный аналоговый выход 4-20 мА с HART<sup>®</sup>. Соединения к этим выходам могут быть выполнены при помощи стандартного кабеля с витой парой. Сопротивление токовой петли для данных контуров не должно превышать 600 Ом. Второй аналоговый выход доступен в качестве опции.

Для подсоединения аналоговых выходов необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Отсоединить основное питание от прибора и снять крышку с проводкой.
- **2.** Установить необходимый кабельный зажим в соответствующее отверстие в трубе со стороны корпуса электроники.
- **3.** Расположить клеммную коробку и подключить аналоговый выход в соответствии с Рисунком 8 на странице 7. Закрепить кабельный зажим.

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Для соблюдения требований знака соответствия европейским стандартам качества все кабели должны быть проложены в соответствии с Приложением Е, Соответствие европейским стандартам качества.

Примечание: Аналоговый выход А переносит сигнал НАRT. При наличии разомкнутой цепи или превышении нагрузки мощность выходного сигнала упадет до 0 мА, и сигнал НАRT будет потерян. Это может произойти в том случае, если отсоединение коммуникатора НАRT происходит в то время, когда цепь находится под напряжением (замена в «горячем» режиме). Для восстановления НАRT связи необходимо перезагрузить установку. Это может быть выполнено путем периодического включения и выключения электрического прибора или входом в режим Конфигурации без внесения изменений. (Подсказка: выбрать «Нет» при «Сохранить изменения?»)

# <u>ОСТОРОЖНО!</u> Аналоговый выход А переносит активный сигнал НАВТ. К данной цепи запрещается подавать питание мощностью 24 В. Питание данной цепи осуществляется от расходомера.

**4.** После завершения монтажа электропроводки прибора заново установить крышку с проводкой на корпус и затянуть установочный винт.

#### <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед подачей питания в опасной окружающей среде убедитесь, что все крышки с их уплотнениями установлены, а установочные винты затянуты.

- Примечание: Перед использованием аналоговый выход должен быть настроен и откалиброван. Перейти к следующему разделу, чтобы продолжить монтаж начальной проводки прибора.
- Примечание: Перед выбором значения измерения после подачи питания к прибору мощность аналоговых выходов вырастет до 24 мА. Это исходное состояние 24 мА сообщает оператору, что к прибору подключено питание и выполняются программы автоматического контроля. Состояние 24 мА, как правило, длится в течение нескольких секунд до того, как расходомер начнет измерение расхода.

Примечание: Требования к нагрузке и напряжению см. в Приложении А, Технические характеристики.

#### 2.4.3 Подсоединение цифровых выходов

При монтаже электропроводки необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Отсоединить основное питание от прибора и снять крышку с проводкой.
- **2.** Установить необходимый кабельный зажим в соответствующее отверстие в трубе со стороны корпуса электроники.
- **3.** Расположить клеммную коробку и подключить цифровые выходы (С и D) в соответствии с Рисунком 8 на странице 7. Закрепить кабельный зажим.

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Для соблюдения требований знака соответствия европейским стандартам качества все кабели должны быть проложены в соответствии с Приложением E, Соответствие европейским стандартам качества.

**4.** После завершения монтажа электропроводки прибора заново установить крышку с проводкой на корпус и затянуть установочный винт.

Примечание: Перед использованием цифровой выход должен быть настроен и откалиброван.

Более подробные инструкции по конфигурации выхода см. в соответствующих подразделах.

**Примечание:**Цифровые выходы могут быть сконфигурированы в качестве импульсного, частотного, аварийного и управляющего выходов суммирующего счетного прибора.

#### 2.4.3а Подсоединение в качестве (импульсного) выхода суммирующего прибора

Выполните подключение в соответствии с маркировкой, нанесенной на задней крышке (см. Рисунок 8 на странице 7). На Рисунке 9 показан пример схемы электропроводки выходной цепи суммирующего счетного прибора. Требования к нагрузке и напряжению см. в Приложении А, *Спецификации*.



Рисунок 9: Подсоединение (импульсного) выхода на сумматор

#### 2.4.36 Подсоединение в качестве (импульсного) частотного выхода

Выполните подключение в соответствии с маркировкой, нанесенной на задней крышке (см. Рисунок 8 на странице 7). На Рисунке 10 показан пример схемы электропроводки цепи частотного выхода. Требования к нагрузке и напряжению см. в Приложении А, Спецификации.



Рисунок 10: Подсоединение частотного выхода

#### 2.4.3в Подключение в качестве аварийных выходов

При конфигурации в качестве аварийных выходных сигналов цифровой выход выполняет функции активного выхода с двумя устойчивыми состояниями. Аварийный выход переключается с одного состояния на другое в зависимости от условий измерения. «Разомкнутое» состояние - 0 В постоянного тока, «замкнутое» состояние - 5 В постоянного тока. Максимальные расчетные электрические характеристики реле перечислены в Приложении А, Спецификации. Каждое реле сигнализации может быть запрограммировано как Нормально разомкнутое реле (NO), так и Нормально замкнутое реле (NC).

При настройке реле сигнализации также может быть запрограммирована как конвенциональная, так и безотказная работа. В безотказном режиме работы реле сигнализации находится в «замкнутом» состоянии (5 В постоянного тока), за исключением случаев срабатывания реле, сбоя электропитания или других нарушений. Подсоединить каждое реле сигнализации в соответствии с инструкциями по монтажу электропроводки, представленным на Рисунке 11 (см. Рисунок 8 на странице 7). Требования к нагрузке и напряжению см. в Приложении А, Спецификации.



#### 2.4.3г Подсоединение в качестве управляющего выхода

Предназначение управляющего выхода - генерация сигнала, который может быть использован для управления внешнего устройства на основе суммирующего измерения в расходомере. Состояние управления может быть как нормально разомкнутым, так и нормально замкнутым. Установка зависит от прибора, подключенного к управляющему выходу. Состояние управления указывает, хочет ли оператор, чтобы выключатель был разомкнутым или замкнутым до тех пор, пока не будет достигнут общий измеренный предел. После достижения суммирующими величинами расхода предельного уровня расходомер переключит управляющий выход на противоположное состояние. Если система посылает запрос на разомкнутое состояние управляющего выхода (0 В постоянного тока) до достижения определенного уровня расхода, оператор должен установить нормально разомкнутое состояние управляющего выхода. При достижении измеренного предела расходомер изменит состояние управляющего выхода на нормально замкнутое (5 В постоянного тока). Если система посылает запрос на замкнутое состояние управляющего выхода до достижения определенного уровня расхода, оператор должен установить нормально замкнутое состояние управляющего выхода. При достижении измеренного предела расходомер изменит состояние управляющего выхода на нормально разомкнутое. Подсоедините каждый управляющий выход в соответствии с инструкциями по монтажу электропроводки, представленными на внутренней стороне задней крышки и на Рисунке 12.



#### 2.4.4 Подсоединение Modbus/сервисного порта

Расходомер XMT910 оснащен связным портом Modbus для подключения к программному обеспечению Vitality (ПО компьютера) и отдельной системе управления. Порт является интерфейсом RS485.

важно! Максимальная длина кабеля для RS485 - 400 футов (1200 м).

Подключить последовательный порт RS485 в соответствии с Рисунком 8 на странице 7 и выполнить следующие действия:

- 1. Отсоединить основное питание от прибора и снять заднюю крышку.
- **2.** Установить необходимый кабельный зажим в соответствующее отверстие в трубе со стороны корпуса электроники.
- 3. Протянуть один конец кабеля через отверстие в трубе и подсоединить его в соответствии с Рисунком 13.
- 4. После завершения монтажа электропроводки прибора заново установить крышку с проводкой на корпус и затянуть установочный винт.

Примечание: Перед использованием последовательный порт должен быть запрограммирован.

#### <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед подачей питания в опасной окружающей среде убедитесь, что все крышки с их уплотнительными кольцами установлены, а установочные винты затянуты.



Рисунок 13: Соединения Modbus

#### 2.4.5 Подключение калибровочного порта

Расходомер ХМТ910 оснащен калибровочным портом, специально разработанным для калибровки расходомера PanaFlow Z3. Этот порт подключен для частотного вывода.

Примечание: Для выполнения калибровки расходомера необходимо ввести пароль уровня обслуживания.

Подключить данный порт в соответствии с Рисунком 14 и выполнить следующие действия:

- 1. Отсоединить основное питание от прибора и снять заднюю крышку.
- **2.** Установить необходимый кабельный зажим в соответствующее отверстие в трубе со стороны корпуса электроники.
- 3. Протянуть один конец кабеля через отверстие в трубе, подсоединить его к клеммной коробке.
- **4.** После завершения монтажа электропроводки прибора заново установить крышку с проводкой на корпус и затянуть установочный винт.

#### <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед подачей питания в опасной окружающей среде убедитесь, что все крышки с их уплотнительными кольцами установлены, а установочные винты затянуты.



Рисунок 14: Калибровочные соединения

#### 2.4.6 Подключение линии питания

Расходомер PanaFlow Z3 также предназначен для работы с силовыми входами 100-240 В переменного тока или 15-30 В постоянного тока. Маркировка на корпусе электроники содержит требуемое линейное напряжение и номинальную мощность расходомера. Размер предохранителя указан в Приложении А, Спецификации. Убедитесь, что расходомер подключен к соответствующему линейному напряжению.

Примечание: Для соблюдения требований Директивы ЕС по вопросам качества низковольтных электротехнических изделий (2006/95/ЕС) прибор должен быть оснащен разъединителем, питаемым от внешнего источника питания, таким, как выключатель или автоматический прерыватель. Разъединитель должен быть маркирован четкой, видимой маркировкой и расположен на расстоянии 1,8 м (6 футов) от расходомера PanaFlow Z3.

Расположите клеммные коробки в соответствии с Рисунком 8 на странице 7 и подсоедините линию питания, как указано далее:

- <u>ВНИМАНИЕ!</u> Неправильное подсоединение проводов линии питания или подсоединение расходомера к неисправной сети напряжения может повредить прибор. Повреждение прибора также возможно при действии опасных напряжений на измерительном участке и подсоединенном к нему трубопроводе, а также внутри корпуса электроники.
- 1. Подготовить провода линии питания, отрезав линию и нейтральные провода сети переменного тока (положительные или отрицательные провода сети постоянного тока) до длины 0,5 дюйма (1 см) таким образом, чтобы они были короче провода заземления. Это гарантирует, что провод заземления будет отделен последним при принудительном отсоединении силового кабеля от расходомера.
- **2.** Установить подходящий кабельный зажим в отверстие в трубе. По возможности не используйте другие отверстия в трубе для этой цели, чтобы свести к минимуму любое вмешательство в электрическую схему со стороны линии питания переменного тока.

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Для соблюдения требований знака соответствия европейским стандартам качества все кабели должны быть проложены в соответствии с Приложением Е, Соответствие европейским стандартам качества.

- **3.** Протянуть кабель через отверстие в трубе и подсоединить провода линии питания к силовым клеммам, используя номера выводов, показанные на Рисунке 8 на странице 7.
- 4. Оставляя слабину, закрепить линию питания при помощи кабельного зажима.
- 5. По завершении монтажа электропроводки заново установить крышку с проводкой на корпус и затянуть установочный винт.

#### <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед подачей питания в опасной окружающей среде убедитесь, что все крышки с их уплотнительными кольцами установлены, а установочные винты затянуты.

#### ОСТОРОЖНО! Перед подачей питания к расходомеру датчики должны быть надежно закреплены.

[страница намеренно оставлена пустой]

# Глава 3. Начальная установка и программирование

## 3.1 Введение

В настоящей главе представлены инструкции по программированию расходомера PanaFlow Z3 для ввода его в эксплуатацию. До того как расходомер PanaFlow Z3 начнет производить измерения, необходимо войти в «Установки пользователя», «Вводы/Выводы» и в Тестовое меню и выполнить операции программирования.



Рисунок 15: Карта меню верхнего уровня

Заметьте, что в нижней части Рисунка 15 находятся четыре опции «Сохранить изменения». Выбирая «Нет», вы отменяете любые программные изменения и перезагружаете прибор для повторного запуска режима «Измерить». Другие три опции - Активные настройки, Настройки ввода в эксплуатацию и Заводские настройки. Они позволяют прибору сохранять в памяти три полных набора программных данных.

Примечание:Опция «Сохранить как настройки ввода в эксплуатацию» доступна только в том случае, если оператор имеет доступ к уровню технического обслуживания или заводскому уровню. Опция «Сохранить как заводские настройки» доступна только в том случае, если оператор имеет доступ к заводскому уровню.

## 3.1 Введение (продолжение)

Целью этих дополнительных наборов данных является предоставление возможности возврата прибора к сохраненным настройкам как мера по выявлению и устранению неисправностей. Если в любой момент обнаруживается ошибка в Наборе активных данных (набор параметров, используемых в режиме «Измерить»), зарегистрированный пользователь может вернуть Набор активных данных к Набору данных ввода в эксплуатацию. Это действие вернет расходомер в начальное рабочее состояние, запрограммированное при первом вводе в эксплуатацию на площадке специалистом сервисной службы GE. В качестве вторичной дублирующей меры зарегистрированный пользователь может вернуть Набор активных данных к Набору заводских данных при наличии ошибки Набора данных ввода в эксплуатацию. Это действие вернет прибор к состоянию, запрограммированному при выполнении калибровки. Расходомер хранит в памяти все три набора данных как резервные в случае ошибки.

# 3.2 Магнитная кнопочная панель корпуса PanaFlow Z3

Окно в верхней части корпуса PanaFlow Z3 имеет в своем составе компоненты, показанные на Рисунке 16.



Рисунок 16: Окно в верхней части корпуса

ВАЖНО! Магнитная кнопочная панель расходомера PanaFlow Z3 позволяет программировать прибор через стеклянную переднюю панель, не снимая крышки. Таким образом, все процедуры, связанные с программированием, могут быть осуществлены при установке прибора в опасной зоне.

Красный цвет над дисплеем означает индикацию питания, зеленый цвет - индикацию работоспособности системы. После подачи питания к системе красный цвет будет гореть до тех пор, пока не обесточится система. Зеленый цвет зажигается только в том случае, если измерение системы происходит без ошибки. Если прибор обнаруживает ошибку, зеленый цвет гаснет. Также при входе оператора в режим «Конфигурация» прибор останавливает измерение, зеленый цвет гаснет.

На магнитной кнопочной панели расположено шесть клавиш, с помощью которых пользователь может программировать расходомер PanaFlow Z3:

- []] подтверждает выбор конкретной опции или ввод данных в пределах опции
- []] позволяет пользователю выйти из конкретной опции без ввода неподтвержденных данных
- [D] и [D] позволяют пользователю выделять конкретное окно в опции дисплея или просматривать список опций в меню (параметры, буквы, цифры, 0-9, а также знак минуса и десятичная точка).
- [□] и [□] позволяют пользователю просматривать конкретную опцию при ее выборе или символ при вводе текста.

#### 3.2 Магнитная кнопочная панель корпуса PanaFlow Z3 (продолжение)

После подключения питания к расходомеру PanaFlow Z3 появляется заставка, за которой следует загрузка расходомера и отображение на дисплее параметров измерения.



Velocity	÷
<b>9.3</b> m/s	
E0	

В качестве руководящих рекомендаций используйте инструкции по программированию, представленные в настоящей главе. Соответствующие разделы карты меню расходомера PanaFlow Z3 представлены на Рисунке 25 на странице 83 и на Рисунке 26 на странице 84.

ВАЖНО! Если кнопочная панель бездействует в течение 10 минут, расходомер PanaFlow Z3 выйдет из Программы кнопочной панели и вернется к отображению измерений. Расходомер сбрасывает любые изменения конфигурации. Изменения могут быть сохранены только после того, как пользователь их подтвердит.

#### 3.3 Программирование дисплея

Как показано ниже, XMT910 имеет три вида дисплея: дисплей с одной переменной, дисплей с двумя переменными и дисплей отображения суммирующих и дозированных значений. Используя данные дисплеи вы можете просматривать и изменять как тип измерения, так и десятичные значения путем нажатия на клавишу [□] или на клавишу [□].



#### 3.3.1 Изменение значения для экранов с одной или двумя переменными

Изображение стандартного экрана с одной или двумя переменными дано ниже.



Рисунок 17: Экран с одной переменной

Для изменения числа десятичных знаков в значении необходимо выполнить следующие действия:



На экране дисплея нажмите и удерживайте клавиши [D] или [D] до появления на экране значения.



После появления на экране значения нажмите на клавишу []] для открытия опции «Дисплей/Десятичное число» (Display/Decimal).

Используйте клавиши [0] и [0] для просмотра

соответствующего значения. (Доступные опции включают 0, 1, 2, 3, 4 и экспоненциальную запись). Для выбора значения нажмите на клавишу [□], затем нажмите на клавишу [□], чтобы подтвердить выбор, или на клавишу [□], чтобы отменить выбор.



3.3.2 Изменение типа измерения для экранов с одной или двумя переменными

Для изменения типа измерения необходимо выполнить следующие действия:

Velocity	На экране дисплея нажмите и удерживайте клавиши [D] или [D] до появления на экране типа измерения.		
<b>10.5</b> m/s			
Velocity 10.5 m/s E0	После появления на экране значения нажмите на клавишу []] для открытия опции «Дисплей/Тип измерения» (Display/Measurement Type).		
Display/Measurement Type Velocity Volumetric (Actual) Volumetric (Std) Mass	Перейти на экран «Дисплей/Тип измерения» (Display/Measurement Type). Нажмите на клавиши [D] и [D] для просмотра соответствующего параметра. Доступные параметры включают: скорость, объемный (фактический) расход, объемный (стандартный) расход, весовой расход, суммарные значения партий и запасов, скорость звука, К-фактор; число Рейнольдса, выявление неисправностей. После выбора типа измерения для выбора значения нажмите на клавишу [D], затем нажмите на клавишу [D], чтобы подтвердить выбор,		

или на клавишу [[]], чтобы отменить выбор.

**Примечание:** Для выбора определенной единицы измерения перейдите на страницу 37 «Единицы измерения расхода».

Параметр	Единицы	Метрические единицы	Единица	Единицы британской
	измерения	измерения	измерения	системы измерения
Скорость	м/с	метры в секунду	фут/с	футы в секунду
Объемный (фактический) расход	л/с	Литров в секунду	гал/с	Галлонов в секунду
	л/м	Литров в минуту	гал/м	Галлонов в минуту
	л/ч	Литров в час	гал/ч	Галлонов в час
	Мл∖день	Мегалитров в день	гал/день	Галлонов в день
	м3/с	Кубических метров в секунду	куб.фут/с	Кубических футов в секунду
	м3/мин	Кубических метров в минуту	куб.фут/мин	Кубических футов в минуту
	м3/ч	Кубических метров в час	куб.фут/ч	Кубических футов в час
	м3/день	Кубических метров в день	куб.фут/день	Кубических футов в день
	барр/с	Баррелей в секунду	барр/с	Баррелей в секунду
	барр/мин	Баррелей в минуту	барр/мин	Баррелей в минуту
	барр/ч	Баррелей в час	барр/ч	Баррелей в час

#### Таблица 1: Доступные параметры и единицы измерения

Параметр	<u> </u>	Метлические единицы	<b>Елиница</b>	Елиницы британской
Паралстр	измерения	измерения	измерения	системы измерения
	барр/день	Баррелей в день	барр/день	Баррелей в день
	кгал/мин	Килогаллонов в минуту	кгал/мин	Килогаллонов в минуту
	кгал/ч	Килогаллонов в час	кгал/ч	Килогаллонов в час
	кгал/день	Килогаллонов в день	кгал/день	Килогаллонов в день
	кбарр/мин	Килобаррелей в минуту	кбарр/мин	Килобаррелей в минуту
	кбарр/ч	Килобаррелей в час	кбарр/ч	Килобаррелей в час
	кбарр/день	Килобаррелей в день	кбарр/день	Килобаррелей в день
Объемный (стандартный)	ст.л/с	Стандартных литров в секунду	ст.куб.фут/ч	Стандартных кубических футов в час
расход	ст.л/мин	Стандартных литров в минуту	ст.куб.фут/мин	Стандартных кубических футов в минуту
	ст.л/ч	Стандартных литров в час		
	ст.мл/день	Стандартных мегалитров в		
	ст.м3/с	Стандартных кубических метров в секунду		
	ст.м3/мин	Стандартных кубических метров в минуту		
	ст.м3/ч	Стандартных кубических метров в час		
	ст.м3/день	Стандартных кубических метров в день		
Массовый расход	кг/с	Килограммов в секунду	фунт/с	Фунтов в секунду
	кг/мин	Килограммов в минуту	фунт/мин	Фунтов в минуту
	кг/ч	Килограммов в час	фунт/ч	Фунтов в час
	кг/день	Килограммов в день	фунт/день	Фунтов в день
	мт/с	Метрических тонн (1000 кг) в секунду	кфунт/с	Килофунтов в секунду
	мт/мин	Метрических тонн (1000 кг) в минуту	кфунт/мин	Килофунтов в минуту
	мт/ч	Метрических тонн (1000 кг) в час	кфунт/ч	Килофунтов в час
	мт/день	Метрических тонн (1000 кг) в день	кфунт/день	Килофунтов в день
			кр.т/с	коротких тонн в секунду
			кр.т/мин	коротких тонн в минуту
			кр.т/ч	коротких тонн в час
			кр.т/день	коротких тонн в день

Таблица 1: Доступные параметры и единицы измерения (продолжение)
Параметр	Единицы измерения	Метрические единицы измерения	Единица измерения	Единицы британской системы измерения
Объемный (фактический)	Л	литры	мгал	Мегагаллоны (США)
расход Суммарные	мл	Мегалитры	куб.фут	Кубические футы
величины	мЗ	Кубические метры	барр	Баррели
	барр	Баррели	мбарр	Мегабаррели
	мбарр	Мегабаррели	акр-дюйм	Акры-дюймы
	кг	Килограммы	акр-фут	Акры-футы
	Тонны	Метрические тонны (1000 кг)	Фунт	Фунты
Объемный (стандартный)	ст.л	Стандартные литры	ст.куб.фут	Стандартные кубические футы
расход Суммарные величины	ст.м3	Стандартные кубические метры		
Масса. Суммарные	кг	Килограммы	Фунт	Фунты
величины	T	Тонны		
Плотность	кг/м3	килограммов на кубический метр	фунт/куб.фут	фунтов на кубический фут
Температура	К	Кельвин	F	градус по Фаренгейту
	С	градус по Цельсию	R	градус Рэнкина
Размер	М	метр	фут	футы
	ММ	миллиметры	дюйм	дюймы
Время	С	секунда		
	МС	миллисекунда		
	us	микросекунда		
	Ч	час		
Частота	Гц	Герцы		
	МГц	Мегагерцы		
	кГц	Килогерцы	]	
Электрический ток	A	Ампер		
	мА	Миллиампер	]	

Таблица 1: Доступные параметры и единицы измерения (продолжение)

#### 3.3.3 Изменение типа измерения или значения для экрана сумматора

Экран суммирующего счетного прибора показан на Рисунке 18.



#### Рисунок 18: Экран сумматора

Для изменения числа десятичных знаков в значении экрана суммирующего счетного прибора необходимо выполнить следующие действия:

Total m <sup>3</sup>	C B	Но
Fwd Batch	0.00	na
Rev Batch	0.00	
E0		

На экране дисплея нажмите и удерживайте клавиши [□] или [□] до появления на экране значения.

Total m <sup>3</sup>	୍ କ
Fwd Batch Rev Batch	<b>0.00</b> 0.00
E0	

После появления на экране значения нажмите на клавишу [[]] для открытия опции «Дисплей/Десятичное число» (Display/Decimal).

Используйте клавиши [0] и [0] для просмотра

соответствующего значения. (Доступные опции включают 0, 1, 2, 3, 4 и экспоненциальную запись). Для выбора значения нажмите на клавишу [[]], затем нажмите на клавишу [[]], чтобы подтвердить выбор, или на клавишу [[]], чтобы отменить выбор.



3.3.3 Изменение типа измерения или значения для экранов сумматора (продолжение)

Для изменения типа измерения суммирующего счетного прибора необходимо выполнить следующие действия:

Total m <sup>3</sup>	l C 🗗
Fwd Batch	0.00
Rev Batch	0.00
E0	

На экране дисплея нажмите и удерживайте клавиши [[] или [[]] до появления на экране типа измерения.

Total m <sup>3</sup>	с В
Fwd Batch	0.00
Rev Batch	0.00
E0	
20	

После появления на экране значения нажмите на клавишу []] для открытия опции «Дисплей/Тип измерения» (Display/Measurement Type).

Display/Measurement Type

 Forward Batch Reverse Batch Net Batch Batch Time Перейти на экран «Дисплей/Тип измерения» (Display/Measurement Type). Нажмите на клавиши [□] и [□] для просмотра соответствующего параметра. Доступные параметры включают: Пакет данных прямого потока (Forward Batch), Пакет данных обратного потока (Reverse Batch), Пакет данных массы (Mass Batch), Пакет данных времени (Batch Time). После выбора типа измерения для выбора значения нажмите на клавишу [□], затем нажмите на клавишу [□], чтобы подтвердить выбор, или на клавишу [□], чтобы отменить выбор.

Если вы выбираете Пакет данных времени, вы также можете выбрать единицы измерения времени: секунды, минуты, часы или дни. В зависимости от высвечиваемого типа измерения для выбора соответствующей единицы измерения нажмите и удерживайте клавишу [D] или клавишу [D] до появления на экране единицы измерения.

Total m^3	C 🖯
Batch Time	0.00
Rev Batch	0.00
E0	

После появления на экране единицы измерения нажмите на клавишу []] для открытия опции «Дисплей/Единица измерения» (Display/Measurement Unit).

Display/Unit		
٠	m^3	
	ft^3	
	GAL	
	MGAL	

Нажмите на клавиши [□] и [□] для просмотра соответствующей единицы измерения. Для выбора единицы измерения нажмите на клавишу [□]. Затем нажмите на клавишу [□], чтобы подтвердить выбор, или на клавишу [□], чтобы отменить выбор.

#### 3.3.4 Начало или завершение измерений сумматора

Чтобы начать или завершить измерения сумматора необходимо выполнить следующие действия:

୍ 🗗
0.00
0.00

На экране дисплея нажмите и удерживайте клавиши [D] или [D] до появления на экране иконки «Начать/Завершить» (либо иконка в виде стрелки для «Начать» либо иконка в виде двух линий для «Завершить»).

Total m <sup>3</sup>	C 🔒
Fwd Batch	0.00
Rev Batch	0.00
E0	

После появления на экране значения нажмите на клавишу []], чтобы начать или завершить суммирование.

Total m <sup>3</sup>	► ¢ 🖯
Fwd Batch	0.00
Rev Batch	0.00
E0	

Иконка затем заменится на другую, альтернативную (начать или завершить).

#### 3.3.5 Возврат суммирующего счетного прибора в исходное состояние

Чтобы осуществить возврат суммирующего счетного прибора в исходное состояние необходимо выполнить следующие действия:

Total m <sup>3</sup>	ା ୁ 🗗
Fwd Batch	0.00
Rev Batch	0.00
E0	

На экране дисплея нажмите и удерживайте клавишу [□] или клавишу [□] до появления на экране иконки «Сброс» (полукруг со стрелкой).

Total m^3	C a
Fwd Batch	0.00
Rev Batch	0.00
E0	

После появления на экране иконки «Сброс» нажмите на клавишу[]] для возврата суммирующего счетного прибора в нулевое положение.



## 3.4 Вход в главное меню (клавиша блокировки)

#### 3.4.1 Формат дисплея

Чтобы приступить к программированию расходомера, вы должны выбрать единицы измерения системы, как описано ниже. См. Рисунок 25 на странице 83 и Приложение Д (*Регистрация данных*), в котором зафиксированы все данные программирования.

Подменю «Формат дисплея» используется для установки типа формата, применяемого для отображения информации.

Velocity	(
<b>9.3</b> m/s	
E0	

На начальном экране используйте клавиши-курсоры для выделения символа блокировки и нажмите [D]. Появится следующий экран.

Main Menu Display Format Program Program Review Keypad Lockout

**Display Format** 

Totalizer

One Variable

Two Variable

Используйте клавиши-курсоры для выделения «Формат дисплея» (Display Format) и нажмите []]. Появится следующий экран.

Используйте клавиши-курсоры [D] и [D] для выделения настроек необходимого формата и нажмите [D]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.

#### 3.4.2 Блокировка кнопочной панели

#### Main Menu Чтобы заблокировать или разблокировать кнопочную панель в целях Display Format безопасности, в Главном меню (Main menu) выберите «Блокировка Program кнопочной панели» (Keypad Lockout) и нажмите []]. Появится следующий Program Review экран. Keypad Lockout Чтобы заблокировать дисплей, нажмите [D] или [D] до появления на экране Lockout/ Keypad Lockout Блокировать (Lock) и нажмите [D]. Произойдет возврат к предыдущему экрану. Unlock Чтобы разблокировать дисплей, нажмите [D] или [D] до появления на экране Lock «Разблокировать» (Unlock) и нажмите []]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.

Примечание: Если кнопочная панель заблокирована, нажмите [], [],

[[]]. Откроется экран для ввода пароля. Чтобы разблокировать кнопочную панель, введите пароль.

#### 3.4.3 Программа/Просмотр программы

Меню «Программа» и «Просмотр программы» доступны для настройки или просмотра нескольких категорий информации на разных уровнях защиты (см. Рисунок 20). Как было сказано выше, способность редактировать параметры будет зависеть от уровня доступа. В следующем разделе будет явно указано, какой уровень доступа необходим для редактирования параметров. Выберите «Просмотр программы» для просмотра всех параметров без редактирования.



Рисунок 20: Программирование /Карта меню просмотра программы

Для входа в меню просмотра программы пароль пользователя не требуется. Тем не менее, меню обеспечивает доступ только в режиме просмотра. Для внесения изменений в установки или параметры вы должны зайти в Меню программы и ввести пароль, чтобы получить доступ к соответствующему уровню.

#### 3.4.4 Программа

**ВАЖНО!** При входе в Режим (конфигурацию) программы измерение будет остановлено, а аналоговый выходной сигнал перейдет на опасный уровень (уровень ошибки).



Рисунок 21: Экран предупреждения об опасности

#### 3.4.4а Вход в меню «Программирование»

Display/ Lockout Display Format Program Program Review Keypad Lockout Для входа в меню «Программирование» (Programming) в меню «Дисплей/Блокировка» (Display/Lockout) используйте клавиши-курсоры для выделения «Программирование» (Programming) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.

#### 3.4.46 Уровни доступа

# Main Menu/Program Gen User

Services Factory

Enter the password

999<u>9</u>

[ √ ]SAVE [ x ]QUIT [◀▶ ]MOVE [▲▼]MODE Имеется три уровня информационного доступа: Общий (General), Служебный (Service) и Заводской (Factory). Каждый уровень требует ввода пароля. Используйте клавиши-курсоры для выделения соответствующего уровня и нажмите [П]. Появится следующий экран.

Для ввода пароля нужно выполнить следующие действия: используйте клавиши-курсоры [D] или [D] для выбора цифры, которую требуется изменить, и клавиши-курсоры [D] или [D] для изменения значения каждого числа. Если пароль верный, нажмите [D]. Появится следующий экран.

**Примечание:** Если вы ввели неверный пароль, реакция расходомера при нажатии на «галочку» будет отсутствовать.

### 3.5 Установки пользователя

- <u>ОСТОРОЖНО!</u> Изменение параметров программы может привести к неточности измерения расхода. Всегда соблюдайте инструкции при изменении параметров на Уровне пользователя услуги. Ввод и подтверждение данных параметров доступно только для квалифицированного пользователя (Зарегистрированный пользователь).
- Просмотреть изменения параметра до их применения в расходомере. Данный процесс осуществляется автоматически при помощи программного интерфейса (дисплей/кнопочная панель, программное обеспечение Vitality или HART). До выдачи команды «Применить» убедитесь в правильности параметров программы.
- 2. После возврата в режим «Измерить» просмотрите параметры измерения, данные в Таблице 2, и проверьте их соответствие пределам допустимого диапазона. На этом процесс проверки соответствия завершен.

Измерение	Ожидаемое значение	Фактическое значение	Критерии	Заключение (пригоден- непригоден)
Канал 1, скорость звука			разница < 0,5%	пепри оден,
Канал 1, скорость			разница < 0,5%	
Канал 1, усиление дискриминатора,			> 14 и < 32	
канал 1, усиление дискриминатора,			> 14 и < 32	
Канал 1, отношение «сигнал-шум»,	> 10		> 5	
маис Канал 1, отношение «сигнал-шум», мин	> 10		> 5	
Канал 1, активный TW, макс.			В пределах ±15% от значения статического TW.	
Канал 1, активный TW, мин.			В пределах ±15% от значения статического TW.	
Канал 1, состояние ошибки	0x00000000		0×0000000	
Канал 1, ошибка #	0		< 8	
Канал 2, скорость звука			разница < 0,5%	
Канал 2, скорость			разница < 0,5%	
Канал 2, усиление дискриминатора, макс.			> 14 и < 32	
Канал 2, усиление дискриминатора, мин.			> 14 и < 32	
Канал 3, отношение «сигнал-шум», макс.	> 10		> 5	
Канал 3, отношение «сигнал-шум», мин	.> 10		> 5	
Канал 2, активный TW, макс.			В пределах ±15% от значения статического TW.	
Канал 2, активный TW, мин.			В пределах ±15% от значения статического TW.	
Канал 2, состояние ошибки	0×00000000		0×0000000	
Канал 2, ошибка #	0		< 8	
Составная скорость			разница < 0,5%	
Составной объемный расход			разница < 0,5%	
Выходной сигнал, мА			4 мА <= х <= 20 мА	

#### Таблица 2: Критерии для требований

## 3.5.1 Настройки



#### 3.5.1 Настройки (продолжение)

Set System TIme Date: 11 / 21 / 2011 TIme: 08 : 45 : 09 [ x ]QUIT [ √ ]SAVE [◀▶]MOVE [▲▼]MODF	Используйте клавиши-курсоры для выделения правильной реакции и нажмите [[]]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.
UserPref / Setting Meter Tag ▲ Label System Date Limits ▼	Следующая опция для «Пределов». Существует четыре предела текучести, имеющих отношение к функциональной безопасности и доступных для выбора оператора. В большинстве случаев значения, присваиваемые по умолчанию для данных пределов, не требуют изменения. Чтобы получить доступ к опции «Пределы» выделите «Пределы» (Limits) и нажмите [[]]. Примечание: Для получения доступа к данной опции вы должны ввести пароль Обычного пользователя или пароль более высокого уровня
Limits Low Func -12.2000m/s Low Warn -12.2000m/s Up Warn 12.2000 m/s Up Func 12.2000 m/s	Используйте клавиши-курсоры для ввода пределов и нажмите [[]]. Четыре предела включают Нижний функциональный предел (НФП) (LFL), Нижний предел предупреждения (НПП) (LWL), Верхний предел предупреждения (UWL) (ВПП) и Верхний функциональный передел (ВФП) (UFL). НФП и ВФП определяются по умолчанию и являются расчетными пределами системы, не требуют изменения, если только оператор не выбреет установку скорости потока, что критично по отношению к безопасности системы. Установка НПП и ВПП необходима только в случае использования НФП и ВФП.
UserPref/ Setting System Date ▲ Limits Density Kinematic Viscosity ▼	После того как выбраны «Пределы», выберите опцию «Плотность» (Density) для установки статической и стандартной плотности. Весовой расход рассчитывается путем умножения измеренного значения Объемного расхода на статическую плотность. Стандартный объемный расход рассчитывается путем умножения измеренного значения Объемного расхода на соотношение статической плотности к стандартной плотности.

Наконец, введите статическое значение в сантистоксах для кинематического коэффициента вязкости (Kinematic Viscosity). Данное значение используется для определения поправки на число Рейнольдса для измерения расхода.

#### 3.5.2 Единицы измерения потока



#### 3.5.26 Объемный и весовой расход



Примечание: Используйте вышеописанные действия для проверки и/или изменения единиц измерения стандартного объемного расхода (Об. расход (станд.)) (Volumetric (Std)) и весового расхода (Bec. расход) (Mass).

#### 3.5.28 Суммирующий счетный прибор

UserPref / Flow Unlts Volumetrlc (Actual) ▲ Volumetrlc (Std) Mass Totallzer	Чтобы проверить и/или изменить единицы измерения суммирующего счетного прибора необходимо выполнить следующие действия: в меню «Установки пользователя/Единицы измерения потока» (UserPref/Flow Units) используйте клавиши-курсоры [] или [] для выбора «Суммирующий счетный прибор» (Totalizer) и нажмите на клавишу []]. Появится следующий экран.
---	---



Чтобы удалить «Суммарные величины» из меню дисплея, используйте клавиши-курсоры [□] или [□], выберите «Нет» (No) и нажмите на клавишу [□]. Произойдет возврат к предыдущему экрану. Чтобы продолжить настройку суммирующего счетного прибора, выберите «Да» (Yes) и нажмите «Ввод», появится следующий экран.



Volumetric (Act)
 Volumetric (Std)
 Mass

Используйте клавиши-курсоры [□] или [□] для выбора «Фактический об. расход» (Actual), «Стандартный об. расход» (Standard) или «Весовой расход» (Mass), дважды нажмите на клавишу[□], появится следующий экран.



Если изменение не требуется, нажмите на клавишу []]. Если требуется внести изменения, выберите соответствующую категорию измерения и дважды нажмите на клавишу []]. Появится следующий экран.

Avol /	
GAL	
M GAL	
Ft^3	
MFt^3	

Если изменение не требуется, нажмите на клавишу [□]. Если требуется внести изменения, выберите соответствующую категорию измерения и нажмите на клавишу[□]. Произойдет возврат к предыдущему экрану. Дважды нажмите на клавишу [□] для возврата в меню «Установки пользователя/Единицы измерения потока» (UserPref/Flow Units).

#### 3.5.2г Плотность

UserPref / Flow Unlts Volumetrlc(Std) Mass Totallzer Denslty	•	Для расчета весового расхода вы должны использовать опцию «Фактическая плотность». Для измерения «Объем.расход (станд.)» вы должны использовать опцию «Фактическая плотность» и «Стандартная плотность». Чтобы проверить и/или изменить значения плотности необходимо выполнить следующие действия: в меню «Установки пользователя/Единицы измерения потока» (UserPref/Flow Units) используйте клавиши-курсоры [D] или [D] для выбора «Плотность» (Density) и нажмите на клавишу [D]. Появится следующий
		экран.

# FlowUnlts / Denslty

Чтобы выйти из режима настройки суммирующего счетного прибора, используйте клавиши-курсоры [D] или [D], выберите «Нет» (No) и нажмите на клавишу [D]. Произойдет возврат к предыдущему экрану. Чтобы продолжить настройку суммирующего счетного прибора, выберите «Да» (Yes) и нажмите на клавишу [D], появится следующий экран.

## FlowUnlts / Denslty

 English Metric

Yes

Если изменение не требуется, нажмите на клавишу []]. Если требуется внести изменения, выберите соответствующую категорию измерения и нажмите на клавишу «Ввод». Появится следующий экран.

#### Density / Density

Lb/Ft^3

Если изменение не требуется, нажмите на клавишу [□]. Если требуется внести изменения, выберите соответствующую категорию измерения и нажмите на клавишу[□]. Произойдет возврат к предыдущему экрану. Дважды нажмите на клавишу [□] для возврата в меню «Установки пользователя/Единицы измерения потока» (UserPref/Flow Units).

## 3.5.3 Настройка расходомера

**Примечание:**Доступ к категории «Настройка расходомера» доступен при вводе всех паролей пользователя.

#### 3.5.3а Нулевая отсечка



Zero Cutoff Tau Value Примечание: Нулевая отсечка зависит от скорости. Path Error Handling	UserPref / Meter Setup	Для выбора «Нулевая отсечка» (Zero Cutoff) нажмите на клавишу [[]], появится следующий экран.
Path Error Handling	Zero Cutoff Tau Value	<b>Примечание:</b> Нулевая отсечка зависит от скорости.
	Path Error Handling	

MeterSetup / Zero Cutoff
Zero Cutoff
0.500

Для установки нулевой отсечки нажмите на клавишу [D], появится следующий экран. Если скорость потока падает ниже уровня нулевой отсечки, поток будет приведен к 0.00. Это позволяет избежать колебаний нулевой точки.



Используйте клавиши-курсоры [□] и [□] для выбора цифры, которую требуется изменить, и клавиши-курсоры [□] или [□] для изменения значения каждого числа, затем нажмите [□]. Нажмите на клавишу [□] для возврата к экрану «Настройка расходомера» (Meter Setup).

#### 3.5.3 Настройка расходомера (продолжение)

Примечание:Доступ к категории «Настройка расходомера» доступен при вводе всех паролей пользователя.

3.5.36 Значение т

Zero CutOff

Tau Value

UserPref / Meter Setup Значение т определяет быстроту реакции расходомера на изменение скорости потока. При малом значении т расходомер быстро реагирует на изменение потока, но данное значение является очень нестабильным. При высоком значении 7 происходит торможение реакции расходомера на изменение для Path Error Handling плавного, но более медленного перехода. В меню «Настройка расходомера» (Meter Setup) используйте клавиши-курсоры [] или [] для выбора «Значение т» (Tau Value). Нажмите на клавишу [🛛], появится следующий экран. Значение таучастицы по умолчанию - 0,001 секунды или 1 мсек.

MeterSetup / Tau Value Tau Value 0.040

Для установки значения т нажмите на клавишу []], появится следующий экран.



Используйте клавиши-курсоры [] и [] для выбора цифры, которую требуется изменить, и клавиши-курсоры [0] или [0] для изменения значения каждого числа, затем нажмите [0]. Дважды нажмите на клавишу []] для возврата к экрану «Настройка расходомера».

#### 3.5.3в Устранение ошибки направления потока



В меню «Настройка расходомера» (Meter Setup) используйте клавишикурсоры []] или []] для выбора «Устранение ошибки направления потока» (Path Err Handling).

Для включения/выключения (ON/OFF) опции «Устранение ошибки направления потока» (Path Err Handing) выберете необходимый статус и нажмите на клавишу [0]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.

## 3.5.4 Пароль

## 3.5.4а Обычный пользователь

User Preference SettIng Flow Units Meter Setup Password	Данная опция используется для замены пароля Обычного пользователя на устанавливаемое пользователем значение. Чтобы настроить пароль необходимо выполнить следующие действия: в меню «Установки пользователя» (User Preference) выбрать «Пароль» (Password), используя клавиши-курсоры [□] или[□], и нажать [□]. Появится следующий экран. <b>Примечание:</b> Если пароль, используемый для доступа к уровню программирования, был паролем Обычного пользователя (Gen User) (для Обычного пользователя), на следующем экране появится только пароль Обычного пользователя (Gen User).
UserPref / Password Gen User	Для использования пароля обычного пользователя выберете «Обычный пользователь» (Gen User), и нажмите на клавишу [D], появится следующий экран.
Enter new Gen password 9999 [ X ]QUIT [ √ ]SAVE [ ▲▶ ]MOVE [ ▲▼ ]MODF	Используйте клавишу-курсор [□] или [□] для изменения цифрового значения и нажмите на клавишу [□]. Нажмите на клавишу [□] для возврата к экрану «Установки пользователя/Пароль» (UserPref/Password).

#### 3.5.5 Дисплей

#### 3.5.5а Подсветка

UserPref / Dlsplay

Backllght Tlmeout



Чтобы включить (ON) или выключить (OFF) подсветку дисплея необходимо выполнить следующие действия: выберете «Дисплей» (Display) в меню «Установки пользователя» (User Preference), используя клавишу-курсор [[]] или [[]], и нажмите [[]]. Появится следующий экран.

Для выбора «Подсветка» (Backlight) нажмите на клавишу[[]], появится следующий экран.

Dlsplay / Backlight • OFF ON

Выберите «Включить» (ON) или «Выключить» (OFF) и дважды нажмите на клавишу [], произойдет возврат к предыдущему экрану.

#### 3.5.56 Блокировка по времени

UserPref / Dlsplay Backllght Tlmeout		Для блокировки по времени в опции «Дисплей» (Display) выберите «Блокировка по времени» (Timeout) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
		Примечание: Значение, устанавливаемое по умолчанию для блокировки по времени, равно 0. Поэтому пользователи должны сами устанавливать блокировку по времени.
Dlsplay / Tlmeout <mark>Tlmeout</mark> 10	Second:	Нажмите на клавишу [[], появится следующий экран.



Используйте клавишу-курсор [□] или [□] для изменения цифрового значения и нажмите на клавишу [□]. Трижды нажмите на клавишу [□], чтобы вернуться к экрану «Установки пользователя» (User Preference).

## 3.6 Ввод/Вывод

- 3.6.1 Аналоговый выход А
- 3.6.1а Доступ к Меню аналогового выхода

Velocity	Для доступа в меню аналогового выхода (Analog Output) на начальном экране выделите символ блокировки и нажмите [[]]. Появится следующий
0.0000 m/s	экран.

Display/ Lockout Display Format Program Program Review Keypad Lockout	Выберите «Выполнить программирование» (Program) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.	
Lockout / Programming	Выберите уровень пароля (Обычного пользователя (Gen User), сервисный (Service) или заводской (Factory)), отличный от уровня Обычного	
Gen User     Services	пользователя (General User) из меню «Выполнить программировани (Program Menu), и нажмите [[]]. Появится следующий экран.	

EnterGen Password 9999 [ x ]QUIT [ ✓ ]SAVE [ ▲ ]MOVE [ ▲ ]MODE
Для ввода пароля используйте правую и левую клавиши-курсоры для выбора цифры, которую нужно изменить, используйте клавиши-курсоры [ ] или [] для изменения значения каждой цифры и нажмите []]. Появится следующий экран.

В меню «Установки пользователя» (User Preference) выберите
 «Настройки» (Setting) и нажмите правую клавишу-курсор. Появится следующий экран.



User Preference

Setting

Flow Units Meter Setup Password

Factory

На экране отображается информация о том, какой вариант установлен. Выберите Вариант D (Option D) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.

#### 3.6.1 Аналоговый выход А (продолжение)

#### 3.6.16 Настройка аналоговых измерений



## 3.6.1в Настройка базового значения и полного значения



Базовое значение - это расход, представленный 4 мА, а полное значение - это расход, равный 20 мА. В меню «Аналоговый выход» (Analog Output) выберите «Базовое значение» (Base Value) или «Полное значение» (Full Value) и нажмите []. Появится следующий экран.

Analog Output /	Base
Base Value 0.00000	m^3/s
Base Value	
0.0000 <u>0</u> [ x ]QUIT [ [ <b>∢ &gt;</b> ]MOVE [	m^3/s √ ]SAVE ▲▼ ]MODF

Снова нажмите []], при этом появится следующий экран.

**Примечание:** Должны появиться единицы измерения, выбранные в разделе «Единицы измерения потока» на странице 37.

Используйте клавиши-курсоры [□] и [□] для выбора числа, подлежащего изменению, а для изменения Базового (Base Value) или Полного значения (Full Value) используйте клавишу [□] или [□], затем нажмите клавишу [□]. Повторите эти шаги для настройки Полного значения. Нажмите [□] для возврата в меню аналогового выхода (Analog Output).

### 3.6.1 Аналоговый выход А (продолжение)

## 3.6.1г Калибровка вывода



Повторите описанную выше процедуру для настройки и/или изменения других опций

## 3.6.1д Настройка обработки ошибок



Для того, чтобы указать статус обработки ошибки, в меню «Аналоговый выход» (Analog Output) выберите «Обработка ошибок» (Err Handling) и нажмите [П]. Появится следующий экран.

При выборе «Низкий» (Low) значение Вывода А будет равно 3,6 мА, а выбор варианта «Высокий» (High) приведет к присвоению значения 21,0 мА. Выберите соответствующий статус и нажмите []].

#### 3.6.2 Аналоговый выход В

3.6.2а Доступ к Меню аналогового выхода



### 3.6.2 Аналоговый выход В (продолжение)

3.6.26 Настройка аналоговых измерений





Примечание: Должны появиться единицы измерения, выбранные
в разделе «Единицы измерения потока» на странице 37.

BaseValue / Base Value

00

Base Value



Используйте клавиши-курсоры [□] и [□] для выбора числа, подлежащего изменению, а для изменения Базового или Полного значения используйте клавишу [□] или [□], затем нажмите клавишу [□]. Повторите эти шаги для настройки Полного значения. Нажмите [□] для возврата в меню аналогового выхода.

#### 3.6.2 Аналоговый выход В (продолжение)

#### 3.6.2г Выбор значения калибровки



Если в вашей измерительной системе не отображается значение 4 мА, введите значение, которое вы видите. Нажмите клавишу [□], при этом измеритель должен выполнить регулировку. Продолжайте до тех пор, пока не увидите значение 4 мА на измерительном вводе. Повторите описанную выше процедуру для настройки и/или изменения других опций.

## 3.6.2д Настройка обработки ошибок

IMOVE [ ▲▼ IMODF

Option D / Analog Output	
Base Value	
Full Value	
Calibrate	
Err Handling	

Для того, чтобы указать статус обработки ошибки, в меню «Аналоговый выход» выберите «Обработка ошибок» и нажмите [[]]. Появится следующий экран.

[▲▶]MOVE [▲▼]MODE

При выборе варианта «Низкий» (Low) в случае ошибки значение Вывода В будет равно 4,0 мА. При выборе варианта «Высокий» (High) значение Вывода будет равно 20,0 мА. Выбор «Удержание» (Hold) приведет к тому, что аналоговый выход останется на том же уровне в случае возникновения ошибки. Вариант «Другое» (Other) позволяет Оператору выбрать значение мА для обозначения ошибочного условия, давая таким образом возможность Оператору довести значение вывода до уровня ошибок Namur или другого значения заказчика. Выберите соответствующий статус и нажмите [D].

При выборе «Другое» (Other) используйте клавиши-курсоры [□] или [□] для изменения значения настроек «Другое» (Other) и нажмите [□]. Нажмите [□] для возврата в меню аналогового выхода.

**Примечание:** Состояние «Ошибка» - это любое состояние, при котором на ЖК-дисплее появляется код ошибки. Более подробная информация об ошибках приведена в Главе 4.

### 3.6.3 Программирование цифровых выходов

Цифровые выходы - это выходные цепи, предназначенные для использования в качестве импульсных выходов, частотных выходов, аварийных сигналов или управляющих выходов. Они имеют гибкую схему, которая может быть изменена с помощью команд программирования для выполнения различных функций.

Приведенные ниже разделы описывают способ настройки каждого типа функции.

Примечание:В каждой области функции существует способ изменения поведения на основе Ошибочного условия. В Главе 4 приведены несколько типов ошибочных условий в расходомере. Не всегда можно четко определить, какие ошибки запускают функцию обработки ошибок. Рекомендуется, чтобы функция обработки ошибок срабатывала при появлении сообщения об ошибке на ЖК-дисплее.

3.6.3а Доступ к Меню цифрового выхода

Velocity 0.65535 Ft/s	Для доступа в меню цифрового выхода на начальном экране используйте клавиши-курсоры для выделения символа блокировки и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
E0	
Display / Lockout Display Format Program Program Revlew Keypad Lockout	Используйте клавиши-курсоры для выбора «Выполнить программирование» (Program) и нажмите [□]. Появится следующий экран.
<ul> <li>Lockout / Programming</li> <li>Gen User</li> <li>Services</li> <li>Factory</li> </ul>	Выберите уровень безопасности и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
Enter the password 888 <u>8</u> [ √ ]SAVE [ x ]QUIT [ <b>↓</b> ]MOVE [ <b>▲▼</b> ]MODF	Введите соответствующий пароль. Используйте клавиши-курсоры [□] или [□] для выбора каждого изменяемого числа и клавиши [□] или [□] для изменения значения числа. Затем нажмите [□]. Появится следующий экран.
User Preference Setting Flow Units Meter Setup Password	Выберите «Настройка» (Setting) и нажмите правую клавишу-курсор. Появится следующий экран.

## 3.6.3а Доступ к Меню цифрового выхода (Продолжение)



Теперь на экране отображается установленный вариант, А или В. Нажмите [D], при этом появится следующий экран.

I/O / Option D	Для настройки цифрового выхода (Digital Output), выберите его на экране
Analog Output/A	и нажмите [0]. Появится следующий экран.
Analog Output/B	
Digital Output	
Modbus/Service Port	
Option D / Digital Output	Появится следующий экран.
Output C	
Output D	

#### 3.6.3 Программирование цифровых выходов (Продолжение)

#### 3.6.3b Настройка импульсного выхода

DO / DO1	Цифровые выходы могут быть установлены как импульсные, частотные,
Pulse	выходы аварийных сигналов или управляющие выходы, либо отключены.
Frequency	Импульсный выход гасит прямоугольный импульс для каждой единицы
Alarm	потока, проходящего через трубопровод. Выберите «Импульс» (Pulse) и
Control Output	нажмите []]. Появится следующий экран.

DO1 / Pulse	Выберите «Значение импульса» (Pulse Value) и нажмите [[]]. Появится
Pulse Value	следующий экран.
MIn Pulse	
Test Pulse Output	
Error Handling	

Pulse / Pulse Value		
Pulse Value	00 gal	

Отобразится значение импульса, объем потока, представленного одним импульсом. (Например, 1 импульс = 10 галлонов). Для изменения существующего числа нажмите [], при этом должен отобразиться приблизительно следующий экран.

**Примечание:** Должны появиться единицы измерения, выбранные в разделе «Единицы измерения потока» на странице 37.



Для изменения значения импульса используйте клавиши-курсоры [□] или [□] для ввода нового числа и нажмите [□] для сохранения. Нажмите [□] для возврата в меню «Импульс» (Pulse).

DO1 / Pulse Pulse Value	Для просмотра и/или изменения других характеристик импульса выберите желаемую подкатегорию и выполните следующую процедуру:
Min Pulse Test Pulse Output	•Для ввода минимального рабочего времени импульса (Мин. импульс (Min Pulse)) необходимо установить ширину импульса в секундах.
Error Handling	<ul> <li>Для проверки импульсного выхода введите количество импульсов, а</li> </ul>

•Для проверки импульсного выхода введите количество импульсов, а измерительный прибор выведет указанное количество. Необходимо отметить в измерительной системе, что было получено правильное количество импульсов.

•При выборе «Обработка ошибок» (Error Handling) требуется проведение другой процедуры. См. следующую страницу.

## 3.6.36 Настройка импульса (Продолжение)

DO1 / Pulse Pulse Value Min Pulse Test Pulse Output <b>Error Handling</b>	Для изменения статуса «Обработки ошибок» (Error Handling) выберите его на экране и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
Pulse / Error Handling ● <mark>Hold</mark> Stop	Выберите вариант «Удерживать» (Hold) или «Остановить» (Stop). В случае нажатия клавиши «Удерживать» при возникновении ошибки измерения потока измерительное устройство продолжает направлять импульсы с последних правильных показаний. При нажатии «Остановить» в случае возникновения ошибки измерительный прибор прекращает подачу импульсов. Нажмите[П], произойдет возврат к предыдущему экрану. Нажмите [П] для возврата в меню имфрового выхода

## 3.6.3в Настройка частоты



## 3.6.3 Цифровой выход С (продолжение)

## 3.6.3в Настройка частоты (Продолжение)



Пример 1

Базовая: 0 м/с = 0 Гц Полная: 10 м/с = 100 Гц Тогда у Гц = х (м/с) • 10 Гц

## Пример 2

Базовая: 10 кг = 0 Гц Полная: 20 кг = 10 Гц Тогда у Гц =(x кг -10) • 1000



## 3.6.3в Настройка частоты (Продолжение)



## 3.6.3в Настройка частоты (Продолжение)

TestFreq / Test Frequency Test Frequency 00	Для изменения текущей испытательной частоты нажмите [□]. Установите величину в Гц. Измерительной прибор установит цифровой выход для данного значения. Затем убедитесь, что в вашей измерительной системе отображена введенная вами частота. Вы можете повторить данную процедуру с несколькими значениями частоты.
DO1 / Frequency Full Value ▲ Full Frequency Test Frequency Err Handling ▼	Для проверки текущего статуса обработки ошибок частоты на дисплее «Частота» (Frequency) выберите «Обработка ошибок» (Err Handling) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
Freq / Error Handling  Hold Low	Для изменения текущего статуса обработки ошибок выберите необходимую опцию и нажмите [[]]. Произойдет возврат к предыдущему экрану. На выбор предоставляется четыре варианта обработки ошибок в случае появления ошибки измерений:
Other	• Удерживать (Hold)— удерживать последнее действительное значение.
	• Низкая (Low)— отобразить 0 Гц.
	• Высокая (High)— отобразить полную частоту.
	<i>Примечание:</i> При выборе «Другое» (Other) появится следующий экран.

Err Handling / Other Other	00	Введите необходимое значение в Гц для ошибки. (Например, если Полная частота = 10 Гц, можно установить значение ошибки 2 кГц). Снова нажмите [[], при этом появится следующий экран.
-------------------------------	----	--



Используйте клавиши-курсоры [□] или [□] для изменения значения «Другое» (Other) и нажмите [□] для сохранения числа. Для возврата к предыдущему экрану нажмите на клавишу [□].

## 3.6.3г Настройка аварийного сигнала

DO / DO1 Pulse Frequency Alarm Control Output	▲ Аварийная сигнализация может представлять собой открытую или замкнутую накоротко цепь, в зависимости от условий ошибки. Для проверки аварийного сигнала и/или изменения его настроек в меню цифрового выхода выберите «Аварийная сигнализация» (Alarm) и нажмите [□]. Появится следующий экран.
DO1 / Alarm Alarm State Alarm Type Measurement Alarm Value	Для проверки и/или изменения статуса аварийного сигнала выберите «Состояние аварийного сигнала» (Alarm State) и нажмите [□]. Появится следующий экран. ▼
Alarm / Alarm State	Доступны три состояния аварийного сигнала:
<ul> <li>Close</li> <li>Open</li> <li>Fail safe</li> </ul>	<ul> <li>Замкнутый (Close)— Замкнутый накоротко при отсутствии ошибки, открытый при появлении ошибки</li> </ul>
	<ul> <li>Открытый (Open)— Нормально открытый, замкнутый при срабатывании аварийной сигнализации</li> </ul>
	• Безаварийный (Fail Safe)— Замкнутый
	Для изменения состояния аварийного сигнала выберите желаемый статус и нажмите [[]]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.
DO1 / Alarm Alarm State Alarm Type Measurement Alarm Value	Для проверки и/или изменения типа аварийного сигнала выберите «Тип аварийного сигнала» (Alarm Type) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
Alarm / Alarm Type	Можно выбрать один из трех типов аварийных сигналов:
• Low High Fault	<ul> <li>Низкий (Low) — Сигнал отсутствует, если измеренное значение больше порогового значения; срабатывание сигнала, если измеренное значение меньше или равно пороговому значению</li> </ul>
	<ul> <li>Высокий (High)— Сигнал отсутствует, если измеренное значение меньше порогового значения; срабатывание сигнала, если измеренное значение больше или равно пороговому значению</li> </ul>
	●Ошибка (Fault) — Сигнал отсутствует при отсутствии ошибок; сигнал срабатывает при возникновении ошибок.
	Для изменения типа аварийного сигнала выберите желаемый тип и нажмите [[]]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.

#### 3.6.3 Цифровой выход С (продолжение)

#### 3.6.3г Настройка аварийного сигнала (Продолжение)



## 3.6.3г Настройка аварийного сигнала (Продолжение)



Для проверки аварийных сигналов в меню «Аварийная сигнализация» (Alarm) выберите «Проверка аварийных сигналов» (Test Alarms) и нажмите []]. Появится следующий экран.

Выберите ОТКЛ (OFF) для отключения сигнала или ВКЛ (ON) для его включения. Для начала испытаний выберите ВКЛ и нажмите []]. Для остановки испытаний нажмите []].

*Примечание:* Убедитесь, что по окончании испытаний выбрана опция ОТКЛ.

## 3.6.3д Настройка управляющего выхода



Управляющий выход может привести в действие приводной механизм для управления процессом. Он дезактивируется до момента достижения порогового значения и активируется при его достижении. Для проверки управляющего выхода и/или изменения его настроек в меню цифрового выхода выберите «Управляющий выход» (Control Output) и нажмите []]. Появится следующий экран.



CO / Control Output State • Close Open Для проверки и/или изменения статуса управляющего выхода выберите «Состояние управляющего выхода» (Control Output State) и нажмите []]. Появится следующий экран.

Вариант Замкнутый (Close) - 0 В (дезактивированный), 3,3 В активированный. Открытый (Open) - 3,3 В дезактивированный, 0 В активированный. Для изменения состояния управляющего выхода выберите желаемый статус и нажмите []]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.

#### 3.6.3 Цифровой выход С (продолжение)

### 3.6.3д Настройка управляющего выхода (Продолжение)


3.6.3д Настройка управляющего выхода (Продолжение)

5.0.50 Hachipotika yhpathinotteet taikotta (hpotonikentae)			
DO1 / Control Output Control Output State Control Output Type Measurement Control Value ▼	Для проверки и/или измерения управляющего значения в меню управляющего выхода выберите «Управляющее значение» (Control Value) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.		
CO / Control Value Control Value 00	Снова нажмите [[], при этом на экране должно отобразиться пороговое значение для активации.		
ContValue / Control Value	Используйте клавиши-курсоры [D] или [D] для изменения управляющего значения. Нажмите [D] для сохранения числа и нажмите [D] для возврата к предыдущему экрану.		
[  → ]MOVE [  → ]MODF	<b>Примечание:</b> Должны появиться единицы измерения, выбранные в разделе «Единицы измерения потока» на странице 37.		
DO1 / Control Output Control Output Type ▲ Measurement Control Value Test Control ▼	Для проверки приводного механизма в меню управляющего выхода выберите «Проверка управления» (Test Control) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.		
OFF ON	Для начала испытаний выберите ВКЛ (ON) и нажмите [[]]. Для прекращения испытаний выберите ОТКЛ (OFF) и нажмите [[]]. Нажмите [[]] для возврата в меню управляющего выхода.		
[ √ ]TEST [ X ]QUIT	<b>Примечание:</b> Убедитесь, что по окончании испытаний выбрана опция ОТКЛ.		

## 3.6.4 Modbus/Сервисный порт А

I/O / Option D	Для настройки Modbus/Сервисного порта (Modbus/Service Port) выберите
Digital Output	его на экране Вариант А (Option A) и нажмите [[]]. Появится следующий
Modbus/Service Port	экран.

### 3.6.4а Выбор скорости передачи данных

Option A / Modbus / Service Baud Rate Modbus Parity UART Bits Address	Для установки скорости передачи данных в меню Modbus/Ceрвис (Modbus/Service) выберите «Скорость передачи данных» (Baud Rate) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
Modbus / Service Port / Baud ● 2400 4800 9600 19200 ▼	По умолчанию скорость передачи данных равна 115200. Выберите соответствующую скорость передачи данных и нажмите [D]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.

#### 3.6.46 Настройка четности Modbus



3.6.48 Выбор разрядов UART (Универсального асинхронного приемопередатчика)

Option D / Modbus / Service	
Baud Rate	
Modbus Parity	
UART Bits	
Address 🗸 🗸 🗸	,

Even Odd

Для настройки разрядов UART в меню Modbus/Сервис выберите «Разряды UART» (UART Bits) и нажмите []]. Появится следующий экран.

#### 3.6.4г Настройка адреса Modbus/Сервисного порта



3.6.4д Установка количества стоповых разрядов Modbus



Для установки количества стоповых разрядов в меню Modbus/Cepвиc (Modbus/Service)выберите «Стоповые разряды Modbus» (Modbus Stop Bits) и нажмите []]. Появится следующий экран.

Modbus / Service Port / Mod 1 2	Выберите соответствующее число и нажмите [□]. Произойдет возврат к предыдущему экрану.
---------------------------------------	--

# 3.7 Меню испытаний

Примечание: Для доступа к меню испытаний необходимо ввести пароль.

3.7.1 Доступ к меню испытаний

Velocity 0.0000 m/s	Для доступа в меню аналогового выхода (Analog Output) на начальном экране выделите символ блокировки и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
Display / Lockout DIsplay Format <b>Program</b> Program Review Keypad Lockout	Выберите «Выполнить программирование» (Program) и нажмите [[]]. Появится следующий экран.
<ul> <li>Lockout / Programming</li> <li>Gen User Services Factory</li> </ul>	Выберите любой уровень пароля из меню «Выполнить программирование» и нажмите Enter (ввод). Появится следующий экран.
Enter Password 9999 [ x ]QUIT [ √ ]SAVE [ ◀▶ ]MOVE [ ▲▼ ]MODF	Для ввода пароля используйте правую и левую клавиши-курсоры для выбора цифры, используйте клавиши-курсоры [□] или [□] для изменения значения каждой цифры, и нажмите [□]. Появится следующий экран.
User Preference ► Setting ▲ Flow Units Meter Setup Password ▼	В меню «Установки пользователя» (User Preference) выберите «Настройки» (Setting) и нажмите правую клавишу-курсор дважды. Появится следующий экран.
<ul> <li>Test</li> <li>Output Min/Max</li> <li>Output Analog Switch</li> <li>On Board Temperature</li> <li>Watchdog Test</li> </ul>	На экране отобразятся четыре доступных варианта на выбор. Выбрать Мин./Макс. вывод (Output Min/Max) и нажать [D]. Появится следующий экран.

#### 3.7.2 Испытания Мин./Макс. вывода



3.7.3 Испытания переключателя аналогового выхода

[ ▲▼ ]MODF



В меню испытаний выберите «Переключение аналогового выхода» (Output Analog Switch) и нажмите []]. Для работы используйте курсор клавиши для выбора разомкнутого (Open Switch) или замкнутого переключателя (Close Switch) и нажмите []]. Нажмите []] для возврата в меню «Испытания».

## 3.7.4 Просмотр бортовой температуры

On Board Temperature		
28.75	С	

Для проверки температуры на борту выберите «Температура на борту» (On Board Temperature) и нажмите [[]]. Откроется окно с отображением текущей температуры

3.7.5 Проведение испытаний сторожевой схемы

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Испытания сторожевой схемы приводят к возврату к исходным параметрам расходомера и сбросу всех изменений программных параметров. Не проводите данные испытания, если вы выполнили изменения настроек параметров.



Для проведения испытаний сторожевой схемы выберите «Испытание сторожевой схемы» (Watchdog Test) и нажмите [□]. Используйте клавишикурсоры для выбора «Да» (Yes) и нажмите [□]. Программа запустит испытания сторожевой схемы, и на экране отобразятся результаты проверки. Нажмите [□] для возврата к активному экрану. [страница намеренно оставлена пустой]

# Глава 4. Коды ошибок и устранение неисправностей

## 4.1 Пользовательские ограничения

В случае ошибок в системе расходомер переводит Аналоговый выход в состояние DD, в котором он будет оставаться до вмешательства зарегистрированного пользователя. Это состояние может быть снято при помощи перезагрузки расходомера. Существует два метода для перехода из состояния DD:

1. Войдите в меню программы в качестве пользователя любого уровня доступа. Затем выйдите, не сделав никаких изменений. Расходомер запустит мягкий сброс.

2. Отключите питание, подождите одну минуту, затем включите его обратно.

## 4.2 Отображение ошибок в пользовательском интерфейсе

В нижней строке ЖК-дисплея отображается одно, самое важное сообщение об ошибке в режиме измерений. Эта строка, которая называется строкой ошибок, включает две части: Название и описание ошибки. Название ошибки указывает тип и номер ошибки, а в описании приводится подробная информация об ошибке.

#### 4.2.1 Название ошибки

Тип ошибки	Название ошибки
Ошибка связи	Cn(n - номер ошибки)
Ошибка расхода	En(n - номер ошибки)
Ошибка системы	Sn(n - номер ошибки)

#### Таблица 3: Название ошибки

#### 4.2.2 Описание ошибки связи

Электронная часть расходомера PanaFlow Z3 включает две независимые подсистемы. Строка «Описание ошибки связи» предназначена для того, чтобы довести до оператора информацию о проблеме коммуникации между этими двумя подсистемами.

Таблица 4: Описание ошибки связи		
Название ошибки Сообщение об ошибке		
C1	Сбой связи UMPU	



Рисунок 22: Описание ошибки связи

### 4.2.3 Описание ошибки расхода

Ошибки расхода возникают на UMPU (устройство для обработки данных ультразвуковых измерений) в процессе выполнения измерений расхода. Эти ошибки могут возникать из-за проблем с жидкостью, например, из-за наличия большого количества инородных частиц или слишком больших перепадов температуры. Также, данные ошибки могут возникать, если трубы окажутся пусты, или возникнут какие-либо проблемы с самой жидкостью. Ошибки расхода обычно возникают не из-за сбоев расходомера, а только изза проблем с самой жидкостью.

Название ошибки	Сообщение об ощибке	Пояснение
Название ошибки Е29	Сообщение об ошибке Предупреждение о скорости	Пояснение Е29 указывает на превышение пределов НПП (нижнего предела предупреждения) или ВПП (верхнего предела предупреждения). Данное предупреждение направлено на то, чтобы известить оператора, что скорость расхода приближается к НФП (нижнему функциональному пределу) или к ВФП (верхнему функциональному пределу). При достижении предупредительного порога расходомер продолжит измерять расход и управлять аналоговым выходом, но если скорость расхода достигнет функционального предела, выход перейдет в состояние обнаружения опасности (состояние DD) до вмешательства
E22	Точность одного канала	зарегистрированного пользователя. Е29 предоставляет оператору возможность исправить ситуацию до перехода в состояние DD E22 указывает на то, что на одном из каналов была обнаружена ощибка. Это применимо только к системам с
		несколькими каналами. Например, проблема может возникать в измерениях на канале 1, но не на канале 2.
E23	Точность нескольких каналов	E23 указывает на то, что проблема возникла на нескольких каналах.

#### 

	Габлица 5: Описание ошибки расхода (продолжение)			
E15	Активная Tw	E15 указывает, что произошла ошибка с измерениями активной Tw. Может возникать из-за проблем датчика, ошибок установки параметров или слишком высоких температур. Данная ошибка означает, что измерение времени прохода ультразвукового сигнала через группу волноводов происходит слишком долго.		
E6	Пропуск цикла	Еб указывает, что при измерении сигналов произошел пропуск цикла. Обычно данная ошибка возникает из-за плохой целостности сигналов, возможно из-за наличия пузырьков в трубах, поглощения звука слишком вязкими жидкостями или пустот.		
E5	Амплитуда	E5 указывает на наличие ошибки амплитуды при измерении сигналов. Амплитуда сигналов оказывается либо слишком большой, либо слишком маленькой. Обычно такая ошибка возникает из-за недостаточной целостности сигналов, как и ошибка E6.		
E4	Качество сигнала	Е4 указывает на ошибку качества сигналов. Это означает, что форма сигнала, передача вверх или вниз по расходу или значение корреляции сигнала некорректны. Причины схожи с причинами ошибок Е6 или Е5.		
E3	Диапазон скорости	E3 - это ошибка скорости, то есть вычисленная скорость оказывается вне пределов скорости, определенных для данного применения. Измеряемая скорость не оправдана для жидкости или размера труб, указанных на листе данных. Это может быть программной ошибкой, ошибкой сигналов, может возникать из-за фактических условий расхода, с неожиданно большими значениями в положительном или отрицательном направлениях.		
E2	Скорость звука	Е2 - это ошибка скорости звука. Одним из преимуществ ультразвуковых измерений расхода является возможность определения скорости звука в жидкости. Если эта скорость оказывается вне установленных пределов для данного применения, возникает ошибка Е2. Эта ошибка может помочь оператору определить, что в трубах находится не та жидкость или что программные установки устарели. Также она может возникать из-за плохого качества сигналов.		
E1	Отношение «сигнал- шум»	E1 указывает на слабый сигнал к коэффициенту шума (отношение «сигнал-шум»). Это означает, что расходомер не получает звуковой сигнал процесса. Ошибка может возникать из-за наличия пузырьков или других проблем с жидкостью, пустых труб или других возможных причин, указанных в разделе, посвященном диагностике.		
E31	Не откалибровано	E31 указывает на то, что расходомер не откалиброван. Это означает, что нельзя гарантировать точность измерений.		

 $\sim$ 1 - 1

Ошибки расхода в Таблице 4 перечислены в порядке повышения приоритета. Для указаний по устранению неисправностей см. раздел «Диагностика» на стр. 73.

#### 4.2.4 Описание ошибки системы

Ошибками системы называются сбои, обнаруживаемые при контроле внутренних устройств схемы измерения расхода. Эти ошибки указывают на возможное наличие сбоя аппаратного обеспечения расходомера. Пользователь должен попытаться устранить ошибку, выполнив шаги, указанные в разделе 4.1. Если в результате ошибку устранить не удастся, обратитесь в Техническую поддержку по телефону 978-437-1000.

При нормальной работе только S1 – «В режиме конфигурации» может появляться в строке ошибок. Это указывает на то, что в данный момент измерений расхода не производится, поскольку прибор находится в режиме настройки. Также это указывает оператору на то, что аналоговый выход не используется как часть SIS, пока прибор работает в данном режиме.

Более подробная информация по устранению неисправностей и ошибками типа S находится в «Руководстве по безопасности».

**Примечание:**Некоторые из этих ошибок появляются на ЖК-дисплее. На ЖК-дисплее отображаются только важнейшие ошибки.

Программное обеспечение Vitality перечислит условия возникновения данных ошибок в дополнение к важнейшим ошибкам, т.к. на дисплее ПК может быть отображено больше информации.

# 4.3 Диагностика

### 4.3.1 Введение

В данном разделе указано, как необходимо устранять неисправности PanaFlow Z3, если проблемы возникают в корпусе электронной части, на измерительном участке или в датчиках. Обнаружение возможных проблем включает следующее:

- отображение сообщений об ошибках на ЖК-дисплее, в программном обеспечении Vitality или HART;
- показания турбулентного потока;
- показания неопределенной точности (например, показания, не совпадающие с показаниями другого измерителя расхода, подключенного к той же линии).

Если возникают какие-либо из приведенных выше условий, выполните указания данной главы.

#### 4.3.2 Проблемы корпуса прибора

Если в результате предварительных мер по устранению неисправностей согласно Кодам ошибок и/или Диагностических параметров была выявлена возможная ошибка на измерительном участке, следуйте указаниям данного раздела. Внимательно ознакомьтесь со следующими разделами, чтобы определить, что проблема действительно связана с измерительным участком. Если выполнение указаний данного раздела не поможет устранить ошибку, обратитесь в службу поддержки GE.

Большинство проблем, связанных с жидкостью, возникают из-за несоблюдения инструкций по установке расходомера. См. Главу 2, *Установка*, для исправления всех проблем, связанных с установкой.

Если установка системы с физической точки зрения соответствует рекомендуемым спецификациям, возможно, сама жидкость препятствует точным измерениям расхода. Измеряемая жидкость должна соответствовать следующим требованиям:

1. Жидкость должна быть однородной, однофазной, относительно чистой и текущей стабильно. Хотя низкий уровень частиц может не сильно влиять на работу PanaFlow Z3, большое количество твердых частиц или газа может поглощать или рассеивать ультразвуковые сигналы. Такие помехи в ультразвуковой передаче через жидкость могут привести к неточным измерениям расхода. Кроме того, перепады температуры потока жидкости могут привести к ошибочным или неточным показаниям скорости расхода.

2. Жидкость не должна подвергаться кавитации рядом с измерительным участком. Жидкости с высоким давлением пара могут подвергаться кавитации на измерительном участке. Это приводит к проблемам, возникающим из-за наличия пузырьков газа в жидкости. Кавитация обычно контролируется при помощи надлежащего проекта установки.

**3.** Жидкость не должна сильно искажать ультразвуковые сигналы. Некоторые жидкости, особенно очень вязкие, хорошо поглощают ультразвуковые сигналы. В таком случае, код ошибки отобразится на экране, чтобы указать, что сила ультразвукового сигнала недостаточна для выполнения надежных измерений.

**4.** Скорость звука в жидкости не должна сильно меняться. Для PanaFlow Z3 допускаются относительно большие изменения скорости звука в жидкости, которые могут возникать из-за изменений в составе жидкости и/или в температуре. Однако подобные изменения должны происходить медленно. Резкие скачки скорости звука в жидкости до значения, значительно отличающегося от установленного в PanaFlow Z3, могут привести к ошибочным или неточным показаниям скорости расхода. См. Главу 3, Начальная установка, и убедитесь, что для измерителя установлена корректная скорость звука.

#### 4.3.2 Проблемы корпуса прибора (продолжение)

**5.** Внутренняя часть корпуса измерителя должна быть достаточно чистой. Внутренняя часть труб или измерительного участка должна быть достаточно чистой. Чрезмерные наросты, ржавчина или мусор могут повредить выполнению измерений расхода. В общем случае тонкое покрытие или небольшой нарост твердых отложении на трубах не приводит к возникновению проблем. Рыхлая окалина или толстые наросты (смолы или масла) помешают ультразвуковой передаче и могут привести к некорректным или ненадежным результатам измерений.

**6.** Повреждение корпуса измерителя коррозией. Если материалы для измерителя (корпуса измерителя, уплотнительных колец и буферы) некорректно выбраны для предполагаемого использования, могут возникнуть повреждения из-за коррозии. Если возникает подозрение о наличии коррозии, исключите корпус измерителя из эксплуатации. За более подробной информацией обратитесь к GE.

# Приложение А. Спецификации

# А.1 Эксплуатация и условия работы

#### Типы жидкости

Жидкости: Акустически проводящие жидкости, включая большинство чистых жидкостей и многие жидкости с небольшими твердыми частицами или пузырьками газа.

#### Измерение расхода

Запатентованный режим зависимости перехода от временитм.

#### Погрешность измерений

- ±0,5% от показаний для скорости выше 1,6 фута/с (0,5 м/с)
- ±2,5 мм/с от показаний для скорости ниже1,6 фута/с (0,5 м/с)

Данные о погрешности измерения относятся к случаю с однофазной однородной жидкостью с полностью симметричным профилем потока, проходящей через расходомер. Если ввиду расположения труб создается асимметричный профиль потока, для соответствия прибора данным характеристикам может потребоваться установить дополнительные прямые участки трубы и/или выполнить стабилизацию потока.

#### Калибровка

Для всех счетчиков выполнена калибровка, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты.

#### Повторяемость

±0,2% от показаний

#### Диапазон измерений (в двух направлениях)

От 0,1 до 40 футов/с (от 0,03 до 12,19 м/с)

#### Диапазон изменений регулируемой величины (общая)

400:1

#### Классификация

US/CAN – класс взрывозащищенности 1, отдел 1, группы В, С и D, IP67

ATEX - класс пожаробезопасности II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb Ta = -40°С до +60°С; IP67

IECEx - класс пожаробезопасности Ex d IIB+H2 T6 Gb Ta = -40°С до +60°С; IP67

Соответствие директиве ROHS не требуется (категория 9)

Соответствие директиве WEEE

# А.2 Корпус измерителя/Датчик

#### Размеры прибора

Стандартный: От 3 до 8 дюймов (от 80 до 200 мм)

#### Материалы измерительного участка

Углеродистая сталь (ASTM SA216 Gr. WCB)

Нержавеющая сталь (ASTM SA351 Gr. CF8M)

#### Система датчиков и материал

Датчики LX с закладными деталями (патент на стадии рассмотрения)

316L SS

Уплотнения: Фтор-каучук или каучук на основе сополимера этилена

#### Диапазоны рабочей температуры

От -40°F до 185°F (от -40°С до 85°С)\*

\* Минимальная рабочая температура материалов из углеродистой стали составляет -20°F (-28.9°C); при наличии изоляции корпуса измерителя, максимальная температура составляет 80°C, а максимальная температура окружающей среды 50°C.

#### Диапазон давления

До максимального допустимого эксплуатационного давления на фланце при заданной температуре

# А.З Электроника

#### Корпус электронного блока

Эпоксидное покрытие, без содержания меди, алюминий, защита от погодных воздействий (IP67)

#### Установка электронных компонентов

Локальная установка (на корпус измерительного участка)

#### Количество каналов

Три канала

#### Языки, используемые на дисплее

Английский

#### Клавишная панель

Встроенная шестикнопочная панель с магнитным регулированием для полнофункциональной работы

#### Входящие / выходящие сигналы

Один аналоговый выход с HART\*\*, один дополнительный аналоговый выход\*\*, два цифровых\* выхода, служебный/Modbus (RS485) выход, выход для настройки

\*Цифровые выходы можно запрограммировать как импульсные, частотные, тревожные или управляющие выходы

	Тип входа/выхода	Соединение	Спецификации
Выход А	Аналоговый выход + HART	Активный выход	Выходной ток: 0-22 мА Макс. нагрузка: 600 🏾
Вход В (Только опция В)	Аналоговый выход	Активный выход	Выходной ток: 0-22 мА Макс. нагрузка: 600 🏾
Выход С	импульсы, частота, аварийные сигналы или сигналы управления	Активный выход	Выходное напряжение: 5 В постоянного тока Макс. напряжение при слабой нагрузке: 7 В пост. тока, включая встроенный ограничитель тока. Ограничения тока для заказчика не требуются.
Выход D	импульсы, частота, аварийные сигналы или сигналы управления	Активный выход	Выходное напряжение: 5 В постоянного тока Макс. напряжение при слабой нагрузке: 7 В пост. тока, включая встроенный ограничитель тока. Ограничения тока для заказчика не требуются.

#### Таблица 6: Вход/выход клеммной коробки

# А.3 Электроника (продолжение)

	Тип	Соединение	Спецификации				
	входа/выхода						
1odbus	RS485	RS485 Коммуникации	Стандартный RS485 коммуникационный порт				
al Выход	Частота	Пассивный выход	Макс. подача напряжения				
	Выход		заказчика: 30 В пост. тока				
			Макс. потребление тока: 200 мА				
			Рекомендуемая нагрузка: 300 🛛				

Таблица 7: Клеммная коробка Modbus/Cal

#### Источники питания

Стандартный: от 100 до 240 В перем. тока (50/60 Гц)

Дополнительный: от 12 до 28 В пост. тока

#### Энергопотребление

максимум 10 ватт

#### Кабельные подключения

Все кабельные вводы - М20

3/4 могут быть заказаны в NPT (с адаптером)

#### Температура эксплуатации

от -40° до 140°F (-40° до +60°С)

#### Температура хранения

от -40° до 158°F (-40° до +70°С)

#### Регистрация данных

Требуется программное обеспечение Vitality

Внутренний журнал ХМТ910

# Приложение В. Карты меню



Рисунок 23: Карта меню измерений

82









# Приложение С. Схема Modbus

# C.1 Часто используемые адреса Modbus

Регистр (в шестнад-	Регистр (в десятерично	Доступ Уровень	Переменная	Ед. изм.	Только чтение/	Формат
цатерично й системе)	й системе)				Чтение и запись	
5C0	1472	Обычный пользователь	Метка измерит.	18	Чтение и запись	CHAR * 16
5C8	1480	Обычный пользователь	Дл. метка	18	Чтение и запись	CHAR * 32
740	1856	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Основная ошибка Основная ошибка: См. таблицы кодов ошибок.	18	Только чтение	INT32
8200	33280	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составная скорость	20	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
8202	33282	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составной объемный расход	1	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8204	33284	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составной массовый расход	9	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8206	33286	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. контрольные суммы прям. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8208	33288	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. контрольные суммы обр. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
820A	33290	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. время сумм. счетного прибора	16	Только чтение	(IEEE 32 бит)
821A	33306	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. стандартный объемный расход	14	Только чтение	(IEEE 32 бит)
821C	33308	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. контрольные суммы общ. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
604	1540	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. общ. суммарные значения	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8220	33312	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. ток выборки аналогового выхода	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8302	33538	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. ошибки: ep_Value_Health_Code_I: Используйте выпадающий список	18	Только чтение	INT32
8304	33540	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. наиболее значительная ошибка (см. таблицы ошибок)	18	Только чтение	INT32
820C	33292	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8602	34306	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 Скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A02	35330	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 Скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8618	34328	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал_1_Отношение «сигнал-шум» на верхнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
861A	34330	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал_1_Отношение «сигнал-шум» на нижнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A18	35352	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал_2_Отношение «сигнал-шум» на верхнем канале	18	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
8A1A	35354	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал_2_Отношение «сигнал-шум» на	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)

#### Таблица 8: Часто используемые адреса Modbus

# С.2 Определения групп пользователей

<b></b>		
і руппа	Название группы	Деиствительные коды единиц измерения (См. "Коды ед. изм. для ХМТ910"
пользователе		на стр. 114)
Й		
1	Фактический	1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359,
	объемный расход	1362,
		1363, 1364, 1365, 1371, 1371, 1372, 1372, 1373, 1373, 1374, 1374, 1454,
		1454,
		1462, 1462, 1485, 1485, 1489, 1489, 1493, 1493, 1548, 1548
2	День	1060
3	дБ	1383
4	Плотность	1097, 1100, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108
5	Размер	1013, 1019
6	Гц	1077
7	Вязкость	1160, 1164
8	мА	1211
9	Массовый расход	1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333,
		1334,
		1335, 1336, 1337, 1641, 1642, 1643, 1644
10	Миллисекунды	1056
11	Наносекунды	нс (на рассмотрении)
12	Проценты	1342
13	Секунды	1054
14	Стандартный	1361, 1360, 1537, 1538, 1539, 1540, 1527, 1528, 1529, 1530
	объемный расход	
15	Термические	1001, 1002
	параметры	
16	Время счетного	1054, 1058, 1059, 1060
	прибора	
17	Сумматор	1034, 1038, 1043, 1051, 1051, 1053, 1088, 1092, 1094, 1526, 1536, 1645,
		1664,
		1664, 1665, 1666, 1667
18	Без ед. изм.	1615
19	Микросекунды	1057
20	Скорость	1061, 1067
21	Число Рейнольдса	1615

Таблица 9: Определения групп пользователей

# С.3 Схема Modbus

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнад-	десятеричной	Уровень		пользователей	чтение/	
цатеричной	системе)				Чтение и	
системе)					запись	
Контрольны	е и идентифик	ационные регист	ОЫ			
20	512		Биты системной ошибки	18	Только чтение	INT32
202	514		Время работы	18	Только чтение	INT32
204	516		Состояние датчика 0: Измерение; 1: Калибровка;	18	Только чтение	INT32
210	528	HET	Тип изделия	18	Только чтение	INT32
212	530	HET	Код изделия	18	Только чтение	CHARx16
222	546	HET	Серийный номер МПУ	18	Только чтение	CHARx16
22A	554	HET	Версия аналоговой платы	18	Только чтение	CHARx16
232	562	HET	Версия прикладного программного обеспечения	18	Только чтение	CHARx16
23A	570	HET	Версия программного обеспечения вагрузчика	18	Только чтение	CHAR×16
242	578	HET	Тип платы ввода/вывода	18	Только чтение	INT32
250	592	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Скорость передачи информации МПУ (фиксированная)	18	Чтение и запись	INT32
252	594	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Контроль четности МПУ (фикс.) 0: Четн 1: Нечетн 2: Нет	18	Чтение и запись	INT32
254	596	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Количество стоп-бит МПУ (фикс.) 0: Нет стоп-бит, 1: Один стоп-бит, 2: Два стоп-бита	18	Чтение и запись	INT32
256	598	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ID узла Modbus МПУ (фикс.)	18	Чтение и запись	INT32
258	600	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Количество бит на символ МПУ (фикс.)	18	Чтение и запись	INT32
25A	602	ОБСЛУЖИВАНИЕ	МПУ - конечный узел? (фикс.) О: Не конечный 1: Конечный	18	Чтение и запись	INT32
Системные по	і араметры типа Ir	nteger для чтения/за			5011105	
500	1280	Обычный	Общая группа ед. изм. 1 для фактических	18	Чтение и	INT32
502	1282	пользователь Обычный	объемных параметров Общая группа ед. изм. 2 для дней	18	запись Чтение и	INT32
50/1	128/	пользователь Обыцный	Общая голага ед изм 3 для дБ	18	Запись Итонио и	
504	1204	пользователь		10	запись	INTSE
506	1286	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 4 для плотности	18	Чтение и запись	INT32
508	1288	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 5 для размеров	18	Чтение и запись	INT32
50A	1290	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 6 для Гц	18	Чтение и запись	INT32
50C	1292	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 7 для вязкости	18	Чтение и запись	INT32
50E	1294	Обычный	Общая группа ед. изм. 8 для мА	18	Чтение и запись	INT32
510	1296	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 9 для массы	18	Чтение и запись	INT32
512	1298	Обычный	Общая группа ед. изм. 10 для миллисекунд	18	Чтение и запись	INT32
514	1300	Обычный	Общая группа ед. изм. 11 для наносекунд	18	Чтение и	INT32
516	1302	Обычный	Общая группа ед. изм. 12 для процентов	18	Чтение и	INT32
518	1304	ользователь Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 13 для секунд	18	чтение и запись	INT32

		таолица то	. Сленча почваз датчика (продол	KCHINC)		
Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнад-	десятеричной	Уровень		пользователей	чтение/	
цатеричной	системе)				Чтение и	
системе)					запись	
51A	1306	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 14 для стандартных объемных параметров	18	Чтение и запись	INT32
51C	1308	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 15 для термических параметров	18	Чтение и запись	INT32
51E	1310	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 16 для времени суммирующего счетного прибора	18	Чтение и запись	INT32
520	1312	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 17 для суммирующего счетного прибора	18	Чтение и запись	INT32
522	1314	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 18 для параметров без ед. изм.	18	Чтение и запись	INT32
524	1316	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 19 для микросекунд	18	Чтение и запись	INT32
526	1318	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 20 для скорости	18	Чтение и запись	INT32
528	1320	Обычный пользователь	Общая группа ед. изм. 21 для чисел Рейнольдса	18	Чтение и запись	INT32
52A	1322	Обычный пользователь	Резервная группа ед. изм. 22	18	Чтение и запись	INT32
52C	1324	Обычный пользователь	Резервная группа ед. изм. 23	18	Чтение и запись	INT32
52E	1326	Обычный пользователь	Резервная группа ед. изм. 24	18	Чтение и запись	INT32
540	1344	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Уровень системных запросов	18	Чтение и запись	INT32
580	1408	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Скорость передачи информации MODBUS ПК	18	Чтение и запись	INT32
582	1410	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Контроль четности MODBUS ПК	18	Чтение и запись	INT32
584	1412	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Стоп-биты MODBUS ПК	18	Чтение и запись	INT32
586	1414	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Адрес датчика MODBUS ПК	18	Чтение и запись	INT32
588	1416	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Бит на один символ MODBUS ПК	18	Чтение и запись	INT32
58A	1418	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Оконечное устройство MODBUS ПК	18	Чтение и запись	INT32
5C0	1472	Обычный пользователь	Метка измерит.	18	Чтение и запись	CHAR * 16
5C8	1480	Обычный пользователь	Дл. метка	18	Чтение и запись	CHAR * 32
5D8	1496	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Тип дополнительной платы	18	Чтение и запись	INT32
Системные г	араметры тип	a Real, предназначен	ные только для чтения			
600	1536	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Прямое суммарное значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
602	1538	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Обратное суммарное значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
604	1540	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Общее суммарное значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
606	1542	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Суммарное значение времени	16	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Системные г	араметры тип	a Integer, предназнач	енные только для чтения			
700	1792	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. ID сети	18	Только чтение	INT32
702	1794	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. ID сети	18	Только чтение	INT32
704	1796	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Пароль обычного пользователя	18	Только чтение	INT32
706	1798	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Серийный номер ОБУ	18	Только чтение	INT32
708	1800	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Версия загрузчика ОБУ	18	Только чтение	INT32
70A	1802	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Версия программного обеспечения ОБУ	18	Только чтение	INT32
70C	1804	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Версия аппаратного обеспечения ОБУ	18	Только чтение	INT32
70E	1806	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Версия дополнительного программного обеспечения	18	Только чтение	INT32
710	1808	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Версия дополнительного аппаратного обеспечения	18	Только чтение	INT32
712	1810	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Контроль циклическим избыточным кодом ОБУ	18	Только чтение	INT32
740	1856	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Основная ошибка Основная ошибка: См. таблицы кодов ошибок	18	Только чтение	INT32

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнад-	десятеричной	Уровень		пользователей	чтение/	
цатеричной	системе)				Чтение и	
системе)					запись	
742	1858	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА		18	Только чтение	INT32
744	1000		Ошиока ОБУ: СМ. Таолицы кодов ошиоок.	10		
744	1000		Ошиока доп. устр.	10	только чтение	111132
			ошиока доп. устр., см. таолицы кодов ошибок.			
746	1862	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Ошибка запуска ОБУ	18	Только чтение	INT32
			Ошибка запуска ОБУ: См. таблицы кодов			
			ошибок.			
748	1864	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Ошибка запуска доп. устр.	18	Только чтение	INT32
			Ошибка запуска доп. устр.: См.			
			таблицы кодов ошибок.			
Отображени	е параметров	типа Integer, предназ	наченных для чтения/записи	r	r	1
900	2304	Обычный пользователь	Язык, используемый на дисплее	18	Чтение и запись	INT32
902	2306	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес регистра переменной 1	18	Чтение и запись	INT32
904	2308	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес кода ед. изм. переменной 1	18	Чтение и запись	INT32
906	2310	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес регистра переменной 2	18	Чтение и запись	INT32
908	2312	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес кода ед. изм. переменной 2	18	Чтение и запись	INT32
90A	2314	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес регистра сумм. счетного прибора 1	18	Чтение и запись	INT32
90C	2316	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес кода ед. изм. сумм. счетного приборс 1	18	Чтение и запись	INT32
90E	2318	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес регистра сумм. счетного прибора 2	18	Чтение и запись	INT32
910	2320	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес кода ед. изм. сумм. счетного приборс 2	18	Чтение и запись	INT32
912	2322	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	– Адрес регистра сумм. схемы 1	18	Чтение и запись	INT32
914	2324	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Адрес кода ед. изм. схемы 1	18	Чтение и запись	INT32
916	2326	Обычный пользователь	Выберите скорость	18	Чтение и запись	INT32
918	2328	Обычный пользователь	Выберите фактический объемный расход	18	Чтение и запись	INT32
91A	2330	Обычный пользователь	Выберите стандартный объем	18	Чтение и запись	INT32
91C	2332	Обычный пользователь	Выберите массу	18	Чтение и запись	INT32
91E	2334	Обычный пользователь	Выберите сумм.прибор	18	Чтение и запись	INT32
920	2336	Обычный пользователь	Выберите плотность	18	Чтение и запись	INT32
922	2338	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Выберите десятичный разряд	18	Чтение и запись	INT32
924	2340	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Тип ОТОБРАЖЕНИЯ	18	Чтение и запись	INT32
926	2342	Обычный пользователь	Время ОТОБРАЖЕНИЯ	13	Чтение и запись	INT32
928	2344	Обычный пользователь	Управление подсветкой	18	Чтение и запись	INT32
92A	2346	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Меню блокировки	18	Чтение и запись	INT32
92C	2348	Обычный пользователь	Тип ед. измерения для скорости	18	Чтение и запись	INT32
			0: метрическая система мер, 1: англ.системс			
92E	2350	Обычный пользователь	Тип ед. измерения для фактического	18	Чтение и запись	INT32
			объемного расхода			
			0: метрическая система мер, 1: англ.системс			
930	2352	Обычный пользователь	Тип ед. измерения для станд. объемного	18	Чтение и запись	INT32
			расхода			
070	2754		U: метрическая система мер, 1: англ.система такима и полнати и полнати и полнати и по полнати и полнати и и полнати и полнати и и полнати и полнати и и полнати и полнати и и полнати и полнати и и полнати и полнати и и полнати и полнати и и полнати и полнати и и полнати и полнати и полнати и полнати и полнати и полнати и по полнати и полнати и полнати и полнати и по полнати и полнати и полнати и полнати и по полнати и полнати и п	10		
932	2354	Орычный пользователь	ип ед. измерения для массы	18	чтение и запись	IN 132
074	2756		и: метрическая система мер, 1: англ.система Тип од измороция для сули система	10		
934	2000	ООРАНИИ ПОЛРЗОВОДЕЛР	пип ед. измерения для сумм. счетного прибора	10	чтение и запись	111132
			0: Avol 1: Svol 2: Macca			
1			o o, 1. ovol, E. 10000	1	1	1

Таблица 10: Схема Modbus	з датчика	(продолжение)
--------------------------	-----------	---------------

Регисто (в	Регисто (в	Лоступ	Переменная	Γργησα	Только	Φορματ
шестнал-	лесятеричной	Уровень	riepeniemian	пользователей	итение/	+ oprior
цатеричной	системе)	poberio			Чтение и	
системе)	,				запись	
936	2358	Обычный пользователь	Тип од изморония для фактиноского	18	Чтение и запись	INT33
550	2000		объемного расхода сумм устр	10		
			0: метрическая система мер. 1: англ.система			
938	2360	Обычный пользователь	Тип ел измерения для станд	18	Чтение и запись	INT34
			объемного расхода сумм. прибора			
			0: метрическая система мер, 1: англ.система			
93A	2362	Обычный пользователь	Тип ед. измерения для массы сумм.	18	Чтение и запись	INT35
			прибора			
			0: метрическая система мер, 1: англ.система			
93C	2364	Обычный пользователь	Тип ед. измерения для плотности	18	Чтение и запись	INT32
0			о: метрическая система мер, 1: англ.система			
отооражени	е параметров	типа integer, предназ	НОЧЕННЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ	10		
B00	2010		Максимальное время ОТОБРАЖЕНИЯ	10	Только чтение	
BUZ	2818		Минимальное время ОТОБРАЖЕНИЯ	18	голько чтение	IN 132
Регистрация	а параметров т	ипа integer, предназн	аченных для чтения/записи, в сист. жур	нале		
D00	3328	Обычный пользователь	Управление/состояние журнала	18	Чтение и запись	IN132
D02	3330	Обычный пользователь	Интервал записи	13	Чтение и запись	INT32
D04	3332	Обычный пользователь	Время записи	13	Чтение и запись	INT32
D06	3334	Обычный пользователь	Количество переменных для записи	18	Чтение и запись	INT32
D40	3392	Обычный пользователь	Массив адресов переменных	18	Чтение и запись	INT32
D80	3456	Обычный пользователь	Массив кодов ед. измерения переменных	18	Чтение и запись	INT32
Запись пара	метров типа Ir	nteger, предназначенн	ных только для чтения			
F00	3840	Нет	Кол-во записей	18	Только чтение	INT32
Аналоговый	выход 2; Пере	менные типа Real, пре	едназначенные для чтения и записи			
1000	4096	Обычный пользователь	Аналоговый выход 2 Обработка ошибок	8	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
1002	4098	Обычный пользователь	Аналоговый выход 2 Установка нуля	8	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
1004	4100	Обычный пользователь	Аналоговый выход 2 Интервал	8	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
1006	4102	Обычный пользователь	Аналоговый выход 2 Тестовое значение	12	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
			процент			
			интервала)			
1008	4104	Обычный пользователь	Аналог. выход 2 основное значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
100A	4106	Обычный пользователь	Аналог. выход 2 полное значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
Аналоговый	выход 2 паран	метры типа Integer, пр	едназначенные для чтения и записи			
1180	4480	Обычный пользователь	Аналог. выход 2 Режим работы	18	Чтение и запись	INT32
1182	4482	Обычный пользователь	Аналоговый выход 2 Тип	18	Чтение и запись	INT32
1184	4484	Обычный пользователь	Аналог. выход 2 Адрес регистра измерений	18	Чтение и запись	INT32
1186	4486	Обычный пользователь	Аналоговый выход 2 Обработка ошибок	18	Чтение и запись	INT32
1188	4488	Обычный пользователь	Аналог. выход 2 Код ед. изм.	18	Чтение и запись	INT32
Макс. анало	говый выход 2	Переменные типа Re	al, предназначенные только для чтения			
1600	5632	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. аналог. выход 2 Обработка ошибок	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
			Значение			
1602	5634	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. аналог. выход 2 Установка нуля	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
1604	5636	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. аналог. выход 2 Интервал	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнад-	десятеричной	Уровень	·	пользователей	чтение/	
цатерично	системе)				Чтение и	
й системе)					запись	
1606	5638	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. аналог. выход 2 Тестовое значение (процент интервала)	12	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
1608	5640	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. аналог. выход 2 Основное значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
160A	5642	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. аналог. выход 2 Полное значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Минимальны	ый аналоговый в	ыход 2; Переменные	типа Real, предназначенные только д	ля чтения		
1A00	6656	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. аналог. выход 2 Обработка ошибок Значение	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
1A02	6658	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. аналог. выход 2 Установка нуля	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
1A04	6660	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. аналог. выход 2 Интервал	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
1A06	6662	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. аналог. выход 2 Тестовое значение (процент интервала)	12	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
1A08	6664	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. аналог. выход 2 Основное значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
1A0A	6666	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. аналог. выход 2 Полное значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Цифровой в	ыход 1; Перемен	ные типа Real, предн	азначенные для чтения и записи		<u> </u>	
2000	8192	Обычный пользователь	Выход 1 Импульсы Значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
2002	8194	Обычный пользователь	Выход 1 Импульсы Время	10	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
2004	8196	Обычный пользователь	Выход 1 Частота Основное значение	18	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
2006	8198	Обычный пользователь	Выход 1 Частота Полное значение	18	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
2008	8200	Обычный пользователь	Выход 1 Ав. сигналы Значение	18	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
200A	8202	Обычный пользователь	Выход 1 Проверочное выходное значение	18	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
Цифровой в	ыход 1; парамет	ры типа Integer, пред	назначенные для чтения и записи			
2100	8448	Обычный пользователь	Выход 1 Тестовое значение импульсов	18	Чтение и записы	INT32
2102	8450	Обычный пользователь	Выход 1 Частота Полная частота	6	Чтение и записы	INT32
2104	8452	Обычный пользователь	Выход 1 Тестовое значение частоты	6	Чтение и записы	INT32
2106	8454	Обычный пользователь	Выход 1 Частота Обработка ошибок Значение	6	Чтение и запись	INT32
2180	8576	Обычный пользователь	Выход 1 Тип	18	Чтение и записы	INT32
2182	8578	Обычный пользователь	Выход 1 Код ед. измерения значения импульсов	18	Чтение и запись	INT32
2184	8580	Обычный пользователь	Выход 1 Импульсы Обработка ошибок	18	Чтение и запись	INT32
2186	8582	Обычный пользователь	Выход 1 Адрес регистра измерений частоты	18	Чтение и запись	INT32
2188	8584	Обычный пользователь	Выход 1 Частота Обработка ошибок	18	Чтение и запись	INT32
218A	8586	Обычный пользователь	Выход 1 Код ед. изм. частоты	18	Чтение и записы	INT32
218C	8588	Обычный пользователь	Выход 1 Состояние ав. сигналов	18	Чтение и запись	INT32
218E	8590	Обычный пользователь	Выход 1 Тип аварийных сигналов	18	Чтение и записы	INT32
2190	8592	Обычный пользователь	Выход 1 Адрес регистра аварийных измерений	18	Чтение и запись	INT32
2192	8594	Обычный пользователь	Выход 1 Код ед. измерения аварийных сигналов	18	Чтение и запись	INT32
2194	8596	Обычный пользователь	Выход 1 Авар. сигналы испытаний	18	Чтение и запись	INT32
2196	8598	Обычный пользователь	Выход 1 Состояние контрольного выхода	18	Чтение и записы	INT32
2198	8600	Обычный пользователь	Выход 1 Тип контрольного выхода	18	Чтение и записы	INT32

		таолица 10.	слена поаваз датчика продолж			
Регистр (в шестнад- цатерично	Регистр (в десятеричной системе)	Доступ Уровень	Переменная	Группа пользователей	Только чтение/ Чтение и запись	Формат
й системе)						
219A	8602	Обычный пользователь	Выход 1 Контрольный выход Адрес регистра измерений	18	Чтение и запись	INT32
219C	8604	Обычный пользователь	Выход 1 Код ед. измерения	18	Чтение и запись	INT32
219E	8606	Обычный пользователь	Выход 1 Тестовый контрольный выход	18	Чтение и запись	INT32
21A0	8608	Обычный пользователь	Выход 1 резерв	18	Чтение и запись	INT32
21A2	8610	Обычный пользователь	Выход 1 Режим тестирования 0: выкл; 1: вкл.	18	Чтение и запись	INT32
21A4	8612	Обычный пользователь	Выход 1 Адрес регистра измерений импульсов	18	Чтение и запись	INT32
Цифровой в	ыход 2: Перемен	ные типа Real. предн	азначенные для чтения и записи	•	•	•
2400	9216	Обычный пользователь	Выход 2 Импульсы Значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
2402	9218	Обычный пользователь	Выход 2 Импульсы Время	10	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
2404	9220	Обычный пользователь	Выход 2 Частота Основное значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
2406	9222	Обычный пользователь	Выход 2 Частота Полное значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
2408	9224	Обычный пользователь	Выход 2 Аварийное значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
240A	9226	Обычный пользователь	Выход 2 Проверочное выходное значение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
Цифровой в	ыход 2: парамет	ры типа Integer, пред	назначенные для чтения и записи			
2500	9472	Обычный пользователь	Выход 2 Тестовое значение импульсов	18	Чтение и запись	INT32
2502	9474	Обычный пользователь	Выход 2 Частота Полная частота	6	Чтение и запись	INT32
2504	9476	Обычный пользователь	Выход 2 Тестовое значение частоты	6	Чтение и запись	INT32
2506	9478	Обычный пользователь	Выход 2 Частота Обработка ошибок Значение	6	Чтение и запись	INT32
2580	9600	Обычный пользователь	Выход 2 Тип	18	Чтение и запись	INT32
2582	9602	Обычный пользователь	Выход 2 Код ед. измерения значения импульсов	18	Чтение и запись	INT32
2584	9604	Обычный пользователь	Выход 2 Импульсы Обработка ошибок	18	Чтение и запись	INT32
2586	9606	Обычный пользователь	Выход 2 Измерение частоты Адрес регистра измерений	18	Чтение и запись	INT32
2588	9608	Обычный пользователь	Выход 2 Частота Обработка ошибок	18	Чтение и запись	INT32
258A	9610	Обычный пользователь	Выход 2 Код ед. измерений частоты	18	Чтение и запись	INT32
258C	9612	Обычный пользователь	Выход 2 Состояние аварийных сигналов	18	Чтение и запись	INT32
258E	9614	Обычный пользователь	Выход 2 Тип аварийных сигналов	18	Чтение и запись	INT32
2590	9616	Обычный пользователь	Выход 2 Адрес регистра аварийных измерений	18	Чтение и запись	INT32
2592	9618	Обычный пользователь	Выход 2 Код ед. измерений аварийных сигналов	18	Чтение и запись	INT32
2594	9620	Обычный пользователь	Выход 2 Авар. сигналы испытаний	18	Чтение и запись	INT32
2596	9622	Обычный пользователь	Выход 2 Состояние контрольного выхода	18	Чтение и запись	INT32
2598	9624	Обычный пользователь	Выход 2 Тип контрольного выхода	18	Чтение и запись	INT32

Приложение С. Схема Modbus

259A	9626	Обычный пользователь	Выход 2 Контрольныи выход Адрес регистра измерений	18	Чтение и запись	IN132
259C	9628	Обычный пользователь	Выход 2 Код ед. измерений контрольного выхода	18	Чтение и запись	INT32
259E	9630	Обычный пользователь	Выход 2 Тестовый контрольный выход	18	Чтение и запись	INT32
25A0	9632	Обычный пользователь	Выход 2 Сдвиг фазы	18	Чтение и запись	INT32

Регистр (в шестнадцате-	Регистр (в десятеричной	Доступ Уровень	Переменная	Группа пользователей	Только чтение/	Формат
ричнои системе)	системе)				чтение и запись	
25A2	9634	Обычный пользователь	Выход 2 Режим тестирования 18 0: выкл; 1: вкл.		Чтение и запись	INT32
25A4	9636	Обычный пользователь	Выход 2 Адрес регистра измерений импульсов	18	Чтение и запись	INT32
Максимальный	цифровой вых	од; Переменн	ые типа Real, предназначенные толь	ко для чтения		
2A00	10752	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Импульсы Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2A02	10754	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Импульсы Время	10	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
2A04	10756	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Основная частота 18 Значение		Только чтение	(IEEE 32 бит)
2A06	10758	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Полная частота 18 Значение		Только чтение	(IEEE 32 бит)
2A08	10670	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Аварийное значение	18	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
2A0A	10762	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Контрольный выход Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2A80	10880	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Импульсы Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2A82	10882	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Импульсы Время	10	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
2A84	10884	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Основная частота Значение	18	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
2A86	10886	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Полная частота Значение	18	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
2A88	10888	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Аварийное значение	18	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
2A8A	10890	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Контрольный выход Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Максимальный	цифровой вых	од, параметрі	ы типа Integer, предназначенные тол	ько для чтения		
2B00	11008	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Тестовое значение импульсов	18	Только чтение	INT32
2B02	11010	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Полная частота	6	Только чтение	INT32
2B04	11012	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Тестовое значение частоты	6	Только чтение	INT32
2B06	11014	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 1 Значение обработки ошибки частоты	6	Только чтение	INT32
2B80	11136	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Тестовое значение импульсов	18	Только чтение	INT32
2B82	11138	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Полная частота	6	Только чтение	INT32
2B84	11140	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Тестовое значение частоты Значение	6	Только чтение	INT32
2B86	11142	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. выход 2 Значение обработки ошибки частоты	6	Только чтение	INT32
Минимальный L	ифровой выхо	д, переменнь	ie типа Real, предназначенные тольк	о для чтения		
2E00	2	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Импульсы Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E02	512	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Импульсы Время	10	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E04	131072	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Основная частота Значение	18	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)
2E06	33554432	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Полная частота Значение	18	Только чтение	(ІЕЕЕ 32 бит)

Таблица	10: Схема	Modbus	датчика	(продолжение)		
таолица	10. 0/10/10	1100000	Hai wind	(продолинение)		
			ца 10: Схема Moabus датчика (прод	должение)	T	T
---------------	---------------------------	-------------------------	---	----------------	--------------------	---------------
Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	І руппа	Только	Формат
шестнадцате	десятеричной	Уровень		пользователеи	чтение/	
ричной	СИСТЕМЕ				Чтение и	
СИСТЕМЕЛ	ļ	<u> </u>		<u> </u>	запись	ļ
2E08	8589934592	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Аварийное значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E0A	11786	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Контрольный выход Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E80		В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 2 Импульсы Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E82		В РЕЖИМЕ	Мин. выход 2 Импульсы Время	10	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E84		ВРЕЖИМЕ	Мин. выход 2 Основная частота	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E86	+	В РЕЖИМЕ	Значение Мин. выход 2 Частота Полное	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
	<u> </u>	ПРОСМОТРА	Значение	<u> </u>		
2E88		В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 2 Аварийное значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
2E8A	11914	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 2 Контрольный выход Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Минимальный	и цифровой вых	код, параметр	ы типа Integer, предназначенные толь	ько для чтения		
2F00	12032	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Тестовое значение	18	Только чтение	INT32
2F02	12034	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. выход 1 Частота Полная	6	Только чтение	INT32
2F04	12036	В РЕЖИМЕ	Мин. выход 1 Тестовое значение частоты	6	Только чтение	INT32
2F06	12038	В РЕЖИМЕ	Мин. выход 1 Значение обработки	6	Только чтение	INT32
2F80	12160	В РЕЖИМЕ	Мин. выход 2 Тестовое значение	18	Только чтение	INT32
2F82	12162	В РЕЖИМЕ	Ингульсов Мин. выход 2 Частота Полная	6	Только чтение	INT32
2F84	12164	В РЕЖИМЕ	Чистота Мин. выход 2 Тестовое значение частоты	6	Только чтение	INT32
2F86	12166	ВРЕЖИМЕ	Мин. выход 2 Значение обработки	6	Только чтение	INT32
			ршибки частоты			
Параметры н	<u>ina integer, npe, </u>	<u>дназначенные</u>	<u>Э для чтения и записи в протоколе пар</u>		l	L
3100	12544	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Коды ед. изм. Hart	18	Чтение и записы	IN132
Файлы			·			•
3000	12288	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Журнал контроля расхода	18	Только чтение	
3001	12289	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Журнал ошибок	18	Только чтение	
Регистры изм	ерения расхода				1	
Конфигураци	я (пегистры вре		ения)			
Составн, кана	In Real - FF OKOH		CTRO 2			
8000	32768	ОБСЛУЖИВАН	Составн. Значение интервала для	1, 14 или 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8002	32770	ОБСЛУЖИВАН	частотного выхода Составн. внутренний диаметр труб	5	Чтение и	(IEEE 32 бит)
8004	32772	ОБСЛУЖИВАН	Составн. внешний диаметр труб	5	запись Чтение и	(IEEE 32 бит)
8006	32774	ИЕ ОБСЛУЖИВАН	Составн. толщина стенок труб	5	запись Чтение и	(IEEE 32 бит)
					запись	
8008	32776	ОБСЛУЖИВАН ИЕ	Составн. верхний предел для контроля скорости - Пределы аварийной сигнализации - Нормальная эксплуатация	20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
800A	32778	Обычный пользователь	Составн. процентная шкала аналогового выхола	12	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнад-	десятеричной	Уровень		пользователей	чтение/	
цатеричной	системе)				Чтение и	
системе)					запись	
800C	32780	Обычный пользователь	Составн. статическая плотность	4	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
800E	32782	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. предельное ускорение	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8010	32784	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. мин. предел амплитудного селектора	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8012	32786	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. макс. предел амплитудного селектора	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8014	32788	Обычный пользователь	Составн. кинематическая вязкость	7	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8016	32790	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. коэффициент калибровки	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8018	32792	Обычный пользователь	Составн. нулевая граница	20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
801A	32794	Обычный пользователь	Составн. время отклика	13	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
801C	32796	Обычный пользователь	Составн. аналоговый выход Нижний предел, установленный в системе	1, 9, 14	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
801E	32798	Обычный пользователь	Составн. аналоговый выход Верхний предел, установленный в системе	1, 9, 14	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8020	32800	Обычный пользователь	Составн. установка нуля, установленная в системе пользователем	8	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8022	32802	Обычный пользователь	Составн. промежуток, установленный в системе пользователем	8	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8024	32804	Обычный пользователь	Составн. нижний предел скорости – Используется для вычисления нижнего предела по объему	20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8026	32806	Обычный пользователь	Составн. верхний предел скорости - Используется для вычисления верхнего предела по объему	20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8028	32808	Обычный пользователь	Составн. нижний предел для контроля скорости - Пределы аварийной сигнализации - Нормальная эксплуатация	20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
802A	32810	Обычный пользователь	Составн. верхний предел для контроля скорости - Пределы аварийной сигнализации - Нормальная эксплуатация	20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
802C	32812	Обычный пользователь	Составн. контрольная плотность для вычисления стандартного объема	4	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
802E	32814	Обычный пользователь	Составн. основное значение для частотного выхода	1, 14, 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8030	32816	Обычный пользователь	Составн. аналоговый вход Установка нуля, установленная в системе пользователем	8	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8032	32818	Обычный пользователь	Составн. аналоговый вход Интервал, установленный в системе пользователем	8	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9000	36864	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK VelRey_1	18, 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9002	36866	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK VelRey_2	18, 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9004	36868	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK VelRey_3	18, 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9006	36870	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK VelRey_4	18, 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9008	36872	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK VelRey_5	18, 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
900A	36874	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK VelRey_6	18, 20	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9400	37888	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK KFactor_1	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9402	37890	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK KFactor_2	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9404	37892	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK KFactor_3	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
9406	37894	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK KFactor_4	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнад-	десятеричной	Уровень		пользователей	чтение/	
цатеричной	системе)				Чтение и	
системе)	ļ				запись	
9408	37896	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK KFactor_5	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
940A	37898	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK KFactor_6	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
Составн. кан	ал Integer - FF	оконечное устрой	іство 2	•	•	
8100	33024	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. корректировка Рейнольдса: 0: Выкл., 1: Вкл.	18	Чтение и запись	INT32
8102	33026	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. команда для получения нового набора файлов сигналов: 0: Запись - ОШИБКА, Чтение- не готово, 1: Запись - ввод данных, Чтение - готово	18	Чтение и запись	INT32
8104	33028	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. конфигурация линии: 0: диаметр линии, 1: внутр. радиус линии, 2: диаметр двух линий, 3:внутр. радиус двух линий, 4: три линии	18	Чтение и запись	INT32
8106	33030	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. версия аппаратного обеспечения	18	Чтение и запись	INT32
8108	33032	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. версия программного обеспечения	18	Чтение и запись	INT32
810A	33034	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер платы UMPU	18	Чтение и запись	INT32
810C	33036	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. Команды сумм. счетного прибора: 0: Сброс пакета 1: Запуск пакета, 2: Остановка пакета, 3: Сброс суммарного вначения	18	Чтение и запись	INT32
810E	33038	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. Команда: 0: Выкл; 1: Выполнен, 2: Производитель	18	Чтение и запись	INT32
8110	33040	Обычный пользователь	Составн. Какой тест выполнять: 0: Никакой, 1: Испытания сторожевой схемы, 2: Открытый выходной переключатель, Загоронтый выходной переключатель	18	Чтение и запись	INT32
8112	33042	Обычный пользователь	Составн. Обслуживание	18	Чтение и запись	INT32
8114	33044	Обычный пользователь	Составн. Производство	18	Чтение и запись	INT32
8116	33046	Обычный пользователь	Составн. Пользователь	18	Чтение и запись	INT32
8118	33048	Обычный пользователь	Составн. Команды аналогового выхода (для подстройки): 0: Откл. остановку, 1: Нижний предел, 2: Верхний предел, 3: Подстройка нуля 4: Подстройка интервала 5: Установка процента	18	Чтение и запись	INT32
811A	33050	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер датчика 1	18	Чтение и запись	INT32
811C	33052	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер датчика 2	18	Чтение и запись	INT32
811E	33054	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. Окна отслеживания: 0: Выкл; 1: Вкл.	18	Чтение и запись	INT32
8120	33056	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. MultiK Active: 0: Выкл; 1: Вкл.	18	Чтение и запись	INT32
8122	33058	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. Тип MultiK: 0: Скорость, 1: Рейнольлс	18	Чтение и запись	INT32
8124	33060	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. Пары MultiK	18	Чтение и запись	INT32
8126	33062	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. Выбор входа KV	18	Чтение и запись	INT32
8128	33064	Обычный пользователь	Составн. Команды системы (такие как утвердить, принять, остановить): 0: Инициализация, 1: Остановка, 2:отмена, 3: Загрузка, 4: Утверждение, 5: Утверждение от производителя, 6: Утверждение как	18	Чтение и запись	INT32

Таблиц	ца 10: Схема Modbus датчика (про	должение)
1	Поромоциял	[nun

			Выполнен, 7: Запрос на изменение пароля			
812A	33066	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. Активн. TW: 0: Блокировать, 1: Активировать	18	Чтение и запись	INT32

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнид-	системе)	уровене		пользователей	чтение/	
системе)	cherency				эдпись	
812C	33068	Обычный пользователь	Составн. выбор для Пож. сигн. низкий/Пож. сигн. При сбое: 0: слабый пож. сигн., 1: сильный пож. сигн.	18	Чтение и запись	INT32
812E	33070	Обычный пользователь	Составн. выбор аналогового выхода: 0: Массовый расход, 1: Фактический объемный расход, 2: Стандартный объемный расход	18	Чтение и запись	INT32
8130	33072	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. выбор режима калибровки: 0: Выкл. 1: Активизированный вход, 2: Частота Выход	18	Чтение и запись	INT32
8132	33074	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. основная частота для частотного выхода	6	Чтение и запись	INT32
8134	33076	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. интервал по частоте для частотного выхода	6	Чтение и запись	INT32
8136	33078	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. выбор единиц измерения частотного выхода: 0: Скорость, 1: Объемный расход, 2: Массовый расход	18	Чтение и запись	INT32
8138	33080	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. выбор состояния ошибок частотного выхода: 0: Малое усилие, 1: Большое усилие, 2: Удерживать последнее	18	Чтение и запись	INT32
813A	33082	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. Обработка ошибок линии: 0: Выкл., 1: Вкл.	18	Чтение и запись	INT32
813C	33084	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения размера (см. таблицу ед. измерений, С.2)	18	Чтение и запись	INT32
813E	33086	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения плотности (см. таблицу ед. измерений, С.2)	18	Чтение и запись	INT32
8140	33088	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения массового расхода (см. таблицу ед. измерений, С.2)	18	Чтение и запись	INT32
8142	33090	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения объема (см. таблицу ед. измерений, С.2)	18	Чтение и запись	INT32
8144	33092	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения скорости (см. таблицу ед. измерений, С.2)	18	Чтение и запись	INT32
8146	33094	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Составн. тестовая частота для частотного выхода	6	Чтение и запись	INT32
8148	33096	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер датчика 3	18	Чтение и запись	INT32
814A	33098	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер датчика 4	18	Чтение и запись	INT32
814C	33100	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер датчика 5	18	Чтение и запись	INT32
814E	33102	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер датчика 6	18	Чтение и запись	INT32
8150	33104	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. серийный номер измерителя расхода/системы	18	Чтение и запись	IN I 32
8152	33106	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения времени (см. таблицу ед. измерений, С.2)	18	Чтение и запись	INT32
8154	33108	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения вязкости (см. таблицу ед. измерений, С.2)	18	Чтение и запись	INT32
8156	33110	Обычный пользователь	Составн. тип ед. измерения ст. объема (см. таблицу ед. измерения С.2)	18	Чтение и запись	INT32
8158	33112	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. серийный номер буфера BWT 1	18	Чтение и запись	INT32

Таблица	10. Схема	Modbus	латчика	(прололжение)
таолица	TO: CACING	1100000	датчика	продолжение,

Ρογιαστο (ρ	Ρογματη (β	Лостип	Переменная	Γργαρα	TOULKO	формат
шестналиате-	лесятеричной	Vровень	переменная	пользователей	итение/	¢opilar
ричной	системе)	pobelib			Чтение,	
системе)	0.1010110,				запись	
815A	33114	ПРОИЗВОЛИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер буфера BWT	18	Чтение и записн	INT32
010/1			2			
815C	33116	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер буфера BWT	18	Чтение и запись	INT32
			3			
815E	33118	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер буфера BWT	18	Чтение и запись	INT32
			4			
8160	33120	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Составн. Серийный номер буфера ВWT	18	Чтение и запись	IN132
8162	77122	ПРОИЗВОЛИТЕЛЬ		18		INIT32
0102	55122	ползводитель	составн. Серийный номер буфера ВWT 6	10		111132
8164	33124	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	- Составн, серийный номер приемника	18	Чтение и записы	INT32
			UMPU			
Канал 1 Real -	FF оконечное	устройство 4	·		•	•
8400	33792	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Коэф. Chord Wt	18	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8402	33794	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Установка резервного времени	19	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8404	33796	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Время блокировки	19	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8406	33798	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Длина линии Р	5	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
8408	33800	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Осевая длина L	5	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
840A	33802	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Задержка между	19	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
			последовательными передачами			
840C	33804	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Установка разницы по времени	19	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
Канал 1 Intege	er - FF оконечн	ое устройство 4	1		•	
8500	34048	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Процент экстремумов	12	Чтение и запись	INT32
8502	34050	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 % минимумов	12	Чтение и запись	INT32
8504	34052	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 % максимумов	12	Чтение и запись	INT32
8506	34054	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Выбор корректировки	18	Чтение и запись	INT32
			Рейнольдса: 0: Выкл; 1: Вкл.			
8508	34056	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Множество типов датчиков (искл T5): 0: BWT ,1:LX	.18	Чтение и запись	INT32
850A	34058	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Частота датчика: 500000: 500	6	Чтение и запись	INT32
			кГц,			
			1000000: 1 МГц, 2000000: 2MHz			
850C	34060	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 1 Допустимые ошибки	18	Чтение и запись	INT32
Канал 2 Real -	FF оконечное	устройство 5				
8800	34816	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Составной коэффициент	18	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
8802	34818	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Установка резервного времени	19	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
8804	34820	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Время блокировки	19	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8806	34822	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Длина линии Р	5	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
8808	34824	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Осевая длина L	5	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
880A	34826	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Задержка между	19	Чтение и запись	(IEEE 32 бит)
			последовательными передачами			
880C	34828	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Установка разницы по времени	19	Чтение и записы	(IEEE 32 бит)
Канал 2 Intege	er - FF оконечн	ое устройство 5			•	
8900	35072	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Процент экстремумов	12	Чтение и записы	INT32

Регистр (в шестнадцате- ричной системе)	Регистр (в десятеричной системе)	Доступ Уровень	Переменная	Группа пользователей	Только чтение/ Чтение и	Формат
8902	35074	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 % минимумов	12	Запись Чтение и запись	INT32
8904	35076	ОБСЛУЖИВАНИЕ		12	Чтение и запись	INT32
8006	75078			10		
0900	55078	OBCHYMIDAIINE	канал 2 выоор корректировки Рейнольдса: 0: Выкл: 1: Вкл.,1: LX	10	чтение и запись	INTSC
8908	35080	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Множество типов датчиков (искл. T5): 0: BWT, 2000000: 2МГц	18	Чтение и запись	INT32
890A	35082	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Частота датчика: 500000: 500 кГц, 1000000: 1 Мгц	6	Чтение и запись	INT32
890C	35084	ОБСЛУЖИВАНИЕ	Канал 2 Допустимые ошибки	18	Чтение и запись	INT32
Измерения (В	кодные регист	ры)				
Составн. кана	л Real					
8200	33280	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составная скорость	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8202	33282	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составной объемный расход	1	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8204	33284	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составной массовый расход	9	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8206	33286	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. контрольные суммы прям. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8208	33288	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. контрольные суммы обр. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
820A	33290	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. время сумм. счетного прибора	16	Только чтение	(IEEE 32 бит)
820C	33292	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8214	33300	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. Поправочный коэффициент тока	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8216	33302	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. число Рейнольдса для тока	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8218	33304	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. показания датчика температуры	15	Только чтение	(IEEE 32 бит)
821A	33306	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. стандартный объемный расход	14	Только чтение	(IEEE 32 бит)
821C	33308	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. контрольные суммы общ. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8220	33312	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. ток выборки аналогового выхода	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8222	33314	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. аналоговый выход Контроль тока	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Составн. кана	л Int		·		•	
8300	33536	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. поразрядное представление состояния	18	Только чтение	INT32
8302	33538	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. ошибки: ep_Value_Health_Code_I: Используйте выпадающий список	18	Только чтение	INT32
8304	33540	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. наиболее значительная ошибка (см.таблицы ошибок)	18	Только чтение	INT32
8306	33542	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Составн. двоичное отображение состояния активизированного входа: 0:	18	Только чтение	INT32
Kauan 1 Pool	EE OKOHOUUOO			<u>I</u>	1	L
8600	34304	устроиство 4 В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 Скорость	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8602	34306		Канал 1 Скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8604	34308	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 Время перехода вверх	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8606	34310	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 Время перехода вниз	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)

Таблина 1	אטוב אמדעואגם (	(прододжение)
таолица з	лоцэ дитчики (	продолжение

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
ричной	системе)	уровене		пользователей	чтение/ Чтение и	
СИСТЕМЕ)	7/740	2		10	запись т	
8608	34312	В режиме просмотра	Канал 1 Разница по времени Канал 1 Разна в бифара на имичном	19	Только чтение	(IEEE 32 6NT)
86UA	54514	в режиме просмотра	канал 1 время в оуфере на нижнем канале	19	только чтение	(IEEE 32 ONT)
860C	34316	В режиме просмотра	Канал 1 Качество сигналов верхнего канала	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
860E	34318	В режиме просмотра	Канал 1 Качество сигналов нижнего канала	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8610	34320	В режиме просмотра	Канал 1 Верхний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8612	34322	В режиме просмотра	Канал 1 Нижний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8614	34324	В режиме просмотра	Канал 1 Коэффициент усиления сигналов вверх	3	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8616	34326	В режиме просмотра	Канал 1 Коэффициент усиления сигналов вниз	3	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8618	34328	В режиме просмотра	Канал 1 Отношение «сигнал-шум» на верхнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
861A	34330	В режиме просмотра	Канал 1 Отношение «сигнал-шум» на нижнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
861C	34332	В режиме просмотра	Канал 1 Время в буфере на верхнем канале	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Канал 1 Integer	- FF оконечное ч	устройство 4				
8700	34560	В режиме просмотра	Канал 1 Поразрядное представление состояния	18	Только чтение	INT32
8702	34562	В режиме просмотра	Канал 1 Наиболее значительная ошибка (см. Таблицы ошибок)	18	Только чтение	INT32
8704	34564	В режиме просмотра	Канал 1 Вверх +- пик	18	Только чтение	INT32
8706	34566	В режиме просмотра	Канал 1 Вниз +- пик	18	Только чтение	INT32
8708	34568	В режиме просмотра	Канал 1 Динамический порог на верхнем канале	12	Только чтение	INT32
870A	34570	В режиме просмотра	Канал 1 Динамический порог на нижнем канале	12	Только чтение	INT32
870C	34572	В режиме просмотра	Канал 1 #Ошибки последних 16	18	Только чтение	INT32
Канал 2 Real - Fl	- оконечное уст	ройство 5				
8A00	35328	В режиме просмотра	Канал 2 Скорость	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A02	35330	В режиме просмотра	Канал 2 Скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A04	35332	В режиме просмотра	Канал 2 Время перехода вверх	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A06	35334	В режиме просмотра	Канал 2 Время перехода вниз	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A08	35336	В режиме просмотра	Канал 2 Разница по времени	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A0A	35338	В режиме просмотра	Канал 2 Время в буфере на нижнем канале	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A0C	35340	В режиме просмотра	Канал 2 Качество сигналов верхнего канала	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A0E	35342	В режиме просмотра	Канал 2 Качество сигналов нижнего канала	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A10	35344	В режиме просмотра	Канал 2 Верхний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A12	35346	В режиме просмотра	Канал 2 Нижний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A14	35348	В режиме просмотра	Канал 2 Коэффициент усиления сигналов вверх	3	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A16	35350	В режиме просмотра	Канал 2 Коэффициент усиления сигналов вниз	3	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A18	35352	В режиме просмотра	Канал 2 Отношение «сигнал-шум» на верхнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A1A	35354	В режиме просмотра	Канал 2 Отношение «сигнал-шум» на нижнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
8A1C	35356	В режиме просмотра	Канал 2 Время в буфере на верхнем канале	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Канал 2 Integer	- FF оконечное	устройство 5				
8B00	35584	В режиме просмотра	Канал 2 Поразрядное представление состояния	18	Только чтение	INT32

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень		пользователей	чтение/	
ричной	й системе)				Чтение и	
системе)					запись	
8B02	35586	В РЕЖИМЕ	Канал 2 Наиболее значительная ошибка (см.	18	Только чтение	INT32
		ПРОСМОТРА	Таблицы ошибок)			
8B04	35588	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 Вверх +- пик	18	Только чтение	INT32
8B06	35590	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 Вниз +- пик	18	Только чтение	INT32
8B08	35592	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 Динамический порог на верхнем канале	12	Только чтение	INT32
8B0A	35594	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 Динамический порог на нижнем канале	12	Только чтение	INT32
8B0C	35596	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 #ошибки последних 16	18	Только чтение	INT32
Максимальный	і составн. кан	ал Real		•	•	
A200	41472	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составная скорость	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A202	41474	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составной объемный расход	1	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A204	41476	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составной массовый расход	9	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A206	41478	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. контрольные суммы прям. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A208	41480	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. контрольные суммы обр. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A20A	41482	В РЕЖИМЕ	Макс. составн. время сумм. счетного прибора	2	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A20C	41484	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A20E	41486	В РЕЖИМЕ	Макс. составн. прям. сумм. значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A210	41488	В РЕЖИМЕ	Макс. составн. обр. сумм. значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A212	41490	В РЕЖИМЕ	Макс. составн. сумм. значение	2	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A214	41492	В РЕЖИМЕ	времени счетного прибора Макс. составн.	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
4216	(1/0/		поправочныи коэффициент для тока	10	<b>T</b>	
A216	41494	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. число Реинольдса	18	голько чтение	(IEEE 32 ONT)
A218	41496	В РЕЖИМЕ	Макс. составн. приемлемые показания	15	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A21A	41498	В РЕЖИМЕ	датчика температуры Макс. составн. стандарт	14	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A21C	41500	ПРОСМОТРА В РЕЖИМЕ	Макс. составн. контрольные суммы общ.	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A21E	41502	ПРОСМОТРА В РЕЖИМЕ	пакета Макс. составн. общ. суммарное значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A220	41504	ПРОСМОТРА В РЕЖИМЕ	Макс. составн. аналоговый выход	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A222	41506	ПРОСМОТРА В РЕЖИМЕ	тока выборки Макс. составн. аналоговый выход	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	регулируемого тока			
Максимальный	і составн. кан	ал Integer				
A300	41728	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. поразрядное представление состояния	18	Только чтение	INT32
A302	41730	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. ошибки	18	Только чтение	INT32
A304	41732	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. наиболее значительная ошибка	18	Только чтение	INT32
A306	41734	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. двоичное отображение состояния активизированного входа: 0: Открыт, 1: Закрыт	18	Только чтение	INT32

Ταδημια 10· Схема Modbus латинка	(продолжение)
таолица то. Слема глоараз датчика	продолжение

			da zer eller la riegenad Har unia (ribeH			
Регистр (в шестнадцате- ричной	Регистр (в десятерично й системе)	Доступ Уровень	Переменная	Группа пользователей	Только чтение/ Чтение и	Формат
системе)	in chereney				запись	
Минимальный	оставной кана	ал Real			•	•
A600	42496	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. скорость	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A602	42498	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составной объемный расход	1	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A604	42500	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составной массовый расход	9	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A606	42502	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. контрольные суммы прям. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A608	42504	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. контрольные суммы обр. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A60A	42506	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. время сумм. счетного прибора	16	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A60C	42508	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A60E	42510	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. прямое суммарное значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A610	42512	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. обратное суммарное значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A612	42514	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. время сумм. счетного прибора	2	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A614	42516	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. поправочный коэффициент для тока	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A616	42518	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. число Рейнольдса для тока	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A618	42520	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. приемлемые показания датчика температуры	15	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A61A	42522	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. стандарт	14	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A61C	42524	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. контрольные суммы общ. пакета	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A61E	42526	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. общ. суммарное значение	17	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A620	42528	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. ток выборки аналогового выхода	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A622	42530	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. регулируемый ток аналогового выхода	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Минимальны	й составн. ка	нал Integer				
A700	42752	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. поразрядное представление состояния	18	Только чтение	INT32
A702	42754	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. ошибки	18	Только чтение	INT32
A704	42756	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. наиболее значительная ошибка	18	Только чтение	INT32
A706	42758	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. двоичное отображение состояния активизированного входа 0: Открыт, 1: Закрыт	18	Только чтение	INT32
Максимальнь	<u>ій составн. к</u>	анал Real				
A000	40960	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. частотный выход Значение интервала	1, 14, 20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A002	40962	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. внутренний диаметр труб	5	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A004	40964	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. внешний диаметр труб	5	Только чтение	(IEEE 32 бит)

Таблица 10: Схема Modbus датчика (продолжение)

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень		пользователей	чтение/	
ричной	й системе)				Чтение и	
системе)					запись	
A006	40966	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. толщина стенок труб	5	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A008	40968	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. верхний предел для контроля скорости - Пределы аварийной сигнализации - Нормальная эксплуатация	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A00A	40970	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. процентная шкала аналогового выхода	12	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A00C	40972	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. статическая плотность	4	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A00E	40974	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. предел ускорения	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A010	40976	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. мин. предел амплитудного селектора	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A012	40978	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. макс. предел амплитудного селектора	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A014	40980	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. кинематическая вязкость	7	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A016	40982	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. коэффициент калибровки	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A018	40984	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. нулевая граница	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A01A	40986	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. время отклика	13	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A01C	40988	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. аналоговый выход Нижний предел, установленный в системе	1, 9, 14	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A01E	40990	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. аналоговый выход Верхний предел, установленный в системе	1, 9, 14	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A020	40992	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. установка нуля, установленная в системе пользователем	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A022	40994	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. промежуток, установленный в системе пользователем	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A024	40996	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. нижний предел скорости	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A026	40998	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. верхний предел скорости	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A028	41000	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. предупредительная граница снизу для скорости	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A02A	41002	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. предупредительная граница сверху для скорости	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A02C	41004	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. эталонная плотность	4	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A02E	41006	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. частотный выход Основное значение	1, 14, 20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A030	41008	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. аналоговый вход Установка нуля, установленная в системе пользователем	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A032	41010	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. аналоговый выход Промежуток, установленный в системе пользователем	8	Только чтение	(IEEE 32 бит)
A034	41012	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. значение отдельного VelRey	18, 20	Только чтение	(IEEE 32 бит)

Регистр (в шестнадцате-	Регистр (в десятерично	Доступ Уровень	Переменная	Группа пользователей	Только чтение/	Формат
ричной системе)	й системе)				Чтение и запись	
A036	41014	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. значение отдельного KFact Значение	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Максимальный	і составн. кано	ал Integer			•	•
A100	41216	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. поправка Рейнольдса	18	Только чтение	INT32
A102	41218	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составной канал Команда для получения нового набора файлов сигналов:	18	Только чтение	INT32
A104	41220	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. конфигурация линии	18	Только чтение	INT32
A106	41222	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. аппаратное обеспечение	18	Только чтение	INT32
A108	41224	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. версия программного обеспечения	18	Только чтение	INT32
A10A	41226	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. плата UMPU	18	Только чтение	INT32
A10C	41228	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. Максимальный лиапазон команл	18	Только чтение	INT32
A10E	41230	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. команда	18	Только чтение	INT32
A110	41232	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. какой тест выполнять	18	Только чтение	INT32
A112	41234	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. обслуживание	18	Только чтение	INT32
A114	41236	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. производство	18	Только чтение	INT32
A116	41238	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. пользователь	18	Только чтение	INT32
A118	41240	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. команда Аналогового выхода (для подстройки)	18	Только чтение	INT32
A11A	41242	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер датчика 1	18	Только чтение	INT32
A11C	41244	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер датчика 2	18	Только чтение	INT32
A11E	41246	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. окна отслеживания	18	Только чтение	INT32
A120	41248	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. MultiK Active	18	Только чтение	INT32
A122	41250	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип MultiK	18	Только чтение	INT32
A124	41252	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. MultiK Pairs	18	Только чтение	INT32
A126	41254	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. выбор входы KV	18	Только чтение	INT32
A128	41256	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. системные команды (такие, как утвердить, принять, остановить)	18	Только чтение	INT32
A12A	41258	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. Активировать активн. TW	18	Только чтение	INT32
A12C	41260	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. пож. сигн. низкий/ пож. сигн. высокий при сбое	18	Только чтение	INT32
A12E	41262	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. выбор аналогового выхода	18	Только чтение	INT32
A130	41264	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. выбор коэффициента калибровки	18	Только чтение	INT32
A132	41266	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. основная частота для частотного выхода	6	Только чтение	INT32
A134	41268	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. интервал частоты для частотного выхода	6	Только чтение	INT32

Таблица 10: Схема Modbus датчика (продолжение)

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень	·	пользователей	чтение/	
ричной	й системе)				Чтение и	
системе)					запись	
A136	41270	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. частотный выход Выбор единиц измерения	18	Только чтение	INT32
A138	41272	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. частотный выход Выбор состояния ошибок	18	Только чтение	INT32
A13A	41274	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. ошибка линии	18	Только чтение	INT32
A13C	41276	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	макс. составн. тип ед. измерения размера	18	Только чтение	INT32
A13E	41278	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип ед. измерения плотности	18	Только чтение	INT32
A140	41280	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип ед. измерения массового расхода	18	Только чтение	INT32
A142	41282	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип ед. измерения объемных параметров	18	Только чтение	INT32
A144	41284	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип ед. измерения Скорость	18	Только чтение	INT32
A146	41286	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тестовая частота для частотного выхода	6	Только чтение	INT32
A148	41288	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер датчика 3	18	Только чтение	INT32
A14A	41290	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер датчика 4	18	Только чтение	INT32
A14C	41292	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер датчика 5	18	Только чтение	INT32
A14E	41294	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер датчика 6	18	Только чтение	INT32
A150	41296	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер измерителя расхода/системы	18	Только чтение	INT32
A152	41298	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип ед. измерения времени	18	Только чтение	INT32
A154	41300	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип ед. измерения Вязкость	18	Только чтение	INT32
A156	41302	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. тип ед. измерения Стандартный объемный расход	18	Только чтение	INT32
A158	41304	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. стандарт Bwt Серийный номер буфера BWT 1	18	Только чтение	INT32
A15A	41306	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. стандарт Bwt Серийный номер буфера BWT 2	18	Только чтение	INT32
A15C	41308	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. стандарт Bwt Серийный номер буфера BWT 3	18	Только чтение	INT32
A15E	41310	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. стандарт Bwt Серийный номер буфера BWT 4	18	Только чтение	INT32
A160	41312	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. стандарт Bwt Серийный номер буфера BWT 5	18	Только чтение	INT32
A162	41314	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. стандарт Bwt Серийный номер буфера BWT 6	18	Только чтение	INT32
A164	41316	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. составн. серийный номер приемника UMPU	18	Только чтение	INT32

<b>-</b> <i>c</i>	10.0			,	,
Таблица	10: Схема	Modbus	датчика	(продолжение	2)

		таолица	1 10. CACINA 1 100003 Add 40ka (hpo	должение,		
Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень		пользователей	чтение/	
ричной	й системе)				Чтение и	
системе)					запись	
Минимальный	составн. кана	л Real	•			
A400	41984	В РЕЖИМЕ	Мин. составн, верхний предел для	1, 9, 20	Только	(IEEE 32 бит)
	11901	ПРОСМОТРА	контроля скорости - Пределы аварийной	1, 5, 20	чтение	
			сигнализации - Нормальная эксплуатация			
A402	41986	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. внутренний диаметр труб	5	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	
A404	41988	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. внешний диаметр труб	5	Только	(IEEE 32 бит)
-		ПРОСМОТРА		-	чтение	· · · ·
A406	41990	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. толщина стенок труб	5	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	
A408	41992	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. верхний предел для	20	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	контроля скорости - Пределы аварийной		чтение	
			сигнализации - Нормальная эксплуатация			
A40A	41994	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. процентная шкала	12	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	аналогового выхода		чтение	
A40C	41996	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. статическая плотность	4	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	
A40E	41998	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. предельное ускорение		Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	
A410	42000	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. нижний предел	18	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	амплитудного селектора		чтение	
A412	42002	В РЕЖИМЕ	Мин составн верхний предел	18	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	амплитулного селектора		чтение	
۵/۱1/۱	(1200/1	В РЕЖИМЕ	Мин составн кинематическая	7	Только	(IEEE 32 бит)
~+1+	42004			'	чтение	
٨/16	42006		Мин составн коэффиционт калибровки	18	Только	(IEEE 32 6MT)
A410	42000		пин. составн. коэффициент калиоровки	10	чтение	ILLE JZ OMI)
A418	42008	В РЕЖИМЕ	Мин составн нулевая граница	20	Только	(IEEE 32 бит)
	12000	ПРОСМОТРА	i mili eoerabili fiyneban i parmiga	20	чтение	
A41A	42010	В РЕЖИМЕ	Мин составн время отклика	13	Только	(IFFE 32 бит)
/ (+1/ (	42010	ПРОСМОТРА		15	чтение	
A41C	42012	В РЕЖИМЕ	Мин, составн, аналоговый выход	1 9 14	Только	(IFFE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	Нижний предел. установленный в системе		чтение	
A41F	42014	В РЕЖИМЕ	Мин составн аналоговый выход	1 9 14	Только	(IFFE 32 бит)
	12011	ПРОСМОТРА	Верхний предел установленный в системе	1, 5, 1	чтение	
A420	42016	В РЕЖИМЕ		8	Только	(IEEE 32 бит)
	12010	ПРОСМОТРА		S	чтение	
A/100	42018			Q	Толико	
H422	42010		мин. составн. интервал, установленный в	0	ТОЛЬКО ИТЕНИЕ	ILLE JZ OMI)
A / D /	42020			20	Teerine	
A424	42020		мин. составн. нижнии предел скорости	20	ТОЛЬКО	IEEE 32 ONT)
4420	42022			20	чтение	
A426	42022		Мин. составн. верхний предел скорости	20	ТОЛЬКО	IEEE 32 ONT)
A / 20	(202)		N.A	20	чтение	
A428	42024		Мин. составн. предупредительная	20	ТОЛЬКО	(IEEE 32 ONT)
A 4 2 A	42020			20	Толико	
A4ZA	42026		мин. составн. предупредительная	20	ТОЛЬКО	IEEE 32 ONT)
A42C	42020			4		
H42U	42020		мин. составн. статическая плотностъ	4		ILEE 32 ONT
A42E	42070		×	1 14 20		
M42E	42030		мин. составн. верхнии предел для	1, 14, 20		ILEE 32 ONI)
			контроля скорости - пределы аварииной		-include	
	1	1	сиі нализации - нормальная эксплуатация	1		1

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень		пользователей	чтение/	
ричной	й системе)				Чтение и	
системе)					запись	
A430	42032	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. аналоговый вход	8	Только	(IEEE 32 бит)
		TFOCHOTFA	установка нуля, установленная в системе пользователем		чтепие	
A432	42034	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. аналоговый вход	8	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	Промежуток, установленный в системе		чтение	
= .			пользователем		_	
A434	42036	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. отдельное значение VelRey	18, 20	Только	(IEEE 32 бит)
A436	42038	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. отдельное значение KFact	18	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	,
Минимальный	составн. кана	л Integer			•	•
A500	42240	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. поправка Рейнольдса	18	Только чтение	INT32
A502	42242	В РЕЖИМЕ	Мин. составной канал Команда для	18	Только	INT32
		ПРОСМОТРА	получения нового набора файлов		чтение	
AE0/	42244		СИГНОЛОВ:	10	Только	
A504	42244	ПРОСМОТРА	мин. составн. конфигурация линии	10	чтение	111132
A506	42246	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. версия аппаратного обеспечения	18	Только чтение	INT32
A508	42248	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. версия программного обеспечения	18	Только чтение	INT32
A50A	42250	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. серийный номер платы	18	Только	INT32
		ΠΡΟϹΜΟΤΡΑ	UMPU		чтение	
A50C	42252	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. верхняя граница для абсолютной величины поправки	18	Только чтение	INT32
A50E	42254	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. команда	18	Только чтение	INT32
A510	42256	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. Какой тест выполнять:	18	Только чтение	INT32
A512	42258	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. служебный пароль	18	Только чтение	INT32
A514	42260	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. заводской пароль	18	Только чтение	INT32
A516	42262	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. пароль пользователя	18	Только чтение	INT32
A518	42264	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. аналоговый выход	18	Только	INT32
		ΠΡΟϹΜΟΤΡΑ	Команды (для подстройки)		чтение	
A51A	42266	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер датчика 1	18	Только чтение	INT32
A51C	42268	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер датчика 2	18	Только	INT32
A51E	42270	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. окна отслеживания:	18	Только	INT32
A520	42272	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. MultiK Active	18	Только	INT32
A522	42274	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. тип MultiK	18	Только	INT32
	10075	ПРОСМОТРА			чтение	
A524	42276	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. MultiK Pairs	18	Голько чтение	IN132
A526	42278	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. выбор входа КV	18	Только чтение	INT32
A528	42280	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. системные команды такие как утвердить принять остановить	18	Только чтение	INT32
A52A	42282	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. активация Активн. TW	18	Только	INT32
A52C	/1228/		Мин составн пож сигн низкий/Пож сист	18	Только	INIT32
	42204		глип. составп. пож. сигн. низкии/пож. сигн.	10		INISC

Таолица то: Схема моариз датчика (продолжени	Таблица	10: Схема	Modbus	датчика	(прод	олжени
--	---------	-----------	--------	---------	-------	--------

A52E	42286	В РЕЖИМЕ	Мин. составн. аналоговый выход	18	Голько	INT32
		ПРОСМОТРА			чтение	

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень		пользователей	чтение/	
ричной	й системе)				Чтение и	
системе)					запись	
A530	42288	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. режим калибровки	18	Только чтение	INT32
A532	42290	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. основная частота	6	Только чтение	INT32
A534	42292	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. промежуток по частоте	6	Только чтение	INT32
A536	42294	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. частотный выход	18	Только чтение	INT32
A538	42296	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. частотный выход	18	Только чтение	INT32
A53A	42298	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. обработка ошибок на линии:	18	Только чтение	INT32
A53C	42300	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения Размер	18	Только чтение	INT32
A53E	42302	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения плотности	18	Только чтение	INT32
A540	42304	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения массового расхода	18	Только чтение	INT32
A542	42306	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения объемных параметров	18	Только чтение	INT32
A544	42308	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения скорости	18	Только чтение	INT32
A546	42310	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тестовая частота для частотного выхода	6	Только чтение	INT32
A548	42312	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер латчика 3	18	Только чтение	INT32
A54A	42314	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер датчика 4	18	Только чтение	INT32
A54C	42316	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер датчика 5	18	Только чтение	INT32
A54E	42318	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер датчика 6	18	Только чтение	INT32
A550	42320	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер измерителя расхода/системы	18	Только чтение	INT32
A552	42322	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения времени	18	Только чтение	INT32
A554	42324	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения Вязкость	18	Только чтение	INT32
A556	42326	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. тип ед. измерения Стандартный объемный расход	18	Только чтение	INT32
A558	42328	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер буфера ВWT 1	18	Только чтение	INT32
A55A	42330	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер буфера ВWT 2	18	Только чтение	INT32
A55C	42332	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер буфера ВWT 3	18	Только чтение	INT32
A55E	42334	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер буфера ВWT 4	18	Только чтение	INT32
A560	42336	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	мин. составн. серийный номер буфера вwт 5	18	Только чтение	INT32
A562	42338	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составн. серийный номер буфера ВWT 6	18	Только чтение	INT32
A564	42340	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. составной канал серийный номер приемника UMPU	18	Только чтение	INT32

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень	·	пользователей	чтение/	
ричной	й системе)	•			Чтение и	
системе)					запись	
Максимальный	і канал Real					
A800	43008	В РЕЖИМЕ	Макс. составной канал	18	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА	Коэффициент		чтение	,
A802	43010	В РЕЖИМЕ	Макс. канал установки резервного время	19	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	
A804	43012	В РЕЖИМЕ	Макс. канал Время блокировки	19	Только	(IEEE 32 бит)
		ΠΡΟϹΜΟΤΡΑ			чтение	
A806	43014	В РЕЖИМЕ	Макс. канал Длина линии Р	5	Только	(IEEE 32 бит)
1000	17016		Maria and Original and I	r	чтение	
A808	43016		макс. канал Осевая длина L	5	ТОЛЬКО	(IEEE 32 ONT)
<u> </u>	//3018			10	Только	(IEEE 32 6MT)
AUUA	43010		последовательными передачами	19	чтение	
A80C	43020	В РЕЖИМЕ	Макс канал Поправка на разницу по	19	Только	(IFFF 32 бит)
1000	-3020	ПРОСМОТРА	времени	15	чтение	
Максимальный	і канал Inteaei	-				
A900	43264	В РЕЖИМЕ	Макс. канал Процент экстремумов	12	Только	INT32
		ПРОСМОТРА			чтение	-
A902	43266	В РЕЖИМЕ	Макс. канал % минимумов	12	Только	INT32
		ПРОСМОТРА			чтение	
A904	43268	В РЕЖИМЕ	Макс. канал % максимумов	12	Только	INT32
		ΠΡΟϹΜΟΤΡΑ			чтение	
A906	43270	В РЕЖИМЕ	Макс. канал Выбор корректировки	18	Только	INT32
		ПРОСМОТРА	Рейнольдса		чтение	
A908	43272	В РЕЖИМЕ	Макс. канал Множество типов датчиков	18	Только	INT32
1001	(202)		(искл. Т5)	6	чтение 	11.770
A90A	43274	В РЕЖИМЕ	Макс. канал Частота датчика	б	Только	IN 132
4000	47070			10	чтение	
AYUC	43270	ο ρεχνινίε Προςμότρα	Макс. канал допустимые ошиоки	10		111132
Мицимальцый	rahar Boal	III OCHOTI A			чтение	
	44032	В РЕЖИМЕ	Мин канал составн	18	Только	(IEEE 32 бит)
AC00	44032	ΠΡΟ <u></u>	Коэффициент	10	чтение	
AC02	44034	В РЕЖИМЕ	Мин, канал установки резервного время	19	Только	(IFFE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	
AC04	44036	В РЕЖИМЕ	Мин. канал Время блокировки	19	Только	(IEEE 32 бит)
		ПРОСМОТРА			чтение	
AC06	44038	В РЕЖИМЕ	Мин. канал Длина линии Р	5	Только	(IEEE 32 бит)
		ΠΡΟϹΜΟΤΡΑ			чтение	
AC08	44040	В РЕЖИМЕ	Мин. канал Осевая длина L	5	Только	(IEEE 32 бит)
1.001				10	чтение	
ACUA	44042		Мин. канал Задержка между	19	ТОЛЬКО	(IEEE 32 ONT)
1000	44044		последовательными передачами	10	чтение	
ALUL	44044		мин. канал поправка на разницу по	19	ТОЛЬКО	(IEEE 32 ONT)
Мишимальный	kauan Intogor	TFUCMUTA	времени		чтение	
	M/288		Мин канал Процент экстремимор	12	Только	INIT32
ADUU	44200	ΠΡΟΓΜΟΤΡΔ	мин. конол процент экстремумов	12	итение	INTSE
AD02	44290	В РЕЖИМЕ	Мин канал % минимумов	12	Только	INT32
NB 02	11230	ПРОСМОТРА			чтение	intro E
AD04	44292	В РЕЖИМЕ	Мин. канал % максимумов	12	Только	INT32
		ПРОСМОТРА			чтение	
AD06	44294	В РЕЖИМЕ	Мин. канал Выбор поправки Рейнольдса	18	Только	INT32
		ПРОСМОТРА			чтение	
AD08	44296	В РЕЖИМЕ	Мин. канал Множество типов датчиков	18	Только	INT32
		ΠΡΟϹΜΟΤΡΑ	(искл. Т5)		чтение	
AD0A	44298	В РЕЖИМЕ	Мин. канал Частота датчика	6	Только	INT32
		ПРОСМОТРА			чтение	
ADOC	44300	В РЕЖИМЕ	Мин. канал Допустимые ошибки	18	Только	INT32
Mayama					чтение	
Максимальный	канал кеаі		Mayo yougo Cuozan	20	Topus	
AAUU	43520		макс. канал скорость	20	ТОЛЬКО	(IEEE 32 ONT)
		UPUCINUTIA			чтение	

		Табли	ца 10: <u>Схема Modbus датчика (прод</u> а	элжение)		
Регистр (в шестнадцате-	Регистр (в десятерично	Доступ Уровень	Переменная	Группа пользователей	Только чтение/ Чтение и	Формат
ричной системе)	й системе)			ļ'	запись	
AA02	43522	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Максимальный канал Скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 60T)
AA04	43524	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Максимальный канал Время перехода вверх	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA06	43526	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Максимальный канал Время перехода	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA08	43528	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Максимальный канал Разница по времени	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AAOA	43530	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Резервное время на НИЖНЕМ	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AAOC	43532	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Качество сигналов вверх	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA0E	43534	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Качество сигналов вниз	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA10	43536	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Верхний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA12	43538	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Нижний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA14	43540	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Максимальный канал Коэф. усиления	3	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA16	43542	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Максимальный канал Коэф. усиления сисналов вниз	3	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA18	43544	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Makc. Channel_SNR на верхнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA1A	43546	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. Channel_SNR на НИЖНЕМ канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AA1C	43548	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Резервное время на ВЕРХНЕМ канале	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Максимальный кан	ал Integer	·				-
AB00	43776	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Поразрядное представление состояния	18	Только чтение	INT32
AB02	43778	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Вверх+- Пик	18	Только чтение	INT32
AB04	43780	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Вниз+- Пик	18	Только чтение	INT32
AB06	43782	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Наиболее значительная ошибка	18	Только чтение	INT32
AB08	43784	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Динамический порог на верхнем канале	12	Только чтение	INT32
ABOA	43786	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал Динамический порог на НИЖНЕМ канале	12	Только чтение	INT32
ABOC	43788	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Макс. канал #Ошибки последних 16	18	Только чтение	INT32
CH Real Мин	 		 	T	 	
AE00	44544	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Скорость	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE02	44546	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Минимальный канал Скорость звука	20	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE04	44548	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Минимальный канал Время перехода вверх	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE06	44550	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Минимальный канал Время перехода вниз	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE08	44552	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Разница по времени	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AEOA	44554	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Резервное время на НИЖНЕМ канале	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AEOC	44556	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Качество сигналов вверх	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AEOE	44558	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Качество сигналов вниз	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE10	44560	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Верхний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE12	44562	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Нижний диск усилителя	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE14	44564	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Минимальный канал Коэф. усиления сигналов вверх	3	Только чтение	(IEEE 32 бит)

#### Tak 10.0 Modh 1.

только чтение	(IEEE 32 OVII)	1
		1
		1
i	только чтение	ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ (ТЕЕЕ 32 ОИТ)

Регистр (в	Регистр (в	Доступ	Переменная	Группа	Только	Формат
шестнадцате-	десятерично	Уровень		пользователей	чтение/	
ричной	й системе)				Чтение и	
системе)					запись	
AE18	44568	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. Channel_SNR на верхнем канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE1A	44570	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. Channel_SNR на НИЖНЕМ канале	18	Только чтение	(IEEE 32 бит)
AE1C	44572	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Резервное время на ВЕРХНЕМ канале	19	Только чтение	(IEEE 32 бит)
Минимальный	канал Integer	•		•	•	
AF00	44800	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Поразрядное представление состояния	18	Только чтение	INT32
AF02	44802	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Вверх +- Пик	18	Только чтение	INT32
AF04	44804	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Вниз+- Пик	18	Только чтение	INT32
AF06	44806	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал Наиболее значительная ошибка	18	Только чтение	INT32
AF08	44808	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Минимальный канал Динамический порог на BEPXHEM канале	12	Только чтение	INT32
AF0A	44810	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Минимальный канал Динамический порог на НИЖНЕМ канале	12	Только чтение	INT32
AF0C	44812	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Мин. канал #Ошибки последних 16	18	Только чтение	INT32
Ультразвуковы	е файлы	•				
A000	40960	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 необработанный верхний	18	Только чтение	signed short
A001	40961	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 необработанный нижний	18	Только чтение	signed short
A002	40962	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 согласованный верхний	18	Только чтение	signed short
A003	40963	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 согласованный нижний	18	Только чтение	signed short
A004	40964	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 1 взаимно-корреляционный	18	Только чтение	signed short
A010	40976	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 необработанный верхний	18	Только чтение	signed short
A011	40977	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 необработанный нижний	18	Только чтение	signed short
A012	40978	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 согласованный верхний	18	Только чтение	signed short
A013	40979	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 согласованный нижний	18	Только чтение	signed short
A014	40980	В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА	Канал 2 взаимно-корреляционный	18	Только чтение	signed short

### С.4 Коды ед. изм. Modbus

Многие из элементов схемы Modbus имеют единицы измерения. Коды данных единиц измерения приведены в Таблице 11 ниже. Это стандартные коды единиц измерения Fieldbus.

	146/11		
Значение	Коды ед. изм.	Условное	Описание
<b>.</b>		обозначение	
гемпература	1000	12	Ken nun
	1000	ĸ	Кельвин
	1001	C	I радус Цельсия
	1002	F	Градус Фаренгейта
	1003	R	Градус Ренкина
Размер		1	
	1010	М	метры (по умолчанию)
	1013	ММ	миллиметры
	1018	фут	футы
	1019	дюйм	дюймы
Объем	·		
	1034	м3	метры кубические
	1038	Л	литры
	1042	куб. дюйм	кубические дюймы
	1043	куб.фут	кубические футы
	1048	гал	американский галлон
	1051	барр	баррель
	1667	МГал	Мегагаллоны
	1663	MFT3	Мега кубические футы
	1664	мбарр	Мегабаррели
	1645	МЛ	Мегалитры
	1668	Мм3	Мега кубические метры
Macca/Bec			
	1088	КГ	килограмм
	1092	Т	метрическая тонна
	1094	Фунт	Фунт (масса)
	1095	SZ3N	Короткая тонна
Плотность			
	1097	кг/м3	Килограмм на метр кубический (по
			умолчанию)
	1107	фунт/куб.фут	фунтов на кубический фут
Массовый расх	юд		
	1322	кг/с	килограмм в секунду (по умолчанию)

Таблица 11: Коды ед. изм. для ХМТ910

Значение	Коды ед. изм.	Условное	Описание
	1707	обозначение	
	1323	KF/M	килограмм в минуту
	1324	кг/ч	килограмм в час
	1325	кг/д	килограмм в день
	1326	T/C	метрических тонн в секунду
	1327	т/мин	метрических тонн в минуту
	1328	т/ч	метрических тонн в час
	1329	т/д	метрических тонн в день
	1330	ф/с	фунтов в секунду
	1331	ф/м	фунтов в минуту
	1332	ф/ч	фунтов в час
	1333	ф/д	фунтов в день
	1334	кор. т/с	коротких тонн в секунду
	1335	кор. т/м	коротких тонн в минуту
	1336	кор. тонн/час	коротких тонн в час
	1337	кор. тонн/день	коротких тонн в день
	1644	кфунт/с	кило фунтов в секунду
	1643	кфунт/мин	кило фунтов в минуту
	1642	кфунт/ч	кило фунтов в час
	1641	кфунт/день	кило фунтов в день
Объемный рас;	ход (также называ	емый фактически	ій объемный расход)
	1347	м3/с	Кубических метров в секунду (по умолчанию)
	1348	м3/мин	Кубических метров в минуту
	1349	м3/ч	Кубических метров в час
	1350	м3/день	Кубических метров в день
	1351	л/с	Литров в секунду
	1352	л/м	Литров в минуту
	1353	л/ч	Литров в час
	1354	л/день	Литров в день
	1356	куб.фут/с	Кубических футов в секунду
	1357	куб.фут/мин	Кубических футов в минуту
	1358	куб.фут/ч	Кубических футов в час
	1359	куб.фут/день	Кубических футов в день
	1362	гал/с	Американских галлонов в секунду
	1363	гал/м	Американских галлонов в минуту
	1364	гал/ч	Американских галлонов в час
	1365	гал/день	Американских галлонов в день

Таблица 11: Коды ед. изм. для ХМТ910

Значение	Коды ед. изм.	Условное	Описание
		обозначение	
	1371	барр/с	Баррелей в секунду
	1372	барр/мин	Баррелей в минуту
	1373	барр/ч	Баррелей в час
	1374	барр/день	Баррелей в день
	1454	кгал/мин	Американских килогаллонов в минуту
	1458	кгал/ч	Американских килогаллонов в час
	1462	кгал/день	Американских килогаллонов в день
	1485	кбарр/мин	Килобаррелей в минуту
	1489	кбарр/ч	Килобаррелей в час
	1493	кбарр/день	Килобаррелей в день
Стандартный о	бъемный поток		
	1537	ст.л/с	Стандартных литров в секунду (по умолчанию)
	1538	ст.л/мин	Стандартных литров в минуту
	1539	ст.л/ч	Стандартных литров в час
	1540	ст.мл/день	Стандартных мегалитров в день
	1527	ст.м3/с	Стандартных метров кубических в секунду
	1528	ст.м3/мин	Стандартных метров кубических в минуту
	1529	ст.м3/ч	Стандартных метров кубических в час
	1530	ст.м3/день	Стандартных метров кубических в день
	1361	ст.куб.фут/ч	Стандартных кубических футов в час
	1360	ст.куб.фут/мин	Стандартных кубических футов в минуту
Единицы измер	рения скорости	1	
	1061	м/с	метры в секунду (по умолчанию)
	1067	фут/с	Футы в секунду
Единицы измер	рения времени		-
	1054	С	Секунда
	1056	МС	Миллисекунда
	1057	МКС	Микросекунда
	1059	Ч	Час
Единицы измер	рения частоты		-
	1077	Ιц	І ерцы
	1080	МIЦ	Мегагерцы
	1081	кГц	Килогерцы
Электрический	ток 1200		A
	1209	A	Ампер
	1211	мА	миллиампер

#### Таблица 11: Коды ед. изм. для ХМТ910

## C.5 Протокол Modbus

В общем случае измеритель расхода PanaFlow Z3 соответствует стандартному протоколу обмена данными Modbus, определенному по ссылке СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА MODBUS Bep.1.1b. Данная спецификация доступна в интернете по адресу <u>www.modbus.org</u>. Используя данную ссылку в качестве руководства оператор может использовать любой мастер Modbus в качестве средства для передачи данных измерителю потока.

Далее указаны два ограничения на использование:

- 1. PanaFlow Z3 поддерживается только четыре из стандартных функциональных кодов. Чтение регистров временного хранения (0х03), чтение входных регистров (0х04), запись регистров многократной длины (0х10) и запись в составе файла (0х14).
- 2. Для измерителя потока требуется соблюдать промежуток в 15 мсек. между запросами Modbus. Основной целью измерителя потока является измерение и выдача результата, так что сервер Modbus имеет меньший приоритет.

[страница намеренно оставлена пустой]

# Приложение D. Схемы меню HART®

### D.1 HART соединения

#### D.1.1 Проводные соединения к цепи HART

При подключении коммуникатора HART к монтажным зажимам PanaFlow Z3 электронной клеммной колодки, цепь должна замыкаться на соответствующую активную нагрузку, как показано на Рисунке 28 ниже. Коммуникатор HART подключается параллельно нагрузке.



Рисунок 28: Монтажная схема для подключения HART

#### D.1.2 Переключатель режима записи

Цепь PanaFlow Z3 HART включает ползунковый переключатель, который может использоваться для блокировки доступа для записи к оборудованию через HART. Этот белый ползунковый переключатель (изображенный ниже) предназначен для блокировки доступа к настройке HART для тех клиентов, которым требуется дополнительный уровень защиты.



Рисунок 29: Переключатель режима записи цепи HART. Когда переключатель режима записи сдвинут по направлению к информационному табло (как на картинке), цепь HART находится в режиме доступа для записи.

#### D.1.2 Переключатель режима записи (продолжение)

Примечание: В следующих разделах данного Приложения содержится схема для управления через НАRT. Для внесения измерений через НАRT, цепь НАRT должна быть установлена в режим «записи». Если вы не можете внести измерения в программу через ваше устройство НАRT, проверьте переключатель и убедитесь, что цепь НАRT находится в режиме «записи».

#### D.1.3 Использование Сильного усилия через HART

Уполномоченный пользователь может выбрать сильное или слабое усилие для состояния обнаружения ошибки, то есть уровень мА, на который перейдет выход в случае обнаружения ошибки. Если сигнал НАRT будет использоваться в системе для частых взаимодействий, мы рекомендуем выбрать Сильное усилие. Уровня слабого усилия в 3.6 мА едва ли достаточно для переноса сигналов НАRT. Выбирая Сильное усилие в 21,0 мА, оператор может быть уверен, что при возникновении сбоя передача данных через НАRT будет функционировать для диагностики причины возникновения сбоя.

### D.2 Главное меню



Рисунок 30: Главное меню

### D.3 Схема работы HART для общего пользователя

Если пользователь заходит в систему под паролем обычного пользователя, он сможет редактировать переменные служебного меню HART, как показано ниже.



Рисунок 31: Схема работы HART для обычного пользователя

### D.4 Схема работы HART для служебного использования

Если пользователи входят в систему со служебным паролем или от имени производителя, они могут редактировать переменные в служебном меню HART, как показано ниже.



уровня

### D.5 Меню просмотра



Рисунок 33: Меню просмотра

[страница намеренно оставлена пустой]

# Приложение Е. Регистрация данных

### Е.1 Регистрация обслуживания

При выполнении обслуживания измерителя потока PanaFlow Z3, подробная информация по выполненным работам должна фиксироваться в данном приложении. Точная история выполненных для датчика работ может оказаться очень полезной при устранении в будущем любых возможных проблем.

#### Е.1.1 Ввод данных

Запишите полные и подробные данные по обслуживанию PanaFlow Z3 в таблицу 12. При необходимости сделайте дополнительные копии таблицы.

#### Таблица 12: Регистрация обслуживания

#### Таблица 12: Регистрация обслуживания (продолжение)
# Е.2 Исходные установки

Значения исходных установок для измерений следует записать ниже немедленно после исходной установки датчика и проверки корректности его работы.

Параметр	Начальное значение
Скорость	
Объемные параметры	
Массовый расход	
Контрольная сумма прям. пакета	
Контрольная сумма обр. пакета	
Время сумматора	
Скорость звука	
Поправочный коэффициент потока	
Числа Рейнольдса для потока	
Рабочая температура потока	
Стандартный объем	
Общая контрольная сумма	
дозировки НЕТТО	
Прям. запасы	
Обр. запасы	
Henno. запасы	
Общее время	
Канал 1 Скорость	
Канал 1 Скорость звука	
Канал 1 Время передачи вверх	
Канал 1 Время передачи вниз	
Канал 1 Разница по времени	
Канал 1 Качество сигналов вверх	
Канал 1 Качество сигналов вниз	
Канал 1 Верхний диск усилителя	
Канал 1 Нижний диск усилителя	
Канал 1 SNR на верхнем канале	
Канал 1 SNR на нижнем канале	
Канал 1 Резервное время на	
верхнем канале	
Канал 1 Резервное время на	
нижнем киниле Канал 1 Усиление сисналов вреру	
Канал 1 Усиление сигналов вверх	

#### Таблица 13: Исходные установки

Параметр	Начальное значение
Канал 1 Минимум	
Канал 1 Динамический порог вверх	
Канал 1 Динамический порог вниз	
Канал 2 Скорость	
Канал 2 Скорость звука	
Канал 2 Время передачи вверх	
Канал 2 Время передачи вниз	
Канал 2 Разница по времени	
Канал 2 Качество сигналов вверх	
Канал 2 Качество сигналов вниз	
Канал 2 Верхний диск усилителя	
Канал 2 Нижний диск усилителя	
Канал 2 SNR на верхнем канале	
Канал 2 SNR на нижнем канале	
Канал 2 Резервное время на	
верхнем канале	
Канал 2 Резервное время на	
нижнем канале	
канал 2 усиление сигналов вверх	
Канал 2 усиление сигналов вниз	
Канал 2 Максимум	
Канал 2 Минимум	
Канал 2 Динамическии порог вверх	
Канал 2 Динамический порог вниз	
Канал 3 Скорость	
Канал 3 Скорость звука	
Канал 3 Время передачи вверх	
Канал 3 Время передачи вниз	
Канал 3 Разница по времени	
Канал 3 Качество сигналов вверх	
Канал 3 Качество сигналов вниз	
Канал 3 Верхний диск усилителя	
Канал 3 Нижний диск усилителя	
Канал 3 SNR на верхнем канале	
Канал 3 SNR на нижнем канале	
Канал 3 Резервное время на	
верхнем канале	
канал 3 Резервное время на нижнем канале	
Канал 3 Усиление сигналов вверх	

#### Таблица 13: Исходные установки (продолжение)

Параметр	Начальное значение
Канал 3 Усиление сигналов вниз	
Канал 3 Максимум	
Канал 3 Минимум	
Канал 3 Динамический порог вверх	
Канал 3 Динамический порог вниз	

Таблица 13: Исходные установки (продолжение)

# Е.З Диагностические параметры

Значения диагностических параметров следует записать ниже немедленно после исходной установки датчика и проверки корректности его работы. Исходные значения можно сравнивать с текущими значениями, что поможет выявить любые возможные сбои в системе в дальнейшем.

Канал 1 Скорость	Канал 2 Скорость
Канал 1 Скорость	Канал 2 Скорость
звука	звука
Канал 1 Время	Канал 2 Время
перехода вниз	перехода вниз
Канал 1 Время	Канал 2 Время
перехода вверх	перехода вверх
Канал 1 Разница по	Канал 2 Разница по
времени	времени
Канал 1 Качество	Канал 2 Качество
сигналов вверх	сигналов вверх
Канал 1 Качество	Канал 2 Качество
СИГНОЛОВ ВНИЗ	СИГНОЛОВ ВНИЗ
Канал 1 Верхний диск	Канал 2 Верхний диск
усилителя	усилителя
Канал 1 Нижний диск	Канал 2 Нижний диск
усилителя	усилителя
Канал 1 SNR Вверх	Канал 2 SNR Вверх
Канал 1 SNR Вниз	Канал 2 SNR Вниз
Канал 1 Активный TW	Канал 2 Активный TW
вверх	вверх
Канал 1 Активный TW	Канал 2 Активный TW
вниз	ВНИЗ
Канал 1 Усиление	Канал 2 Усиление
вверх	вверх
Канал 1 Усиление вниз	Канал 2 Усиление
	ВНИЗ
Канал 1 Состояние	Канал 2 Состояние
ошибок	ошибок
Канал 1 Отчет об	Канал 2 Отчет об
ошибках	ошибках
Канал 1 Максимум	Канал 2 Максимум
Канал 1 Минимум	Канал 2 Минимум
Канал 1 % максимумов	Канал 2 %
	максимумов
Канал 1 % минимумов	Канал 2 % минимумов
Канал 1 Ошибка	Канал 2 Ошибка

#### Таблица 14: Диагностические параметры

# Приложение F. Соответствие стандарту СЕ

# F.1 Введение

Для соответствия маркировки CE, датчик PanaFlow Z3 должен быть подключен в соответствии с инструкциями в данном приложении.

**ВАЖНО:** Соответствие маркировке СЕ требуется только для модулей, которые планируется использовать в странах ЕС.

# F.2 Проводные соединения

PanaFlow Z3 должен быть подключен кабелями рекомендуемого типа, и все соединения должны быть надлежащим образом защищены и заземлены. Специальные требования указаны в таблице 15.

Соединение	Тип кабеля	Заземление
Датчик	RG62 а/U в защищенном исполнении	Заземление выполнено при
		помощи уплотнения кабеля
Вход/Выход	в защищенном исполнении 22 AWG, экранированный (например, Baystate  #78-1197) с защитным материалом, установленным вокруг оболочки	Заземление выполнено при помощи уплотнения кабеля
Мощность	Кабель 14 AWG 3 в защищенном исполнении	Заземление выполнено при помощи уплотнения кабеля

#### Таблица 15: Требования к проводке

**Примечание:** Если Panaflow Z3 подключен как описано в данном приложении, модуль будет соответствовать директиве ЕМС 2004/108/ЕС.

[страница намеренно оставлена пустой]

### М

Modbus	
Проводные соединения	15
Modbus/Сервисный порт, Адреса	65
Modbus/Сервисный порт, Установки	63

## Ρ

PanaFlow Z3	
Электрические соединения	7
Идентификация	4
Магнитная клавиатура	21
Транспортировка	5
Распаковка	4
Монтажная электросхема	7

### Α

Аварийная сигнализация установки	58
Аварииные сигналы	13
Проводные соединения	13
Аварийные сигналы Дополнительная карта	
Бесперебойная эксплуатация	13
Аналоговые выхода (Слот 0)	
Аналоговые выходы	
Проводные соединения	9
Аналоговые измерения	49
Аналоговые измерения, Установки	46
Аналоговый выход А	45
Аналоговый выход В	48
Аналоговый выход Меню	.45, 48
Аналоговый выход, Установки	

## Б

\_

Безопасность	
Вспомогательное оборудование	vii
Общие положения	vii
Личное оборудование	vii
Биты UART	ł
Блокировка клавиатуры	31
Блокировка клавиатуры	. 31

### В

Внутренняя температура, Установки	. 67
Возможность отображения	44
Выход А Дополнительная плата,	

Программирование	45
Выход В Дополнительная карта	48
Выход суммирующего устройства	
Проводные соединения	11

# Г

Гарантия1	37
Главное меню	
Вход	0

# Д

Датчик ХМТ910	
Идентификация	4
Датчики	
Расположение	6
Диагностика	
Диагностические параметры	
Начальные значения	127, 130
Таблица значений	127, 130
Директива WEEE	viii

# Ж

Жидкость	
Физические треб	бования
Проблемы	
Скорость звука .	
Проблемы с жид	костью 73

# 3

Заземление	7
Запуск и останов	29
Значение Таи	42

## И

Идентификационные метки	4
Идентификация	
корпуса датчика	5
Датчик ХМТ	4
Измерения потока Проход- Время	2
Измерения суммирующего устройства	
Импульсный выход, Установки	53
Информационные пункты	vii

# Κ

Калибровка аналогового выхода	47
-------------------------------	----

•
Калибровочные значения, Выбор50
Клавиша выхода
Клавиши со стрелками вверх
Клавиши со стрелками влево
Клавиши со стрелками вниз
Клавиши со стрелками вправо
Клавиши со стрелкой21
Клеммная коробка
Аналоговые выходы - Ввод/Вывод 9
Мощность - ТВ1
Кнопки ввода21
Контрольный выход
Проводные соединения 14
Контрольный выход, Установки
Корпуса датчика
Идентификация

## Μ

Магнитная клавиатура, использование	21
Масса, Изменение единиц потока	38
Меню ввода/вывода	45
Меню программы	32
Метка датчика	35
Мин/макс выход, тестирование	67
Монтажная электросхема	7
Мощность на линии	
Проводные соединения	17
Мощность	
Соединения	. 17
Клеммная коробка	17

### Н

Название ошибки	69
Напряжение на входе	17
Напряжение, вход	17
Номер документа	. 1
Нулевая граница	41

# 0

Обработка ошибок линии	. 42
Обработка ошибок, Установки	47, 50
Общее	
меню	31
Подменю	. 31
Объемные параметры, установка единиц изм	ерения
потока	

Ограничения	36
Опции установок датчика	41
Основное значение, Установки	. 46, 49
Отображение ошибок	69

# П

Пароль
Переключатель аналогового выхода, Тестирование
67
Плотность
Изменение единиц потока 40
Подача питания
Подсветка, Установки
Политика возврата
Полное значение, Установки
Пользовательские настройки 34
Порт калибровки
Проводные соединения
Правила безопасности 3
Принцип работы
Проблемы измерительного участка73, 74
Жидкость
Проверка четности Modbus 64
Проводные соединения
Аналоговые выходы
Порт калибровки
Соответствие маркировке СЕ
Контрольный выход
Цифровые выходы
Частотный выход
Мощность на линии
Modbus / Служебный порт 15
Дополнительная карта См. название карты
Подготовка8
Клеммная коробка См. название блока
а по суммирующего устроиства (импульсы)
Иисло десятицных знаков 27
программирование 23
Вхол
Тип измерений

#### Ρ

Разблокировка клавиатуры	31
Распаковка	4
Регистрация обслуживания	.125

# С

Самоконтроль	67
Сеть суммирующего устройства	61
Скорость звука	
Жидкость	73
Скорость передачи данных	63
Скорость, установка единиц измерения потоко .37	J
Слот 0	
См. Аналоговые выходы (Слот 0)	
Смена языковых настроек	35
Соблюдение природоохранного законодатель .viii	ства.
Соединения	. 9
Соединения	
См. номер детали	
Соответствие маркировке СЕ	.131
Стоп-биты Modbus	65
Строка ошибки потока	. 70
Строка ошибки связи	. 70
Строка ошибок потока	70
Строка ошибок связи	. 70
Суммирующее устройство	
Изменение единиц измерения	39
Перезагрузка	29
Схема главного меню	30
Схема меню	19
Схемы меню HART	119

### Т

Таймаут подсветки	44
Технические характеристики	75
Тип измерений	
Программирование	24
Транспортировка	. 5

### У

Уровни доступа	33
Уровни пользователя	33
Установки	35
Установки датчика	67

# Ц

Цифровые выходы	
Проводные соединения 10	
Цифровые выходы, программирование51	

### Ч

Частота, установки	. 54
Частотный выход	
Проводные соединения	12
Число десятичных знаков	
Установки для сумм. устройства	27

# Э

лектрические соединения 7

Номер

# Гарантия

Гарантируется, что каждый прибор, произведенный GE Sensing, не содержит дефектов в материалах и исполнении. Ответственность в рамках данной гарантии ограничивается обязательством по восстановлению нормальной работы прибора или его замены на собственное усмотрение GE Sensing. Плавки и аккумуляторы исключаются из данной гарантии. Данная гарантия вступает в силу с даты поставки исходному покупателю. Если GE Sinsing установит, что оборудование было неисправно, период действия гарантии будет составлять:

- один год с момента поставки для электронных и механических сбоев
- один год с момента поставки для срока службы датчика

Если GE Sensing установит, что оборудование было повреждено в результате неправильного использования, некорректной установки или использования недопустимых запасных частей, или в условиях, выходящих за рамки, определенные руководствами GE Sensing, ремонт не будет покрываться данной гарантией.

Условия данной гарантии перекрывают другие гарантийные обязательства, установленные нормативными документами, выраженные или подразумеваемые (включая гарантии или коммерческую пригодность для конкретного использования, и гарантии, возникающие в процессе работы, использования или продажи).

## Политика возврата

Если неисправность оборудования GE Sensing будет обнаружена в течение гарантийного периода, следует выполнить следующие действия:

- 1. Известить GE Sensing, предоставив всю подробную информацию по возникшей проблеме, а также указать номер модели и серийный номер устройства. Если для устранения проблемы понадобится вмешательство производителя, GE Sensing предоставит НОМЕР РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗВРАТ (RAN) и предоставит инструкции для возврата устройства в сервисный центр.
- 2. Если GE Sensing попросит вас отправить устройство в сервисный центр, оно должно поставляться с предварительной оплатой в авторизированный сервисный центр, указанный в предоставленных инструкциях.
- 3. После получения GE Sensing выполнит оценку прибора для выявления причины сбоя.

Затем, возможен один из дальнейших сценариев действий:

- Если повреждение покрывается условиями гарантии, устройство будет отремонтировано бесплатно для владельца и возвращено ему.
- Если GE Sensing определит, что повреждение <u>не</u> покрывается условиями гарантии, или что срок действия гарантии закончился, владельцу будет предоставлена оценочная стоимость ремонта по стандартным расценкам. После получения подтверждения на продолжение выполнения ремонта, устройство будет отремонтировано и возвращено владельцу.

[страница намеренно оставлена пустой]

# GE Measurement & Control

#### Требования по сертификации и безопасности для ультразвукового измерителя потока PanaFlow Z3

При установке устройства в потенциально опасных зонах, следует убедиться, что выполняются следующие требования:

- внешняя проводка должна быть минимум на 10°С выше 85°С;
- соединяющие кабели должны быть надежно установлены и защищены от механических повреждений, растяжений и перегибов;
- кабельные вводы должны быть M20 или 34" NPT;
- уплотнения кабеля должны быть соответствующего огнестойкого типа. Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя. Если уплотнения кабелей предоставляются GE, инструкции производителя будут включены в документацию;
- Система покрывается сертификатами номер FM13ATEX0070X и IECEx FMG 13.0028X как показано на отметках на следующей странице. Система сертифицируется как ATEX (и IECEx): II 2 G Ex d IIB +H2 T6 Гб в Ta = -40°C до +60°C окружающего воздуха и IP67. Код температуры системы зависит от температуры рабочей жидкости, которая меняется от -20°C до +85°C, если материал измерительного участка, это ASME SA216 Gr.WCB и от -40°C до +85°C, когда материалом измерительного участка является ASME SA352 GR. LCB или SA351 Gr. CF8 или S351 Gr. CF8M. Температура поверхности корпуса датчика и электроники может приближаться к температуре рабочей жидкости и необходимо соблюдать все меры предосторожности;
- неиспользуемые кабели должны изолироваться при помощи соответствующих сертифицированных заглушек;
- не допускается менять огнеупорный корпус;
- перед открытием необходимо отключать энергию от устройства;
- установка должна производиться в соответствии инструкциям Национального электрического кодекса ® ANSI/NFPA 70, Электротехническим нормам и правилам Канады C22.1 или IEC/EN 60079-14, в зависимости от применимых требований;
- оборудование должно быть огнеупорным, типа "d" и соответствовать следующим требованиям: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60529:1991 +A1:2000, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2007, IEC 60529:2001;
- у продукта не должно быть никаких открытых поверхностей, которые бы подвергали его опасностям, связанным с повышением температуры поверхности, ИК или электромагнитной ионизации или неэлектрическим угрозам;
- продукт не должен подвергаться механическим или термическим воздействиям, выходящим за рамки разрешенных в сертификационной документации и руководствах;
- ремонт продукта не должен выполняться пользователем; он должен быть заменен эквивалентным сертифицированным продуктом. Ремонт может выполняться только производителем или утвержденным ремонтным предприятием;
- только компетентный персонал, прошедший соответствующее обучение, может устанавливать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование;
- продукт является электрическим устройством, при установке в опасной среде должен соответствовать требованиям ЕС сертификата на проведение типовых испытаний. Установка должна производиться согласно соответствующим международным, национальным и местным нормам и правилам, а также согласно правилам площадки для огнеупорных устройств, в соответствии инструкциям, содержащимся в данном руководстве. В процессе эксплуатации не должен предоставляться доступ к цепи.



1100 Technology Park Drive, Биллерика, Массачусетс 01821, США Телефон: 978-437-1000 или 800-833-9438 910-311, Ред. А Февраль 2014

Sensing House, Шаннон Свободная зона Восточный Шаннон, графство Клэр, Ирландия Телефон: +353 61 470200

#### Специальные условия для безопасного использования

• для получения информации по габаритам для огнеупорных соединений, обратитесь к производителю;

• следуйте инструкциям производителя для уменьшения потенциальной опасности электростатического разряда;

- проконсультируйтесь с производителем для надлежащей замены креплений фланцев. М10х35 шестигранные винты из стали ИСО 12.9 DIN912 (с цинковым покрытием) или лучше с минимальной устойчивостью к деформации в 135 000 psi являются приемлемой альтернативой.
- проконсультируйтесь с производителем для надлежащей замены креплений оболочки/адаптера.
  M8x25 шестигранные винты из стали ИСО 12.9 DIN912 (с цинковым покрытием) или лучше с минимальной устойчивостью к деформации в 135 000 psi являются приемлемой альтернативой.

#### Маркировка

 датчик должен быть промаркирован как показано ниже для исполнений с питанием переменным и постоянным током:

8	PanaFlow <sup>™</sup> Z3 Liquid Flow Meter	
	FM13ATEX0070X IECEX FMG 13.0028 X II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb CLASS 1, DIV. 1, Gr. 8, C, D T6 To: -40°C to +60°C; IP67 NDUIT ENTRIES ARE M20 OR 3/4" NP	и Т
SYS S=		-\$
ELE XM SEF		Rouces
GE IBID	OT OPEN WHILE AN EXPLOSIVE GAS IS PRESENT IS OUVER ALORS OU' UN GAZ EXPLOSIF RESENT Infrostructure Sensing, Inc IO Technology Park Drive	/

маркировка должна находиться на измерительном участке, как показано ниже:

○ Panaflow <sup>™</sup> Z3 Panametrics Ultrasonic Liquid Flow Meter	O BILLERICA, MA USA MODEL: PF9-Z3 WWW.ge-mcs.com O SIZE/FLANGE/SCH/MAT: 6° #600 805 SA351 Gr.CF8M Q min/max: 20/940 m³/hr DRY WEIGHT: 157 kg TEMPERATURE PRESSURE AMBIENT: -40 to 60°C MAWP: 87.9 bar @ 85°C FLUID: -40 to 85°C MAEWP F.V. @ 85°C FC MFG SN: 12345678 MDMT: -40°C @ 87.9 bar MECO DATE: -2012/MAR
FM13ATEX0070X      Class I, Div. 1, Gr. B, 0        IECEx FMG 13.0028X      Ta = -40°C to +60°        II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb      200 Vpj	C, D T6 °C; IP67 pp, 5 mA WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC
	80 O CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

#### Монтажная схема, схема проводных соединений

• Монтажная схема и схема проводных соединений для датчика приведена ниже для исполнений с питанием от переменного и постоянного тока:

	- <b>4</b>	3	+	2			1		
0 P10045670	erminal Block – Input/Output IN Label Description A- Analog Output B- Analog Output B+ Analog Output B+ Analog Output C- Digital Output C- Digital Output D- Digital Output D+ Digital Output	A:4-20mA/HART Output(SIL) A:4-20mA/HART Output(SIL) B:4-20mA Negative B:4-20mA Positive C Negative C Negative D Negative D Negative	Negative Positive	Terminal PIN Lab 1 L2 2 L1	ti conc 1 conc 2 conc 3 conc 3 conc 3 conc 4 conc Block - el Desi Live	Newsons Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Power Connection Fower Connect Power Connect	on(AC)	43 404 4.2 4.3 4.3 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404	0
c	GROUNDING			AC Wirin DC Wirin PIN L 1 2 +	g Shown G nbel D N P	escription egotive ositive			c
•		GROUNDING 3		Termir PIN 1 33 4	nal Block Label MOD- CAL- CAL+ OUNDING	-Modbus/Calibr Description Modbus/Service Calibration Port Calibration Port	Port Negal Port Positi Negative Positive	ection: live ve	- ,
		SCAL				Call Sensing 150 Trackov Balancia, Marcine, Marc	Ngy Pick Dr. Digo Usa WIRING DIAGRAJ XMT500		-
L		,	+	and a series of an area and an area of a series of a s	MODEL NO.	ENROLD NO. 13	00 NOT SCALE DWG	SHEET 1 OF	

## Центры по обслуживанию клиентов

#### США

The Boston Center 1100 Technology Park Drive Биллерика, Массачусетс 01821 США Тел.: 800 833 9438 (бесплатно) 978 437 1000 E-mail: sensing@ge.com

#### Ирландия

Sensing House Шаннон Свободная зона Восточный Шаннон, графство Клэр Ирландия Тел.: +353 (0)61 470291 E-mail: gesensingsnnservices@ge.com

### Компания сертифицирована ИСО 9001:2008

www.ge-mcs.com/en/about\_us/quality.html

#### www.ge-mcs.com

© 2014 Компания General Electric. Все права защищены. Техническое содержание может изменяться без уведомления.

910-311 Ред. А